


**EPSON**

# Endeavor NA601E



## ユーザーズマニュアル

**Windows 7**

### ご使用前に

- コンピューターをご使用の際は、必ず「マニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。

# 情報マップ (知りたい情報はどこにある?)

本機に関する情報は、次の場所で見ることができます。

購入時

使いはじめ

使いこなしたいとき

困ったとき

故障したとき

## やりたいこと

- 本機の添付品を知りたい
- Windowsをセットアップしたい

- 本機を設置したい

- インターネット/メールをしたい
- Windowsの操作方法を知りたい
- 用語を調べたい

- ソフトウェアの操作方法を知りたい
- 周辺機器(プリンター、デジタルカメラなど)を使いたい

- オプション製品(マウス、ソフトウェアなど)を使いたい

- 光ディスクメディア(機器搭載時)、メモリーカードを使いたい  
p.51、58




- 無線LAN(オプション)に接続したい  
p.87



- セキュリティー設定をしたい p.101



- USB機器を接続したい p.61



- 添付ソフトを知りたい p.22
- 省電力で使いたい p.109
- メモリーを増設したい p.124
- 本機の仕様を知りたい p.195
- 消去禁止領域のデータをバックアップしたい  
p.185

- 画面表示やサウンドの設定をしたい  
p.64、76
- BIOSの設定を変更したい p.148
- HDD/SSD領域を変更したい p.189
- 再インストール(リカバリー)をしたい  
p.155

- トラブルを解決したい p.176

- システム診断をしたい p.181

- サポート・サービス情報を知りたい

- 修理を依頼したい



## 紙マニュアル

紙で添付されている情報です。



## PC お役立ちナビ

コンピューターの画面で見る電子の情報です。

### 情報の場所



『スタートアップガイド』




【お役立ち】



オプション製品のマニュアル



ユーザーズマニュアル(本書)




【トラブル解決】



『サポート・サービスのご案内』




PCお役立ちナビ p.4



# 知りたい情報はこれで検索！ PC お役立ちナビ

本機には、知りたい情報を簡単に検索できるサポートツール「PC お役立ちナビ」が搭載されています。困ったときや、役立つ情報を知りたいときなどにお使いください。  
最新の BIOS やドライバーもダウンロードできます。



## ① 検索をする

TOPページから  
検索実行


本機に収録されている情報+ユーザーサポート  
ページのオンライン情報を一度に検索

※本機に収録されている情報 = サポートコンテンツ・マニュアル (PDF)・ヘルプなど

※インターネットに接続していない場合は、本機に収録されている情報のみを検索します。

① 見たい項目  
を選択

検索結果



② 内容が表示される




## ② おすすめコンテンツ・マニュアルを見る

### トラブル解決

トラブル解決に役立つ情報や、システム診断ツールを収録しています。

システム診断  
を実行

①トラブルの種類  
を選択



もっと情報が見たい  
とき→Webへ

②内容が表示される

### お役立ち

コンピュータの便利な使い方や、役立つ情報を収録しています。

①情報の分類を  
選択

②見たい項目を  
選択



もっと情報が見たい  
とき→Webへ


「お役立ち」内の  
情報を検索

③内容が表示される

### マニュアルびゅーわ

本機に添付されているマニュアルの PDF データを収録しています。

①見たいマニュアル  
を選択



「マニュアルびゅーわ」  
内の情報を検索

②マニュアル(PDF)  
が表示される

< イメージ >

# 目次

## ご使用の前に

製品保護上の注意.....	10
無線 LAN 使用時のセキュリティに関する注意.....	13
マニュアルの読み方.....	14
各部の名称.....	19
添付されているソフトウェア.....	22

## 1

### コンピューターの基本操作

Windows 操作のヒント.....	26
AC アダプター / バッテリーパックを使う.....	30
タッチパッドを使う.....	38
キーボードを使う.....	43
HDD/SSD の概要.....	48
光ディスクメディアを使う.....	51
メモリーカードを使う.....	58
USB 機器を使う.....	61
画面表示機能.....	64
外付けディスプレイを使う.....	67
サウンド機能.....	76
ネットワーク機能（有線 LAN）.....	81
無線 LAN 機能（オプション）.....	87
インターネットを使用する際のセキュリティ対策.....	101
省電力機能.....	109
その他の機能.....	120

## 2

### 装置の増設・交換

増設・交換できる装置.....	124
メモリーの装着.....	125
外付け可能な周辺機器.....	131

## 3

### BIOS の設定

BIOS の設定を始める前に.....	134
BIOS Setup ユーティリティの操作.....	135
BIOS Setup ユーティリティの設定項目.....	148

# 4

## ソフトウェアの再インストール

再インストールの前に .....	156
Windows のインストール .....	159
ドライバー / ソフトウェアのインストール .....	164
再インストール後の作業 .....	167

# 5


## 困ったときは

トラブルが発生したら .....	170
起動・画面表示できないときは .....	172
トラブル時に効果的な対処方法 .....	176

## 付録

お手入れ .....	184
消去禁止領域のデータをバックアップする .....	185
セキュリティーチップ（TPM）によるデータの暗号化 ...	188
HDD/SSD 領域の変更 .....	189
コンピューターを廃棄するときは .....	193
機能仕様一覧 .....	195





# ご使用の前に

本機を使い始める前に知っておいていただきたい事項や、取り扱い上の注意などを説明します。


製品保護上の注意.....	10
無線 LAN 使用時のセキュリティに関する注意...	13
マニュアルの読み方 .....	14
各部の名称 .....	19
添付されているソフトウェア .....	22

# 製品保護上の注意

## 使用・保管時の注意

コンピューター（本機）は精密な機械です。次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。

特に指定のない限り、注意事項は、本体および AC アダプターやバッテリーパックなどの同梱品に適用されます。



温度が高すぎる所や、低すぎる所には置かないでください。また、急激な温度変化も避けてください。

故障、誤動作の原因となります。適切な温度の目安は 10℃～35℃です。




直射日光の当たる所や、発熱器具（暖房器具や調理器具など）の近くなど、高温・多湿となる所には置かないでください。

故障、誤動作の原因となります。

また、直射日光などの紫外線は、変色の原因になります。



ホコリの多い所には置かないでください。故障、誤動作の原因となります。



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものの近くに置かないでください。

誤動作やデータ破損の原因となることがあります。逆に、本機の影響でテレビやラジオに雑音が入ることもあります。



本機の汚れを取るときは、ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。

変色や変形の可能性があります。

柔らかい布に中性洗剤を適度に染み込ませて、軽く拭き取ってください。



電源コードが抜けやすい所（コードに足が引っかかりやすい所や、コードの長さがぎりぎりの所など）に本機を置かないでください。

バッテリーパックの状態により、電源コードが抜けると、それまでの作業データがメモリー上から消えることがあります。



不安定な所には設置しないでください。


落下したり、振動したり、倒れたりすると、本機が壊れ、故障することがあります。



他の機械の振動が伝わる所など、振動しやすい場所には置かないでください。故障、誤動作の原因となります。



無停電電源装置（UPS）を使用する場合は、正弦波出力の UPS を使用してください。正弦波出力以外の UPS を使用すると、本機が起動できなくなったり、動作が不安定になったりする場合があります。



アクセスランプ点灯・点滅中は、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。



本機を梱包しない状態で、遠隔地への輸送や保管をしないでください。

衝撃や振動、ホコリなどから本機を守るため、専用の梱包箱に入れてください。



本機を落としたり、ぶつけたりして、衝撃を与えないでください。持ち運ぶときは、電源を切り、バッグに入れるなどして衝撃から守るようにしてください。



本機を長期間使わないときは、バッテリーパックを本機に装着したままにしないでください。

液漏れを起こすことがあります。



本機の上に重い物を載せたり、強く押さえ付けたりしないでください。

LCD やバックライトが破損したり、表示異常となることがあります。





LCD 画面の表面を先の尖ったもので引っかいたり、無理な力を加えたりしないでください。

LCD 画面の表面はアクリル製ですので、キズが付いたり、割れたりすることがあります。



キーボードの上などに、物（ボールペンなど）をはさんだまま、LCD ユニット（液晶ディスプレイ部）を閉じないでください。



AC アダプターはコードを持って抜き差ししないでください。

コードの断線や接触不良の原因となります。



本機の LCD ユニット（液晶ディスプレイ部）を開けた状態で、LCD ユニットを持って移動しないでください。

また、開閉可能な最大角度を超えて LCD ユニットを開かないでください。ヒンジ部分が破損します。



AC アダプターの上に乗ったり、踏みつけたり、重い物を載せるなどして、ケースを破損しないでください。

## 記録メディア

記録メディアは、次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、記録メディアに収録されているデータが破損するおそれがあります。


記録メディアの種類

**CD** 光ディスクメディア    **MC** メモリーカード

記録メディアの種類を指定していない注意事項は、すべての記録メディアに適用されます。



直射日光が当たる所、発熱器具の近くなど、高温・多湿となる場所には置かないでください。



ゴミやホコリの多い所では、使用したり保管したりしないでください。



上に物を載せないでください。




キズを付けないでください。



クリップで挟む、折り曲げるなど、無理な力をかけないでください。



アクセスランプ点灯・点滅中は、記録メディアを取り出したり、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。



使用後は、本機にセットしたままにしたり、ケースに入れずに放置したりしないでください。



温度差の激しい場所に置かないでください。結露する可能性があります。

**CD**



信号面（文字などが印刷されていない面）に触れないでください。

**CD**



信号面（文字などが印刷されていない面）に文字などを書き込まないでください。

**CD**



シールを貼らないでください。

**CD**



レコードのように回転させて拭かないでください。

内側から外側に向かって拭いてください。

**CD**



レコードやレンズ用のクリーナーなどは使わないでください。

クリーニングするときは、CD 専用クリーナーを使ってください。

**CD**



光ディスクドライブのデータ読み取りレンズをクリーニングする CD は使わないでください。

**CD**



金属端子には触れないでください。

**MC**



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものに近づけないでください。

**MC**



金属端子にホコリや水を付けしないでください。

シンナーやアルコールなどの溶剤を近づけないでください。

**MC**

## マウス

マウスは精密な機械です。次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。



ゴミやホコリの多いところで使用したり、保管したりしないでください。レンズにゴミやホコリが付いたまま使用すると、誤動作の原因になります。



レンズ部分に触れないでください。



落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。



持ち運びの際はマウス本体を持ってください。ケーブルを持って運ばないでください。

# 無線 LAN 使用時の セキュリティに関する注意

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。無線 LAN を使用する前に、必ずお読みください。

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

## ● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・ ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

- ・ メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

## ● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）

- ・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）

- ・ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）

- ・ コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。


本来、無線 LAN や無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN や無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

※ セキュリティ対策を施さず、または、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。テクニカルセンターまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

# マニュアルの読み方

## 本製品の仕様とカスタマイズ

本製品は、ご購入時にお客様が選択されたオプションによって、仕様がカスタマイズされています。CPU の種類・メモリー容量・光ディスクドライブなど、選択された仕様に合わせて、お客様オリジナルのコンピューターとして組み立て、納品されています。

## 仕様によって必要なマニュアル

本製品の操作に必要なマニュアルは、お客様が選択された仕様によって、「ユーザーズマニュアル」（本書）とは別に提供されている場合があります。



お使いになる仕様によって必要となるマニュアルは、下記のとおり別冊や電子マニュアルなどの形式で提供されていますので、ご確認ください。

- 本製品に同梱されている別冊マニュアル
- CD-ROM などに収録されている電子マニュアル
- 「PC お役立ちナビ」－［マニュアルびゅうわ］に収録されている電子マニュアル

## マニュアル中の表記















## 安全に関する記号

本書では次のような記号を使用しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。





## 一般情報に関する記号

本書では、次のような一般情報に関する記号を使用しています。

	制限事項です。 機能または操作上の制限事項を記載しています。
	参考事項です。 覚えておくくと便利なことを記載しています。
 	操作手順です。 ある目的の作業を行うために、番号に従って操作します。
	手順が次ページに続くことを示します。
	 で囲んだマークはキーボード上のキーを表します。  は Enter キーを表します。また、  は  のことです。このように必要な部分のみを記載しているため、キートップに印字された文字とは異なる場合があります。
 + 	+の前のキーを押したまま+の後のキーを押します。 この例では、  を押したまま  を押します。

## 参照先に関する記号

本書では、次のような参照先に関する記号を使用しています。

	本書内の参照ページを示します。
	別冊子を示します。
	冊子の名称を示します。 例) 『サポート・サービスのご案内』
	サポートツール「PC お役立ちナビ」を示します。

## 名称の表記

本書では、本機で使用する製品の名称を次のように表記しています。

HDD	ハードディスクドライブ
SSD	ソリッドステートドライブ
光ディスクメディア	CD メディア、DVD メディアなど
光ディスクドライブ	光ディスクメディアを使用するためのドライブの総称
メモリーカード	マルチメディアカード、SD メモリーカードの総称

## オペレーティングシステム（OS）に関する表記

本書では、オペレーティングシステム（OS）の名称を次のように略して表記します。

Windows 7 32 bit 版	Windows <sup>®</sup> 7 Professional 32 bit 版 Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 32 bit 版
Windows 7 64 bit 版	Windows <sup>®</sup> 7 Professional 64 bit 版 Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 64 bit 版

## HDD/SSD 容量の記載

本書では、HDD/SSD 容量を 1GB（ギガバイト）＝1000MB として記載しています。


## メモリー容量の記載

本書では、メモリー容量を 1GB（ギガバイト）＝1024MB として記載しています。

## Windows の画面表示に関する記載方法

### デスクトップ画面

本書では、Windows の画面に表示される各箇所の名称を次のように記載します。






## ボタン

ボタンは [ ] で囲んで記載しています。

例)  : [OK]

## スタートメニュー

スタートメニューのボタン類は、次のように記載します。



## 画面操作


本書では、Windows の画面上で行う操作手順を次のように記載します。

### ●記載例

[スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「Internet Explorer」 をクリックします。

### ●実際の操作

- ① [スタート] をクリックします。
- ② 表示されたメニューから「すべてのプログラム」をクリックします。
- ③ 表示されたメニューから「Internet Explorer」をクリックします。



※表示される項目は、システム構成によって異なります。

## コントロールパネル


本書では、コントロールパネルの表示が、「カテゴリ」であることを前提に記載しています。




<表示方法：カテゴリ>

# 各部の名称


## 正面・左側面



## 電源スイッチ / ステータス表示ランプ




## 右側面



\* 本書では、光ディスクドライブ搭載時のイラストを使用しています。  
増設バッテリーや光ディスクドライブなしを選択時された場合は、外観や機能が異なります。



## 底面



# 添付されているソフトウェア

本機に添付されているソフトウェアについて説明します。


## 表中記号の見方

	ソフトウェアのインストール用データは添付の DVD または CD に収録されています。
	ソフトウェアのインストール用データは HDD/SSD の「消去禁止領域」に収録されています。この領域を削除すると再インストールができなくなります。「消去禁止領域」は、絶対に削除しないでください。







### 消去禁止領域に収録されているソフトウェアのバックアップ

書き込み機能のある光ディスクドライブを搭載している場合、HDD/SSD の「消去禁止領域」に収録されているソフトウェアを、USB 記憶装置や CD にバックアップすることができます。











 p.185 「消去禁止領域のデータをバックアップする」

## 本機にインストールされているソフトウェア

次のソフトウェアは、購入時、本機にインストールされています。

本機にインストールされているソフトウェア	インストール用データの収録場所
<div>●Windows 7 本機のおペレーティングシステム（OS）です。</div>	<div> Windows 7リカバリー DVD</div>
<div>●Windows XP Mode（Windows 7 Professional のみ） Windows 7 上で Windows XP を起動し、Windows XP のアプリケーションを動作させるための機能です。</div>	
<div>●リカバリーツール  p.164、p.185 HDD/SSD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアを再インストールするためのプログラムです。</div>	<div> リカバリーツール CD</div>
<div>●本体ドライバー</div> <div><div><div>• チップセットドライバー マザーボード上のデバイスを使用するためのドライバーです。</div><div>• Intel Rapid Storage Technology ドライバー HDD/SSD を AHCI モードで動作させるためのドライバーです。</div><div>• Intel Management Engine ドライバー マザーボード上のデバイスを使用するためのドライバーです。</div><div>• ビデオドライバー Windows を高解像度・多色で表示するためのドライバーです。</div><div>• サウンドドライバー 音を鳴らしたり、録音するためのドライバーです。</div></div></div>	<div> 消去禁止領域</div>





本機にインストールされているソフトウェア	インストール用データの収録場所
<p>●本体ドライバー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• タッチパッドドライバー タッチパッドを使用するためのドライバーです。</li> <li>• ネットワークドライバー ネットワーク機能（有線 LAN）を使用するためのドライバーです。</li> <li>• 無線 LAN ドライバー（無線 LAN 内蔵時） 無線 LAN を使用するためのドライバーです。</li> <li>• Intel Smart Connect Technology ドライバー（無線 LAN 内蔵時）  p.99 スリープ状態でも、メールの更新などができる機能を使用するためのドライバーです。</li> <li>• WiMAX ドライバー（WiMAX 搭載時） WiMAX を使用するためのドライバーです。</li> <li>• USB3.0 ドライバー USB3.0 を使用するためのドライバーです。</li> <li>• メモリーカードドライバー メモリーカードスロットを使用するためのドライバーです。</li> <li>• インスタントキーユーティリティ + 電源管理  p.112  と組み合わせて使用する機能キーを使用するためのユーティリティです。本機の電源管理を行うための電源管理ユーティリティも含まれています。 電源管理ユーティリティでは、バッテリーの充電レベルやピークシフトの設定ができます。</li> <li>• Microsoft .Net Framework 4.0 .Net Framework 4.0 で作成されたアプリケーションなどを使用するためのプログラムです。</li> <li>• PC お役立ちナビ  p.4、p.170 コンピューターの情報を簡単に検索できるサポートツールです。 システム診断ツールも含まれています。</li> </ul>	 消去禁止領域
<p>●Intel Rapid Start Technology ドライバー（SSD 搭載時） p.49 SSD 搭載時に起動を早くなる機能を使用するためのドライバーです。</p>	
<p>●マカフィー アンチセフト 2.0 インストールウィザード  p.121 「マカフィー アンチセフト 2.0 90 日間限定版」をセットアップするためのプログラムです。 本機は、盗難や紛失時に本機を使用できないように web サイトからロックするアンチセフト機能に対応しています。</p>	
<p>●Adobe Reader PDF（Portable Document Format）形式のファイルを表示したり、印刷したりするためのソフトウェアです。</p>	
<p>●Internet Explorer 9 インターネットのホームページを閲覧するためのソフトウェアです。</p>	
<p>●Windows Essentials 2012  p.28 「Windows Live メール」など、複数のソフトウェアを含むパッケージです。</p>	
<p>●WinDVD（光ディスクドライブ搭載時） p.56 DVD VIDEO を再生するためのソフトウェアです。</p>	
<p>●Nero 12 Essentials  p.57 （書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時） 光ディスクメディアに書き込みを行うためのソフトウェアです。</p>	

## 購入時のみインストールが必要なソフトウェア







次のソフトウェアは、購入時、本機にインストールされていません。「初期設定ツール」からインストールしてください。

再インストール時は、「本体ドライバー」に含まれてインストールされます。

購入時のみインストールが必要なソフトウェア	インストール用データの収録場所
<ul style="list-style-type: none"><li>●ネットワーク切替えツール V3  p.84 ネットワークの設定を切り替えるためのユーティリティです。</li></ul>	 消去禁止領域

## 必要に応じてインストールするソフトウェア



次のソフトウェアは、購入時、本機にインストールされていません。必要に応じてインストールしてください。

必要に応じてインストールするソフトウェア	インストール用データの収録場所
<ul style="list-style-type: none"><li>●マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日間限定版 *  p.102 ウイルス駆除機能、不正アクセス防止機能などを備えたセキュリティソフトウェアです。危険なサイトへのアクセスを防ぐ Web セーフティーツール「マカフィー・サイトアドバイザーライブ」も含まれています。 購入時の選択によっては、インストールされています。</li></ul>	 消去禁止領域
<ul style="list-style-type: none"><li>●i-フィルター 6 30 日版 *  p.107 インターネット上の有害な Web ページへのアクセスを制限する Web フィルタリングソフトウェアです。</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>●Endeavor 電源プラン設定ツール *  p.119 本機に節電設定を行うためのソフトウェアです。</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>●セキュリティーチップユーティリティ  p.188 セキュリティーチップ（TPM）の設定を行うためのユーティリティです。</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>●インテル WiDi ソフトウェア（無線 LAN 内蔵時）  p.67 外部ディスプレイに無線で画面を表示するためのソフトウェアです。 購入時のオプション選択によっては、インストールされている場合があります。</li></ul>	—
<ul style="list-style-type: none"><li>●ATOK 無償試用版（30 日間）* 日本語変換に優れた、日本語入力システムです。</li></ul>	

\* 購入時は、「初期設定ツール」からインストールすることができます。

## CD から起動するソフトウェア

次のソフトウェアは、CD から起動して実行します。インストールは必要ありません。

CD から起動するソフトウェア	ソフトウェアの収録場所
<ul style="list-style-type: none"><li>●システム診断ツール  p.181 本機の調子が悪いときにシステム診断を行うためのツールです。HDD/SSD 内のデータを消去することもできます。</li></ul>	 リカバリーツール CD

# 1

## コンピューターの基本操作

キーボードやタッチパッド、光ディスクドライブの使用方法など、コンピューターの基本的な操作方法について記載しています。

Windows 操作のヒント.....	26
AC アダプター / バッテリーパックを使う .....	30
タッチパッドを使う .....	38
キーボードを使う.....	43
HDD/SSD の概要.....	48
光ディスクメディアを使う .....	51
メモリーカードを使う .....	58
USB 機器を使う .....	61
画面表示機能 .....	64
外付けディスプレイを使う .....	67
サウンド機能 .....	76
ネットワーク機能（有線 LAN）.....	81
無線 LAN 機能（オプション）.....	87
インターネットを使用する際のセキュリティ対策...	101
省電力機能 .....	109
その他の機能.....	120

# Windows 操作のヒント

Windows 操作についてのヒントを記載します。

## Windows 7の使用方法

Windows 7 の使用 방법은、次をご覧ください。


### ●ヘルプとサポート

「ヘルプとサポート」は次の場所から開きます。

【スタート】－「ヘルプとサポート」




### ●「PC お役立ちナビ」－「お役立ち」



## フォルダーメニューの表示

「ファイル」や「ツール」などのフォルダーメニューは、標準では表示されません。フォルダーメニューを表示したい場合は、**[Alt]** を押します。もう一度 **[Alt]** を押すと、フォルダーメニューは表示されなくなります。



常にフォルダーメニューを表示したい場合は、次の場所で設定します。

**「スタート」－「コントロールパネル」－「デスクトップのカスタマイズ」－「フォルダーオプション」－「表示」タブ－「常にメニューを表示する」**

## ユーザーアカウントを作る

本機を何人かで共同で使用する場合は、ユーザーアカウントを作成すると便利です。ユーザーアカウントをいくつか作成すると、Windows をユーザーごとに切り替えて、各ユーザーの構成で本機を使用することができます。

### ユーザーアカウントの作成

ユーザーアカウントの作成は、次の場所で行います。

**「スタート」－「コントロールパネル」－「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」－「ユーザーアカウント」－「別のアカウントの管理」－「新しいアカウントの作成」**

※ユーザー名は半角英数字を入力してください。

作成時、ユーザーに応じてユーザーアカウントの種類（権限）を設定してください。ユーザーアカウントの種類（権限）には、次の 2 つがあります。

#### ●管理者


すべてのシステム項目にアクセスし、設定を変更したり、ドライバー、ソフトウェアのインストールをすることができます。

購入時やリカバリー時の Windows のセットアップで入力したユーザー名（アカウント）は、「管理者」になります。

#### ●標準ユーザー

一部のシステム項目の変更や、ドライバー、ソフトウェアのインストールは行うことができません。管理者のパスワードを入力すれば、変更やインストールが可能になります。

## ユーザーアカウント制御画面

コントロールパネルなどで  が表示されているシステム項目にアクセスしようとしたり、ドライバやソフトウェアのインストールをしようすると、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。これは、項目にアクセス制限がかけられているためです。



表示される「ユーザーアカウント制御」画面は、ユーザーアカウント（管理者または標準ユーザー）により異なります。本書の手順は、管理者アカウントで Windows にログオンした状態を前提に記載しています。

## Windows Essentials

本機には Windows Essentials の以下のソフトウェアがインストールされています。

- Windows Live Messenger
- フォトギャラリー
- ムービーメーカー
- Windows Live メール
- Windows Live Writer
- Microsoft SkyDrive

### 起動方法

Windows Essentials の各ソフトウェアは、次の場所から起動します。

【スタート】－「すべてのプログラム」



## 使用方法

各ソフトウェアの使用方法是、次の場所をご覧ください。

- 各ソフトウェアのヘルプ
- Windows Live ポータルサイト  
<http://windowslive.jp.msn.com/>
- Windows Essentials のヘルプと使い方  
<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-live/essentials-help-center>

## Windows Live ID を作成する

Windows Essentials を使用するには、Windows Live ID (Microsoft アカウント) が必要になります。

## サポートについて

Windows Essentials のサポートは、マイクロソフト社で行っています。  
サポートの詳細は、次の Web ページをご覧ください。

<http://support.live.com>

## Windows XP Mode(Windows 7 Professionalのみ)

Windows XP Mode を使用すると、Windows 7 上で Windows XP を起動し、Windows XP のアプリケーションを動作させることができます。

## 起動方法

Windows XP Mode は、次の場所から起動します。

[スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「Windows Virtual PC」 - 「Windows XP Mode」

※ 初回起動時はセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って、セットアップを行ってください。詳しいセットアップ手順は次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」 - 画面下「ユーザーサポート」 - FAQ 番号 : 29149

# AC アダプター / バッテリーパックを使う

本機は、AC アダプターまたはバッテリーパックを取り付けて使用します。

バッテリーパック（以降、バッテリー）は、着脱可能な充電式のリチウムイオン（Li-ion）電池です。

※ 増設バッテリー（オプション）の使い方は、 別冊『増設バッテリー取扱説明書』をご覧ください。

## AC アダプターとバッテリーの型番

本機の AC アダプターとバッテリーの型番は、次のとおりです。

- AC アダプター：ADP-65JH
- バッテリー：BT4102-B（標準バッテリー）

ご購入の際は、当社ホームページの「オプション」から本機の AC アダプターまたはバッテリーを選択してください。

<http://shop.epson.jp/>

バッテリーの交換方法は、 p.35 「バッテリーの交換」をご覧ください。

## 使用時の注意



- 本機には、必ず同梱された電源コード / AC アダプター / バッテリーを使用してください。また、本機の電源コード / AC アダプター / バッテリーは、他の製品に使用しないでください。感電・火傷・火災の原因となります。
- バッテリーを、マニュアルで指示されている以外の方法で充電しないでください。発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。
- 本体や付属のバッテリーなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高温状態で放置したりしないでください。破裂などで火傷の原因となります。
- バッテリーの金属端子をショートさせたり、水・コーヒー・ジュースなどの液体でぬらさないでください。発火・感電・火傷の原因となります。
- 付属の AC アダプターやバッテリーを、分解・改造しないでください。感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。  
分解・改造した AC アダプターやバッテリー（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。
- 小さなお子様の手の届く所にバッテリーを保管しないでください。  
なめたりすると火傷や、化学物質による被害の原因となります。
- バッテリーには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるなどの衝撃を与えないでください。  
破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。
- バッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリーと交換してください。  
駆動時間が短くなったバッテリーは、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使用し続けると、発熱・発火・破裂の原因となります。



- AC アダプターを毛布や布団で覆わないでください。  
火傷・火災のおそれがあります。
- AC アダプターやバッテリーに強い衝撃や振動を与えたり、乱暴に扱ったりしないでください。また、破損した AC アダプターやバッテリーを使用しないでください。  
感電・火傷の原因となったり、発熱・発火・破裂のおそれがあります。  
万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、AC アダプターやバッテリーが破損したり、変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリーを取り外してください。
- ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱を持つため、低温火傷の原因となります。
- AC アダプターの温度の高い部分に、長時間触れないでください。  
低温火傷の原因となります。

AC アダプターやバッテリーは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

● AC アダプターを使用するとき

- AC アダプターを長時間接続して使用すると、AC アダプター本体が少し熱を持ちますが、故障ではありません。
- AC アダプターは頻繁に抜き差ししないでください。

● バッテリーを取り付けて使用するとき

- 省電力状態のまま長時間使用しない場合は、完全放電しないように気をつけてください。省電力状態でも電力が消費されています。


 p.109 「省電力機能」

- バッテリーだけで使用しているときに、動画再生時にコマ落ちしたり、ソフトウェアの動作が遅くなったりする可能性があります。このような場合には、省電力状態に移行しないように設定してください。

 p.111 「時間経過で移行させない」

● バッテリーを長期間使用しないとき

- 長期間使用していない場合は、バッテリーが完全放電している可能性があります。バッテリーだけで本機を使用するときは必ず充電してから使用してください。
- バッテリーを長期間充電しないと、過放電になる可能性があります。予防のために定期的に充電をしてください。

 p.37 「バッテリー保管上の注意」



本機をバッテリーだけで使用する際、プログラムの負荷状態によって、ビデオや CPU のパフォーマンスが低下することがあります。  
プログラムの負荷が高い作業をする場合は、AC アダプターを接続して本機をご使用ください。



低温環境でのバッテリー性能

低温の環境では、バッテリーの性能が低下します。これは一時的なものであり、常温の環境に戻すと性能が回復します。

## バッテリーの使用可能時間

バッテリーだけで本機を使用できる時間は、連続約 7.0 時間 \* です。ただし本機のシステム構成や使用環境などによって変化します。

\* JEITA（電子情報技術産業協会）の測定方法 Ver1.0 に基づいています。

本機をバッテリーだけで使用している場合は、使用可能時間が制限されます。

省電力の設定を行うと使用可能時間を延ばすことができます。

 p.109 「省電力機能」

## バッテリーの充電

バッテリーの充電は、AC アダプター接続時に、本機の電源が入 / 切どちらの状態でも自動的に行われます。



参考

### バッテリー劣化対策とピークシフト

本機には、バッテリー劣化を抑える充電レベルの設定や、電力使用のピーク時間帯は AC アダプター接続時もバッテリーを使用する設定などができる「電源管理ユーティリティ」がインストールされています。



p.112 「電源管理ユーティリティ」

## バッテリー充電ランプの表示

AC アダプター接続時のバッテリー充電ランプ（）の表示は、次のとおりです。

充電状態	ランプの表示
充電中	点灯（オレンジ色）
満充電	消灯
正常に充電されていない	点滅（オレンジ色）*

\*バッテリーのみで使用している場合の点滅は、バッテリー残量低下の通知です。



参考

### AC アダプターを接続しても充電されないときは

「電源管理ユーティリティ」で充電設定やピークシフトを実行している場合、バッテリー残量や時間帯によって、バッテリー充電が行われません。設定内容の確認をおすすめします。



p.112 「電源管理ユーティリティ」

## 正常に充電されていない場合の対処

バッテリーの充電中にバッテリー充電ランプが点滅する場合は、次の対処を行ってください。

- バッテリーを外して再度装着し、動作環境で充電する

動作環境（10～35℃）以外では、AC アダプターを接続して 10 時間以上経過すると、バッテリーが正常に充電できなくなります。

- カスタマーサービスセンターに連絡する

動作環境（10～35℃）で使用し、バッテリーを装着しなおしても改善しない場合は、バッテリー異常が考えられます。

別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧ください、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

## 充電時間

低バッテリー状態からバッテリーの充電完了までの時間は、約 2.3 時間 \* です。

\*電源が入っている状態では、コンピューターの使用状況により差があります。



### 参考

- 温度条件について

バッテリーは、化学反応を利用した電池です。このため、動作環境（10～35℃）以外では、充電速度が極端に遅くなる場合があります。その状態で 10 時間以上経っても充電が完了しないと、バッテリーへの充電が中止され、バッテリー充電ランプが点滅します。

- 充電レベルやピークシフトの設定


「電源管理ユーティリティ」では、バッテリー充電の開始・停止のレベルや、AC アダプター接続時もバッテリーを使用する設定などを行うことができます。

p.112 「電源管理ユーティリティ」

## バッテリー残量の確認

通知領域の「バッテリー」アイコンの上にポインターを合わせると、バッテリー残量を確認することができます。

  
<バッテリーアイコン>




ポインターを合わせる

## バッテリー残量が少なくなったら

バッテリーの残量が低下した際の通知や対処方法などについて説明します。

### バッテリー低下の通知

バッテリー残量が少なくなり、「バッテリー低下」の状態になると、本機は次のように通知（警告）します。



バッテリー残量がさらに低下すると、バッテリー充電ランプ点滅後、本機は休止状態になります。

### 対処方法

バッテリー残量低下が通知されたら、すぐに次のどちらかの処置を行ってください。完全放電してシャットダウン（電源切断）してしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

- AC アダプターを接続する

電源を入れたまま AC アダプターを接続します。

- 電源を切る

作業中のデータを HDD などに保存して、実行中のソフトウェアを終了させたあと、本機の電源を切ります。

バッテリーを交換する場合も、必ず電源を切ってから行ってください。



AC アダプターを接続しない場合は、直ちに作業中のデータを保存してください。コンピューターがシャットダウンしてしまうと、保存していないデータはすべて失われます。



AC アダプターを接続しても充電されないときは

「電源管理ユーティリティ」で充電設定やピークシフトを実行している場合、バッテリー残量や時間帯によって、バッテリー充電が行われません。設定内容の確認をおすすめします。

 p.112 「電源管理ユーティリティ」

### バッテリーの容量がすぐに低下するときは

バッテリーは、消耗品です。満充電にしても、バッテリー容量がすぐに低下する場合は、バッテリーの寿命が考えられます。また、バッテリーの駆動時間が極端に短くなった場合は、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使用し続けると、発熱、発火、破裂の原因となります。本機専用の新しいバッテリーに交換してください。



#### 参考

#### USB 充電機能について

本機左側面の USB3.0 コネクター（）は、休止状態や電源 OFF 時でも、接続した携帯電話などの USB 機器に電力を供給する USB 充電機能に対応しています。

USB 充電機能を有効に設定した場合、電源 OFF の状態でも、対応するコネクターに USB 機器を接続していると機器に電力が供給されるため、バッテリー残量は低下します。

 p.63 「USB 充電機能を使う」

## バッテリーの交換

複数のバッテリーを交互に使用する場合や、バッテリーが寿命に達した場合は、バッテリーを交換します。



交換用のバッテリーについては、当社のホームページをご覧ください。


<http://shop.epson.jp/>

増設バッテリー（オプション）の交換方法は、別冊『増設バッテリー取扱説明書』をご覧ください。

## バッテリーの交換方法


バッテリーの交換方法は次のとおりです。

- 1** 本機の電源を切ります。AC アダプターが接続されている場合は外します。
- 2** 底面を上にして置きます。
- 3** バッテリーを取り外します。
  - ①** 左側のラッチを、ロック解除位置（）に移動します。
  - ②** 右側のラッチを、ロック解除位置（）に移動した状態のまま、バッテリーを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。



## 4 当社指定の新しいバッテリーを取り付けます。

- 1 バッテリーを本機に合わせ、矢印の方向に「カチッ」と音がするまでしっかり押し込みます。
- 2 左側のラッチを、右に移動します。



## バッテリーパックを長くお使いいただくために

バッテリーパックは消耗品です。長くお使いいただくために、下記の事項をご確認ください。

- 高温の環境下では、バッテリーの劣化が早まります。コンピューターやバッテリーパックを、炎天下の自動車の中や暖房機の近くなどで使用したり、放置したりしないでください。
- 低温の環境下では、バッテリーの性能が悪化します。これは一時的なものであり、常温の環境下に戻すと性能が回復します。
- コンピューターを使用する、使用しないにかかわらず、常時 AC アダプターを接続した状態は、バッテリーの劣化を早めます。1 ヶ月に 1 回程度、AC アダプターを外してコンピューターを起動してください。そのまま、バッテリー低下のアラームが通知されるまで使用してバッテリーを放電させた後、AC アダプターを接続してご使用ください。
- リチウムイオンバッテリーパックの場合、約 300 ～ 500 回の放電で、使用可能時間が初期値の約 50 ～ 70% になります。毎日充放電を繰り返すと、1 年程度で寿命となる場合があります。
- 使用可能時間はご使用環境によって変化し、1 年程度で初期値の 50% 以下となる場合もあります。
- 上記数値は充放電回数を保証するものではありません。

※ バッテリーの劣化が早まり、バッテリー駆動での使用時間が短くなった場合は、新品のバッテリーパックをご購入ください。



参考

### バッテリー劣化を抑える設定

本機には、バッテリー劣化を抑えるために充電レベルを設定できる「電源管理ユーティリティ」がインストールされています。

p.112 「電源管理ユーティリティ」



## バッテリー保管上の注意



小さなお子様の手の届く場所にバッテリーを保管しないでください。  
なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。

バッテリーを保管するときは、次の事項を守ってください。

- 2週間以上の長期に渡ってコンピューターを使用しないときは、コンピューター本体からバッテリーパックを外して保管してください。
- 保管時は、ビニール袋などに入れてバッテリーパックの端子ショートが起こらないようにし、ダンボールなどの、電気を通さない箱に入れてください。また、端子をショートさせないために、金属製ネックレスやクリップなどの導電性のものを同梱しないでください。
- バッテリーパックは、振動や衝撃がかからないように、安定した場所に保管してください。
- 満充電状態のままバッテリーパックを放置しておくと劣化を早めます。この劣化は、保存温度が高いほど早く進みます。バッテリーパックを長期間保管するときは、充電容量を50%前後にして、乾燥した冷暗所に保管することをおすすめします。
- バッテリーは、使用しなくても自己放電により、蓄えられた電気が徐々に無くなります。過放電となったバッテリーパックは、火災の危険を防止するため、コンピューター本体の充電保護回路が作動して充電することができなくなります。過放電を防止するために、3ヶ月に1回くらいの割合で、50%程度の充電をしてください。

※ 2週間以上の長期に渡ってバッテリーパックを保管するなどし、バッテリーが完全に放電すると、バッテリーパック内の保護回路が作動し、ある日突然充電できなくなることがあります。その際は、新品のバッテリーパックをご購入ください。

## 使用済みバッテリーの取り扱い



使用済みのリチウムイオン（Li-ion）バッテリーは、再利用可能な貴重な資源です。有効資源のリサイクルにご協力ください。

## バッテリーリサイクル時の注意

使用済みのバッテリーは、ショートしないように、端子部にテープを貼るかポリ袋などに入れて、リサイクル協力店にある充電式電池回収ボックスに入れてください。

バッテリーは、燃やしたり埋めたり一般ゴミに混ぜて捨てたりしないでください。環境破壊の原因となります。

# タッチパッドを使う

本機には、タッチパッドが搭載されています。タッチパッドは、マウスと同じようにポインターなどを操作したりクリックしたりするための装置です。

## タッチパッドの操作


### タッチパッド使用時の注意

タッチパッドは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。


- ・パッド面には指で触れてください。ペンなどで触れると、ポインターの操作ができないだけでなく、パッド面が破損するおそれがあります。
- ・パッド面は、1本の指で操作してください（複数の指で使用可能な機能は除く）。一度に2本以上の指で操作すると、ポインターが正常に動作しません。
- ・手がぬれていたり、汗ばんでいると、ポインターの操作が正しくできないことがあります。
- ・キーボードを操作しているときにパッド面に手が触れると、ポインターが移動してしまうことがあります。
- ・起動時の温度や湿度により、正常に動作しない場合があります。この場合は電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。
- ・電源を入れたままLCDユニットを閉じていたり、使用中に本機の温度が上がってくると、正常に動作しない場合があります。この場合は、電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。

### ポインターの移動

タッチパッドは、パッド面とクリックボタンから構成されています。指をパッド面の上で前後左右に動かすと、動かした方向に画面上のポインターが移動します。




### ● クリック




ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く 1 回たたきます。左クリックボタンを「カチッ」と押すのと同じ操作です。

### ● ダブルクリック




ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く 2 回たたきます。左クリックボタンを「カチカチッ」と 2 回押すのと同じ操作です。

### ● ドラッグアンドドロップ



ポインターを画面上の対象に合わせて、ダブルクリックの 2 回目のクリック時に、指をパッド面に触れたまま移動させます。左クリックボタンを押したままの状態でのポインターを移動し、離すのと同じ操作です。

### ● スクロール




上下のスクロールは、パッドの右端を指で触れて前後に動かします。左右のスクロールは、パッドの下部を指で触れて左右に動かします。

## 画面のズーム / 回転

本機のタッチパッドでは、画面上の対象を拡大したり、回転したりすることができます。使い方の詳細や機能の停止方法などは、タッチパッドユーティリティの次の項目をご確認ください。

- つまみズーム
- 回転


 p.40 「タッチパッドユーティリティを使う」

## タッチ패드機能をOFFにする

本機では、タッチパッドの機能を OFF にすることができます。

キーボード入力を行うときに、手がタッチパッドにあたってポインターが動いてしまい、入力がしにくい場合があります。このような場合は、タッチパッド機能を一時的に OFF にすると便利です。

タッチパッド機能の ON/OFF の切り替えは、次のキー操作で行います。

**Fn** + **F9** (  / × )


 p.46 「Fn キーと組み合わせて使うキー」

## タッチパッドユーティリティを使う


タッチパッドユーティリティでは、タッチパッドの各種設定を行うことができます。

タッチパッドユーティリティ画面の表示方法は次のとおりです。

- 1 通知領域の [△] – 「Synaptics ポインティングデバイス」アイコンをクリックして、「ポインティングデバイスのプロパティ」を選択します。




- 2 「マウスのプロパティ」画面が表示されたら、「デバイス設定」タブ [設定] をクリックします。



### 3 「デバイス設定：Synaptics TouchPad…」画面が表示されたら、各種設定を行います。


「アイテムの選択」から項目を選択して、各種設定を行います。

機能を停止したい場合は、設定項目のチェックを外すか、機能を無効にする項目を選択してください。



設定項目を選択します。


## USBマウス(オプション)の接続

本機右側面または左側面の USB コネクタ（）に、オプションの USB マウスを接続して使うことができます。



**制限**


USB 充電機能に対応した USB3.0 コネクタで USB マウスをご使用の場合、マウスのクリックでスリープからの復帰はできません。

 p.61 「USB 機器を使う」

## USB マウス接続時にタッチパッド機能を OFF にする


USB マウス接続時に、自動的にタッチパッド機能が OFF になるように設定することができます。設定方法は次のとおりです。

- 1 通知領域の [△] – 「Synaptics ポインティングデバイス」アイコンをクリックして、「ポインティングデバイスのプロパティ」を選択します。



- 2 「マウスのプロパティ」画面が表示されたら、「デバイス設定」タブで「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」にチェックを付けて、[OK] をクリックします。

これで設定は完了です。



**制限**

「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」にチェックを付けると、USB キーボードなどの USB デバイスを接続時にも、タッチパッド機能が OFF になることがあります。

# キーボードを使う


本機には、日本語対応キーボードが搭載されています。

## キーの種類と役割

各キーには、それぞれ異なった機能が割り当てられています。

### ●機能キー


文字を消す、入力位置を変えるなど、特別な役割が割り当てられたキーです。  
機能キーの役割は、ソフトウェアによって異なります。



### ●文字キー

英数字、記号の入力や日本語入力システムを利用して漢字やひらがななどの日本語を入力します。

### ●数値キー

文字キーの一部を数値キーとして利用し、数字、演算子などを入力します。  p.45

### ●制御キー

文字キーや機能キーの働きを変化させます。  
単独では機能しません。



**Ctrl Fn、Fn Ctrl の初期状態**

キーボード左下側の2つの制御キーは、購入時、それぞれキー上部に印字されている文字（**Ctrl**、**Fn**）に設定されています。

この2つのキーは、機能を入れ替えることができます。


 p.47 「入力キーの機能の入れ替え」

## 文字を入力するには

文字キーを押すとキートップ（キーの上面）に印字された文字が入力されます。  
入力モードによって、入力される文字は異なります。

直接入力モード		キートップのアルファベットをそのまま入力します。
日本語入力モード	ローマ字入力	キートップのアルファベットでローマ字を入力し、漢字やひらがなに変換します。
	かな入力	キートップのひらがなをそのまま入力し、漢字やカタカナに変換します。

## 入力モードの切り替え

 を押すと、直接入力モードと日本語入力モードを切り替えることができます。  
日本語入力モードのローマ字入力とかな入力の設定は日本語入力システムで行います。

## 日本語を入力するには

ひらがなや漢字などの日本語の入力は、日本語入力システムを使用します。  
本機には日本語入力システム「MS-IME」が標準で搭載されています。

## MS-IME の使い方

MS-IME パネルの主要なボタンの名称と働きは、次のとおりです。  
ボタンをクリックして各設定を行ったり、ヘルプを参照したりします。

● **入力モード**  
入力モード（ひらがな、カタカナ、英数字など）を選択します。

● **ヘルプ**  
MS-IME の詳しい説明を見ることができます。

● **かなキーロック**  
日本語入力モードの切り替えを行います。

ボタンが押されていない状態	ローマ字入力
ボタンが押されている状態	かな入力

MS-IME 以外の日本語入力システムを使用する場合は、そのシステムのマニュアルをご覧ください。



## キーロック機能

文字や数値キーの入力モードを固定する機能が搭載されています。

### アルファベット大文字入力の固定

アルファベットの入力を大文字または小文字に固定することができます。

固定する文字の切り替えは、次のキー操作で行います。

**Shift** + **Caps Lock**


大文字に固定すると、Caps Lock ランプ（）が点灯します。

大文字に固定した状態のまま小文字を入力するには、**Shift** を押しながら文字を入力します。


### 数値入力の固定

**Fn** + **NumLk** を押すと、文字キーの一部が数値キーとして使用できます。さらに **Shift** を押しながらキーを押すと、矢印キーなどとして使用できます。

数値入力に固定



**Shift** を押したとき



## Fnキーと組み合わせて使うキー

キートップに青色で印字されている機能キーは **[Fn]** と組み合わせて実行します。

キーの組み合わせ	機能
<b>[Fn]</b> + <b>[F1]</b> 	省電力状態に移行します。購入時の設定では、スリープに移行します。  p.109 「省電力機能」
<b>[Fn]</b> + <b>[F2]</b> 	無線 LAN 機能の ON/OFF を切り替えます。  p.89 「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法」
<b>[Fn]</b> + <b>[F3]</b> 	Windows Live メールを起動します。 初回起動時には、初期設定が必要です。  別冊『スタートアップガイド』－「メールの設定をする」 Office をインストールしている場合は、Outlook が起動します。
<b>[Fn]</b> + <b>[F4]</b> 	PC お役立ちナビを起動します。
<b>[Fn]</b> + <b>[F5]</b> 	LCD 画面を暗くします。  p.65 「LCD ユニットの調整」
<b>[Fn]</b> + <b>[F6]</b> 	LCD 画面を明るくします。  p.65 「LCD ユニットの調整」
<b>[Fn]</b> + <b>[F7]</b> 	LCD 画面のバックライトの入 / 切を切り替えます。  p.65 「バックライトの消灯」
<b>[Fn]</b> + <b>[F8]</b> 	外付けの表示装置に接続している場合に、画面表示を切り替えます。  p.71 「画面表示を切り替えるには」
<b>[Fn]</b> + <b>[F9]</b> 	タッチパッドの ON/OFF を切り替えます。  p.40 「タッチパッド機能を OFF にする」
<b>[Fn]</b> + <b>[F10]</b> 	スピーカーのミュート（消音）の入 / 切を切り替えます。  p.76 「音量の調節」
<b>[Fn]</b> + <b>[F11]</b> 	スピーカーの音量を小さくします。  p.76 「音量の調節」
<b>[Fn]</b> + <b>[F12]</b> 	スピーカーの音量を大きくします。  p.76 「音量の調節」
<b>[Fn]</b> + <b>[Insert]</b> NumLk	数値キー機能の ON/OFF を切り替えます。
<b>[Fn]</b> + <b>[Delete]</b> ScrLk	ソフトウェアによって機能が異なります。詳しい内容は、ご使用のソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
<b>[Fn]</b> + 	電源管理ユーティリティの画面を表示します。 電源プランの切り替えに変更することもできます。  p.112 「電源管理ユーティリティ」  p.118 「電源プランの切り替え」

## 入力キーの機能の入れ替え

次の入力キーの機能を入れ替えることができます。

- 1 キーボード左下にある **Ctrl** とその隣の **Fn**
- 2 キーボード中央下部にある **Alt** とその隣の **⌂** (アプリケーションキー)



キーの機能を入れ替える場合は、「BIOS Setup ユーティリティ」－「Advance」メニュー画面で次の項目を変更してください。

- 1 「Exchange L-Ctrl & L-Fn key」(左下の **Ctrl** と **Fn** の入れ替え)
- 2 「Exchange R-Alt & Win APP key」(中央下部の **Alt** と **⌂** の入れ替え)

キーの機能の入れ替え	BIOS の設定値
機能を入れ替える場合	Enabled (有効)
機能を入れ替えない場合	Disabled (無効)

購入時は、いずれも「Disabled」に設定されています。

 p.135 「BIOS Setup ユーティリティの操作」

 p.149 「Advance メニュー画面」

# HDD/SSD の概要

本機には、記憶装置として HDD または SSD\* が搭載されています。

\*SSD は、HDD よりも高速にデータの読み書きができる記憶装置です。

## ！ 制限

- HDD/SSD アクセスランプ点滅中に、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。アクセスランプ点滅中は、コンピューターが HDD/SSD に対してデータの読み書きを行っています。この処理を中断すると、HDD/SSD 内部のデータが破損するおそれがあります。
- 本機を落としたり、ぶつけたりしてショックを与えると HDD/SSD が故障するおそれがあります。ショックを与えないように注意してください。また、持ち運ぶときは、電源を切った状態で専用バッグに入れるなどして、保護するようにしてください。
- HDD/SSD が故障した場合、HDD/SSD のデータを修復することはできません。

## データのバックアップ

HDD/SSD に記録されている重要なデータは、光ディスクメディアや外付けの記憶装置などにバックアップしておくことをおすすめします。万一 HDD/SSD の故障などでデータが消失してしまった場合でも、バックアップを取ってあれば、被害を最小限に抑えることができます。バックアップ方法は、次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－【お役立ち】－「カテゴリから選ぶ」－「Windows の操作」－「バックアップ」

## 購入時のHDD/SSD領域

購入時の HDD/SSD は、お客様の選択により次のように設定されています。

※すべてのドライブは NTFS ファイルシステムでフォーマットされています。

### 通常

ドライブ（領域）	容量
消去禁止領域	約 4.0GB
C ドライブ	残り

### HDD/SSD 設定変更サービスを選択された場合

ドライブ（領域）	容量
消去禁止領域	約 4.0GB
C ドライブ	購入時に選択された容量
D ドライブ	残り

## 🔍 参考

### HDD/SSD 設定変更サービス

HDD/SSD 設定変更サービスとは、HDD/SSD の領域を C ドライブ、D ドライブに分割した状態でコンピューターをお届けするサービスのことです。

## 消去禁止領域とは

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データや、「Windows 回復環境（Windows RE）」が設定されています。

この領域は、絶対に削除しないでください。

削除してしまうと、本体ドライバーやソフトウェアのインストールができなくなります。


「消去禁止領域」内の本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データは、USB 記憶装置や CD にコピー（バックアップ）することもできます。

 p.185 「消去禁止領域のデータをバックアップする」

## HDD/SSDを分割して使用する

1 台の HDD/SSD は、いくつかの領域に分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することができます。

例：1 つの HDD/SSD 領域（C ドライブ）を 2 つの HDD/SSD 領域（C ドライブと D ドライブ）に分割することができます。



詳しくは、 p.189 「HDD/SSD 領域の変更」をご覧ください。

## Intel Rapid Start Technologyについて(SSD搭載時)

SSD 搭載時は、起動を早くするための機能「Intel Rapid Start Technology」が添付され、有効（オン）になっています。


Intel Rapid Start Technology の設定確認や拡張設定は、「Intel® Rapid Start Technology Manager」画面で行うことができます。

画面の表示方法は次のとおりです。

- 1** 「スタート」－「すべてのプログラム」－「Intel」－「Intel(R) Rapid Start Technology Manager」をクリックします。
- 2** 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。



- 3** 「Intel® Rapid Start Technology Manager」画面が表示されたら、設定を変更する箇所にチェックを付けて【保存】をクリックします。



画面表示後は、通知領域にアイコンが表示されます。以降、「Intel Rapid Start Technology Manager」画面を表示する際は、アイコンをダブルクリックします。




# 光ディスクメディアを使う

## 光ディスクドライブ搭載時

本機には、購入時に選択されたシリアル ATA 仕様の光ディスクドライブが搭載されています。  
※光ディスクドライブなしや増設バッテリーを選択された場合は、搭載されていません。

光ディスクドライブは、CD-ROM などの光ディスクメディアを使用するための機器です。  
ここでは、光ディスクドライブの基本的な使い方について説明します。



注意

光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアは使用しないでください。  
内部で飛び散って、故障したり、メディア取り出し時にけがをするおそれがあります。



制限

本機では、CD（コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコントロール CD」などの特殊ディスクは、動作保証していません。本機にて動作しない特殊ディスクについては、製造元または販売元にお問い合わせください。

## 使用可能な光ディスクメディア

光ディスクドライブの種類によって、メディアへの書き込みや DVD の再生など、使える機能が異なります。

本機に搭載の光ディスクドライブで使える機能とメディアの種類は、次をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－【マニュアルびゅうわ】－「光ディスクドライブ取扱説明書」

光ディスクメディアの違いについての簡単な説明は、次をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－【お役立ち】

## 光ディスクメディアのセットと取り出し

光ディスクメディアのセットと取り出し方法について説明します。

### ！ 制限

- 光ディスクドライブアクセス中にメディアを取り出したり、再起動したりしないでください。
- メディアの再生中や書き込み中に振動や衝撃を与えないでください。
- ディスクトレイ上の光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。メディアのデータが読めなくなります。
- 必要な場合以外は、ディスクトレイは閉じておいてください。
- 結露した状態のメディアを使用しないでください。メディアを寒いところから暖かいところへ急に持ち込むと、結露（水滴が付着する状態）します。使用すると、誤動作や故障の原因になります。
- 本機では、楕円などの通常と異なった形状のメディアは使用できません。

## セット方法

- 1** 光ディスクイジェクトボタンを押します。  
ディスクトレイが少し飛び出します。
- 2** ディスクトレイを静かに引き出します。  
光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。  
メディアのデータを読めなくなります。
- 3** 印刷面を上にしてメディアをディスクトレイに載せ、カチッと音がするまではめ込みます。
- 4** ディスクトレイを静かに閉じます。

## 取り出し方法

- 1** 光ディスクイジェクトボタンを押します。
- 2** ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまままっすぐ引き出します。
- 3** メディアをディスクトレイから取り出します。
- 4** ディスクトレイを手で押して静かに閉じます。

### 🔗 参考

イジェクトボタンを押してもメディアが取り出せない場合

ソフトウェアによっては独自の取り出し方法でないともメディアが取り出せないものもあります。詳しくは、お使いのソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。




## 強制的な光ディスクメディアの取り出し

次のような場合には、強制的に光ディスクメディアを取り出すことができます。

- 光ディスクドライブの動作が不安定になったり、故障したりして、光ディスクメディアが取り出せない場合
- 光ディスクメディアをセットしたまま、本機の電源を切ってしまった場合

強制的な光ディスクメディアの取り出し方法は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源が入っている場合は、電源を切ります。
- 2** 光ディスクイジェクトホールに先の細い丈夫なもの（ゼムクリップを引きのばしたものなど）を差し込みます。



- 3** ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまま手でまっすぐ引き出します。

## CDメディアの読み込み・再生

光ディスクドライブでは、データ CD を読み込めるほかに、音楽 CD やビデオ CD、フォト CD などの再生を行うことができます。これらのメディアの中には、再生時に別途専用ソフトウェアが必要なものもあります。

## DVDメディアの読み込み・再生

光ディスクドライブでは、データが収録された DVD メディアを読み込めるほかに、DVD VIDEO などの再生ができます。DVD VIDEO の再生には、専用のソフトウェアが必要です。

### DVD VIDEO 再生ソフト

DVD VIDEO の再生には「WinDVD」を使用します。

WinDVD は、次の場所から起動します。

【スタート】－「すべてのプログラム」－「Corel」－「Corel WinDVD」

WinDVD の詳細は、起動した画面の「Corel ガイド」をご覧ください。



HDCP 非対応の外付けディスプレイにデジタル接続した場合、DVD VIDEO の再生はできません。

### DVD VIDEO 再生時の不具合

WinDVD で DVD VIDEO の再生をすると、解像度や色数、リフレッシュレートの設定により、DVD VIDEO の再生ができないことがあります。

DVD VIDEO の再生ができない場合は、解像度や色数、リフレッシュレートを調節してみてください。

p.66 「表示に関する各種設定」

### CPRM で著作権保護されたメディアを再生するには

WinDVD は CPRM で著作権保護されたメディア再生に対応していますが、再生時に必要な「CPRM Pack」がインストールされていません。

インターネットに接続後、「CPRM Pack」のダウンロードおよびインストールを行ってください。

#### 「CPRM Pack」のダウンロードとインストール

「CPRM Pack」のダウンロードおよびインストール方法は、次のとおりです。

- 1** 【スタート】－「すべてのプログラム」－「Corel」－「Corel WinDVD」をクリックし、WinDVD を起動します。
- 2** CPRM で著作権保護されたメディアを光ディスクドライブにセットします。
- 3** 「このディスクには CPRM 著作権保護のかかったタイトルが含まれています・・・」と表示されたら、内容を確認して【OK】をクリックします。

- 4** 「コーレル CPRM Pack ダウンロード用登録ページへようこそ」と表示されたら、画面の指示に従って、登録を行います。  
登録が終了すると、ダウンロードページが表示されます。
- 5** ダウンロードページが表示されたら、画面の指示に従って、「CPRM Pack」のダウンロードとインストールを実行します。  
インストールが完了すると、CPRM で著作権保護されたメディアの再生が可能になります。



CPRM で著作権保護されたメディアを再生する場合は、管理者 (Administrator) のアカウントでログインしてください。

## WinDVD ユーザーサポート情報

WinDVD に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。  
※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

### コーレル株式会社

ホームページ : <http://www.corel.jp/>  
サポートホームページ : <http://www.corel.jp/support/>  
電話 : 03-3544-8179  
サポート時間 平日 10:00 ~ 12:00 13:30 ~ 17:30  
(土・日・祝日・夏季・年末年始・特定休業日を除く)

メールでのお問い合わせは、サポートホームページに掲載されているメールフォームからご利用いただけます。

WinDVD のよくある問い合わせ (FAQ) もサポートホームページに掲載しております。

## 光ディスクメディアへの書き込み

### 書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

書き込み機能のある光ディスクドライブでは、データ、音楽、画像などを光ディスクメディアに書き込むことができます。

本機に搭載の光ディスクドライブで使える機能とメディアの種類は、次をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－【マニュアルびゅうわ】－「光ディスクドライブ取扱説明書」




**制限**

作成した DVD VIDEO は、一部の DVD プレイヤーで再生できない場合があります。

## ライティングソフト

光ディスクメディアに書き込みを行う場合は、専用のライティングソフトが必要です。本機にはライティングソフト「Nero 12 Essentials」がインストールされています。

 p.57 「Nero 12 Essentials を使う」


## 書き込み時の注意

書き込みを行う場合は、次の点に注意してください。

### ●省電力機能を無効にする

メディアへの書き込み時に、Windows が省電力状態に切り替わると、データ転送エラーが起き、書き込みに失敗して、メディアに記録したデータが失われたり、メディアが使用できなくなる可能性があります。

書き込みを始める前に、省電力状態に移行しないように設定してください。

 p.111 「時間経過で移行させない」

省電力状態に移行する場合は、必ず光ディスクドライブからメディアを取り出してから行ってください。

### ●速度に対応した光ディスクメディアを選ぶ

書き込みを行う場合は、お使いの光ディスクドライブの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。

光ディスクドライブの書き込み速度は、次をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－【マニュアルびゅうわ】－「光ディスクドライブ取扱説明書」

# Nero 12 Essentialsを使う

## 書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

ライティングソフト「Nero 12 Essentials」を使用すると、CD メディアや DVD メディアにデータや音楽、画像などのファイルを書き込むことができます。



「Nero 12 Essentials」と Windows 標準の書き込み機能を同時に使用しないでください。

## 使い方

書き込みは「Nero Express」で行います。

Nero Express はデスクトップの「Nero Express」アイコンから起動します。



Nero Express の詳しい使用方法是、ヘルプをご覧ください。

## Nero 12 Essentials ユーザーサポート情報

Nero 12 Essentials のサポートについて説明します。

### サポートセンターに連絡する前に

Nero 12 Essentials の操作などでお困りの場合は、サポートセンターに連絡する前に、まずヘルプやホームページのサポート情報をご覧ください。

<http://www.nero.com/jpn/support.html>

### サポートセンターに問い合わせる

ヘルプ、ホームページのサポート情報を見ても問題が解決しない場合は、下記にお問い合わせください。

※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

株式会社 Nero サポートセンター

受付時間 : 10:00 ~ 12:30/13:00 ~ 17:00  
月～金曜日（祝日、特定休業日を除く）

TEL : 045-910-0255

ホームページ: <http://www.nero.com/jpn/support.html>


E-MAIL : 上記ホームページのサポートページからお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、コンピューターの機種名をお知らせいただく必要があります。

# メモリーカードを使う


本機前面にはメモリーカードスロットが装備されています。

メモリーカードは、デジタルカメラなどで使用するメディアで、コンピューターとのデータ交換に使われます。



## 本機で利用できるメモリーカード

本機で利用できるメモリーカードは、次の2種類です。イラストは、各メモリーカードのイメージです。



< SD メモリーカード >  
※ SDHC / SDXC 対応



< マルチメディアカード >  
※ Plus 対応



**制限**

SD メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。

## メモリーカード使用時の注意

メモリーカードは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

- ・メモリーカードアクセス中に、本機の電源を切ったり、メモリーカードを抜いたりしないでください。カードのデータが破損するおそれがあります。
- ・メモリーカードは、データの書き込み中に電源の供給が停止すると不具合が発生する可能性があります。メモリーカードを使用するときは、省電力状態に移行しないように設定してください。



p.111 「時間経過で移行させない」

- ・記録されているデータによっては、読み込み時に専用のソフトウェアが必要になる場合があります。詳しくは、データを作成した周辺機器またはソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

## メモリーカードのフォーマット

メモリーカードのフォーマットは必ず、メモリーカードを使用するデジタルカメラなどの周辺機器側で行ってください。本機でフォーマットを行うと、周辺機器でメモリーカードが認識されなくなる場合があります。

フォーマットの方法は、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## メモリーカードのセットと取り出し

メモリーカードのセットと取り出し方法について説明します。

### メモリーカードのセット

メモリーカードのセット方法は、次のとおりです。



**制限**

本機にメモリーカードをセットした状態で電源を入れたり、再起動したりすると、Windows が起動しないことがあります。メモリーカードは Windows 起動後にセットしてください。


**1**

メモリーカードのラベル面を上（端子面を下）にしてメモリーカードスロットに挿入します。

奥までしっかりと押し込みます。




- 2** 認識されると、メモリーカードが使用できます。  
正しくセットされると、通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されます。



## メモリーカードの取り外し

メモリーカードの取り外し方法は、次のとおりです。

- 1** メモリーカードの終了処理を行います。  
本機の電源を切った場合、終了処理は不要です。 **2** に進みます。
- 1** 開いているファイルを閉じます。  
ファイルを閉じないと、終了処理ができません。
  - 2** 通知領域の [△] - 「取り外し」アイコンをクリックします。
  - 3** 表示されたメニューから、「(取り出したいメモリーカード) の取り出し」を選択します。  
複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。



「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。

- 2** メモリーカードを取り外します。
- 1** メモリーカードを「カチッ」と音がするまで押します。  
強く押すと、メモリーカードが飛び出すことがあるので注意してください。
  - 2** 少し出てきたメモリーカードをまっすぐに引き抜きます。

取り出したメモリーカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。



# USB 機器を使う

本機には次の USB コネクタが搭載されています。

●USB2.0 コネクタ× 2 (右側面)

●USB3.0 コネクタ× 1 (左側面)

USB 充電機能に対応しています。

 p.63 「USB 充電機能を使う」

※ 転送速度は、本機のコネクタと接続する USB 機器の組み合わせによります。

## ！ 制限


- 接続した USB 機器によっては、本機の電源を切った状態でも、ランプが光り続けます。これは、お使いの USB 機器の仕様です。
- USB 充電機能に対応した USB3.0 コネクタで USB マウスをご使用の場合、マウスのクリックでスリープからの復帰はできません。


## USB機器の接続と取り外し

USB 機器の接続・取り外しは、本機の電源が入っている状態で行うことができます。


### 接続

USB 機器の接続方法は、次のとおりです。

- 1 USB 機器を、本機の USB コネクタ (  ) に接続します。



## 2 USB 機器によっては、通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されます。



接続する USB 機器によっては、専用のデバイスドライバーが必要です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。

## 取り外し

USB 機器の取り外しは、コンピューターの状態を確認して、次のどちらかの方法で行います。

### ●そのまま取り外す

通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されていない場合や、本機の電源を切った場合はそのまま取り外せます。


### ●USB 機器の終了処理をして取り外す

通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されている場合は、終了処理を行います。

USB 機器の終了処理と取り外しの手順は、次のとおりです。

## 1 通知領域の [△] - 「取り外し」アイコン - 「(取り外したい USB 機器) の取り出し」をクリックします。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。





「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。

## 2 機器を本機から取り外します。

## USB充電機能を使う

本機の3つのUSBコネクタは、電源が入った状態（休止状態は除く）でUSB機器に電力を供給します。

本機左側面のUSB3.0コネクタ（）は、電源OFF時や休止状態でも、USB機器に電力を供給することができるUSB充電機能に対応しています。



USB充電機能付き  
USB3.0 コネクタ

USB充電機能を使うと、本機の電源を入れずに、USB対応の携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの使用や充電が可能になります。

USB充電機能は、バッテリーのみでの使用時も利用できます。その際、バッテリー残量がおおよそ10%（初期値）に低下すると、USB機器への電力供給を自動で停止します。



**制限**

USB機器によっては、USB充電機能を使用できないことがあります。

## BIOS の設定

購入時、USB充電機能は無効になっています。USB充電機能を使用する場合は、「BIOS Setup ユーティリティ」の次の項目を有効にしてください。

「Advance」メニュー画面－「USB Charger」：[Enabled]（有効）

 p.135 「BIOS Setup ユーティリティの操作」

 p.149 「Advance メニュー画面」


### 電力供給停止のバッテリー残量設定

USB充電機能を有効にすると、電力供給を自動で停止するバッテリー残量の値を設定する項目が表示されます。

「Advance」メニュー画面－「Stop Charging Battery Capacity」

10（初期値）～100の範囲で数値を入力し  を押すと、値を変更することができます。

# 画面表示機能

ここでは、本機の LCD ユニットでの画面表示について説明します。  
本機では、LCD ユニットのほかに外付けの表示装置を接続することもできます。  
 p.67「外付けディスプレイを使う」

## ！ 制限

本機をバッテリーだけで使用する際、プログラムの負荷状態によって、ビデオや CPU のパフォーマンスが低下することがあります。  
プログラムの負荷が高い作業をする場合は、本機に AC アダプターを接続してご使用ください。

## LCD ユニットの仕様

本機では次の LCD（液晶ディスプレイ）を搭載しています。

- 14.0 型 WXGA 最大解像度 1366 × 768

## ！ 制限

LCD の表示中に、次の現象が起きることがあります。これは、カラー LCD の特性で起きるもので故障ではありません。

- LCD は、高精度な技術を駆使して 100 万以上の画素から作られています。画面の一部に常時点灯または常時消灯する画素が存在することがあります。
- 色の境界線に筋のようなものが現れることがあります。
- Windows の背景の模様や色、壁紙などによってちらついて見えることがあります。この現象は、背景の模様が市松模様や横縞模様といった特殊なパターンで、背景の色が中間色の場合に発生しやすくなります。

## 👉 参考

### LCD のドット抜け基準値

本機 LCD のドット\*抜け基準値は、8 個以下です。これは、全ドットの 0.00013% 以下に相当します。

\*「ドット」は副画素（サブピクセル）を指します。LCD では、1 個の画素が 3 個の副画素で構成されています。


本機の場合は、3,147,264 個の副画素があります。本書に記載しているドット抜け基準値は、ISO13406-2 に従って、副画素単位で計算しています。

# LCDユニットの調整

## 画面の明るさ調整

本機の画面の明るさ（輝度）は、次の場所で設定することができます。



【スタート】－「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「電源オプション」－各プランの「プラン設定の変更」



<イメージ>



### キー操作で調整する

次のキー操作で、輝度を調整することができます。ただし、Windows を再起動すると元に戻ります。

キー操作	状態
<span>Fn</span> + <span>F5</span> 	暗くなります
<span>Fn</span> + <span>F6</span> 	明るくなります


## バックライトの消灯

本機を使用していない間、バックライトを消灯することで消費電力を抑えることができます。バックライトの消灯方法は、次のとおりです。

キー操作	状態
<span>Fn</span> + <span>F7</span>  / 	本機が起動している状態で押すとバックライトが消灯します。 もう一度押すとバックライトが点灯します。


## LCD ユニットを閉じたときの動作

LCD ユニットを閉じると、本機は「スリープ」になります。

 p.110 「省電力状態の種類」

## LCD ユニットを開いたときの動作


LCD ユニットを開くと、本機を起動できる機能があります。

 p.120 「LCD ユニットを開いたときに本機を起動する」

## 表示に関する各種設定

画面表示に関する設定は次の場所で行います。

デスクトップ上の何もなかったら右クリック→「画面の解像度」



<イメージ>

# 外付けディスプレイを使う

本機では、外付けディスプレイを接続して、画面を表示することができます。



参考

## ワイヤレス（無線）で画面を表示する

無線 LAN 機能（オプション）が内蔵されている場合、無線で外部ディスプレイに画面を表示する機能「インテル WiDi」に対応しています。

対応の場合は、PDF マニュアル「インテル WiDi をご使用の前に」が添付されています。次の場所を確認してください。



「PC お役立ちナビ」－ [マニュアルびゅう]

## ディスプレイの接続

本機には、VGA コネクターと HDMI コネクターが搭載されています。



制限

本機には、外付けディスプレイを 2 台同時に接続することができません。

## 接続方法の種類

外付けディスプレイの接続方法には、次の 3 つがあります。

接続方法		コンピューター側のコネクター
アナログ接続		VGA コネクター
デジタル接続	HDMI 接続	HDMI コネクター
	DVI-D 接続	HDMI コネクター + HDMI-DVI 変換アダプター (オプション)

## 外付けディスプレイの接続

外付けディスプレイの接続方法は、次のとおりです。

1

本機と外付けディスプレイの電源を切ります。

2

接続するディスプレイの接続方法を確認し、ディスプレイの接続ケーブルを本機に接続します。




---

## アナログ接続の場合

---

外付けディスプレイの VGA ケーブルを、本機左側面の VGA コネクター（）に接続します。




---

## HDMI 接続の場合

---

外付けディスプレイの HDMI ケーブルを、本機左側面の HDMI コネクター（**HDMI**）に接続します。


HDMI 接続では、デジタル画像と音声を出力します。音声出力が可能な HDMI 機器を接続した場合、接続した HDMI 機器から音声出力されます。





## DVI-D 接続の場合（オプション）

- 1 外付けディスプレイの DVI-D ケーブルのコネクター（コンピューターに接続する側）に、オプションの HDMI-DVI 変換アダプターを接続します。
- 2 本機左側面の HDMI コネクター（**HDMI**）に接続します。



### 3 外付けディスプレイと本機の電源を入れます。

**Fn** + **F8**（/）を押すと、表示装置の切り替えができます。



#### 参考

#### 外付けディスプレイへの表示を終了する

外付けディスプレイへの表示が終了したら、Windows を終了後に必ず接続ケーブルを取り外してください。外付けディスプレイの電源が入っていても、ケーブルを接続しているだけで自動認識され、信号が出力されます。

## プロジェクターの接続

プロジェクターの接続方法は、プロジェクターのマニュアルをご覧ください。

## 画面表示の種類


本機では、次のような画面の組み合わせで表示ができます。

- シングルディスプレイ


1 つのディスプレイに表示します。

- クローンディスプレイ（クローン表示）

2 つのディスプレイに同じ画面を表示します。プレゼンテーションを行う場合などに便利です。




< LCD 画面 >




< 外付けディスプレイ >

- 拡張デスクトップ

2 つのディスプレイに対して、個別に設定をすることができます。複数の画面をコンピュータ上に表示する場合に便利です。



< LCD 画面 >



< 外付けディスプレイ >

## 画面表示を切り替えるには

画面表示の切り替え方法には、次の2つがあります。

### ●キーボードで切り替える

簡単なキー操作で、シングルディスプレイやクロンディスプレイに切り替えができます。  
ただし、拡張デスクトップへの切り替えはできません。

### ●ユーティリティで切り替える

すべての画面表示に切り替えができます。

## キーボードで切り替える

**[Fn] + [F8]** (**[LCD]**/**[ ]**) を押すと、切り替え可能な表示装置の一覧が表示されます。  
再度 **[Fn] + [F8]** を押して、表示装置を選択します。キーを押すたびに、選択された装置のイラストが青く表示されます。  
接続している表示装置は、自動的に認識されます。



<イメージ>

一覧表示に対応する表示装置は、次のとおりです。

一覧表示	表示装置
LCD	LCD 画面のみに表示
VGA	アナログディスプレイのみに表示
HDMI	HDMI 接続ディスプレイ*のみに表示
LCD + VGA	LCD 画面とアナログディスプレイに表示 (クロン表示)
LCD + HDMI	LCD 画面と HDMI 接続ディスプレイ*に表示 (クロン表示)

\* オプションの HDMI-DVI 変換アダプター使用時は、接続したデジタルディスプレイに表示


### ！ 制限

- 解像度の異なるディスプレイを接続してクロン表示に切り替えると、低い方の解像度で表示されます。
- 動画の再生中やゲームソフトの起動時には、キーボードでの表示切り替えができないことがあります。

## ユーティリティーで切り替える

ユーティリティーを操作すると、画面表示の切り替えや解像度の変更などを行うことができます。ユーティリティーでの画面表示の切り替え方法は、次のとおりです。

- 1 通知領域の [△] – 「インテル (R) HD グラフィックス」アイコンをクリックし、「グラフィック プロパティ ...」を選択します。



モードの選択画面が表示された場合は、モードを選択し、[OK] をクリックします。以降は基本モードを選択した場合の画面です。

- 2 「インテル® グラフィック / メディア コントロール・パネル」画面が表示されたら、「マルチディスプレイ」を選択し、「動作モード」で画面表示の種類を選択します。

 p.70 「画面表示の種類」



**3** 「クローンディスプレイ」または「拡張デスクトップ」を選択した場合は、次の設定を行います。

- ① 「メインディスプレイ」または「2 番目のディスプレイ」を設定します。  
拡張デスクトップでは、「メインディスプレイ」に「スタート」メニューやタスクバーが表示されます。
- ② 拡張デスクトップの場合は、必要に応じて画面の表示位置を設定します。  
画面イラスト 1 または 2 をドラッグして位置を変更します。



<拡張デスクトップ選択時の画面>



**4** 「一般設定」で解像度などを設定します。



**5** [OK] をクリックします。

**6** 「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか？」と表示されたら、[OK] をクリックします。

これで画面表示の切り替えは完了です。



**参考**

グラフィックオプションから設定する

ディスプレイの表示の切り替えは、次の場所からも行えます。

通知領域の[△]－「Intel(R)HD グラフィックス」アイコンをクリック－「グラフィックオプション」－「出力先」

## 外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色

外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色は、次のとおりです。

### ●解像度

1024 × 768  
1280 × 720 \*  
1280 × 768 \*  
1280 × 1024  
1360 × 768 \*  
1366 × 768 \*  
1400 × 1050  
1440 × 900 \*  
1600 × 1200  
1680 × 1050 \*  
1920 × 1080 \*  
1920 × 1200 \*

\* ワイド表示

### ●表示色

中 (16 ビット) / 最高 (32 ビット)

#### ！ 制限


- 記載している解像度は、本機に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度です。表示画面の種類や接続する外付けディスプレイの仕様によっては、表示できない場合があります。
- クローン表示の場合、実際に表示できる最大解像度は、コンピューター側の最大解像度と外付けディスプレイの最大解像度のうち、どちらか低い方になります。
- 解像度や表示色が高いと、動画再生ソフトで動画を再生するときに、正常に表示できないことがあります。そのような場合は、解像度または表示色を調節してみてください。

# サウンド機能

本機には、サウンド機能が搭載されています。




## 内蔵ステレオスピーカー

本機には、ステレオスピーカーが内蔵されており、音源からの音声を出力することができます。



## 音量の調節

スピーカーの音量は、次のキー操作で調節します。

キー操作	状態
<b>Fn</b> + <b>F10</b> 	一度押すとミュート（消音）になります。 もう一度押すとミュートが解除されます。
<b>Fn</b> + <b>F11</b> 	音量が小さくなります。
<b>Fn</b> + <b>F12</b> 	音量が大きくなります。




**制限**

ソフトウェアによっては、キー操作で音量調節ができないものがあります。詳しくは、ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

## 内蔵マイク

本機には、マイク（モノラル）が内蔵されており、音声を録音することができます。







## オーディオ機器の接続


本機右側面には、オーディオ機器を接続するためのコネクタが搭載されています。  
各コネクタの位置と使い方は、次のとおりです。



ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音量を調節してください。  
ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。



●マイク入力コネクタ   
マイクを接続して、音声を入力します。

●ヘッドホン出力 / 光デジタルオーディオ (S/P DIF) 出力コネクタ   
ヘッドホンやスピーカーを接続して、音声を出力します。  
MD デッキなどの光デジタルオーディオ機器を接続した場合は、光デジタルオーディオ出力コネクタとして機能します。

HDMI コネクタについては、 p.67 「外付けディスプレイを使う」をご覧ください。



### ●使用できるマイク


マイク入力コネクタに接続して使用できるマイクは、プラグインパワー対応のコンデンサーマイクです。

### ●ヘッドホンやスピーカー、マイクを接続したら

ヘッドホン出力 / 光デジタルオーディオ (S/P DIF) 出力コネクタ、マイク入力コネクタにヘッドホンやスピーカー、マイクを接続すると、自動的に接続した機器が使用可能になり、内蔵スピーカーや内蔵マイクの機能は無効になります。

### ●光デジタルオーディオ機器を接続したら

ヘッドホン出力 / 光デジタルオーディオ (S/P DIF) 出力コネクタに MD デッキなどの光デジタルオーディオ機器を接続した場合は、音声出力先の設定が必要です。

 p.79 「音声出力先の設定」


## サウンドユーティリティを使う

サウンドユーティリティを使用すると、スピーカーの設定やマイク音量の設定、音響効果の設定などができます。

サウンドユーティリティを起動するには、通知領域にある [△] 内の「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコン（赤色）をダブルクリックします。




次の画面が表示されます。



## マイク使用時の音量調節

マイクの音量調節はサウンドユーティリティの「マイク」タブで行います。



録音時に音量を調節しても音が小さいときは、をクリックしてマイクブーストのつまみを右へスライドさせ、音量を上げてください。

## 音声出力先の設定

購入時、本機の音声出力先は内蔵スピーカーに設定されています。  
次の場合は、音声出力先を変更してください。

- 光デジタルオーディオ機器を接続した場合

 p.77 「オーディオ機器の接続」


## 光デジタルオーディオ機器の接続時

接続した機器に音声出力先を変更する手順は、次のとおりです。

- 1** 「スタート」－「コントロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「サウンド」をクリックします。



- 2** 「サウンド」画面が表示されたら、「再生」タブで音声出力先の機器を選択し、[既定値に設定] をクリックします。



<イメージ>

音声出力先に設定されると、機器のアイコンにチェックが付きます。

- 3** [OK] をクリックします。  
これで設定は完了です。設定した機器から音声が出力されます。

## 光デジタルオーディオ機器の取り外し時

機器を取り外したら、音声出力先を内蔵スピーカーに戻します。


- 1** [スタート] – 「コントロールパネル」 – 「ハードウェアとサウンド」 – 「サウンド」 をクリックします。
- 2** 「サウンド」画面が表示されたら、「再生」タブで「スピーカー」を選択し、[既定値に設定] をクリックします。  
「スピーカー」にチェックが付きます。
- 3** [OK] をクリックします。  
これで設定は完了です。内蔵スピーカーから音声が出力されます。

# ネットワーク機能（有線 LAN）

本機のマザーボード上には、1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-Tに対応したネットワーク機能（有線 LAN）が搭載されています。

ネットワーク機能を使用すると、ネットワークを構築したり、インターネットに接続したりすることができます。

ネットワーク機能を使用する場合は、本機左側の LAN コネクター（品）に市販の LAN ケーブルを接続します。



## ！ 制限


LAN ケーブルを接続した状態で、本機を持ち上げたり、LAN ケーブルに過度な力をかけたりしないでください。  
ネットワーク接続が切断したり、LAN コネクターの開閉部が破損したりするおそれがあります。

## ネットワークの構築

ネットワークを構築するには、ほかのコンピューターと接続するために、LAN ケーブルやハブ（サーバー）などが必要です。そのほかに、Windows 上でネットワーク接続を行うためには、プロトコルの設定なども必要になります。

ネットワークの構築方法は、ネットワーク機器のマニュアルなどをご覧ください。

## ！ 制限

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。  
このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
  - 再起動する
  - 省電力状態に移行しないように設定する  
 p.111 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行すると、正常に通常の状態へ復帰できない場合があります。

## インターネットへの接続

インターネットへの接続は、プロバイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。

## その他の機能

本機では、ネットワークを構築して接続環境を整えると、次のような機能を使用できます。

● Wakeup On LAN

● リモートブート

### Wakeup On LAN

Wakeup On LAN を使用すると、ネットワークからの信号により本機を起動することができます。この機能は、必ず AC アダプターを接続した状態で使用してください。

#### ！ 制限

- シャットダウン状態からの起動は、Windows を正常に終了した状態でないと行えません。
- 本機を正常に終了した場合でも、シャットダウン後に AC アダプターとバッテリーを取り外したりして本機への電源供給が停止してしまうと、再度 AC アダプターを接続しても、Wakeup On LAN で本機を起動できないことがあります。

Wakeup On LAN を使用する場合は、BIOS と Windows（ネットワークアダプター）の設定が必要です。

#### BIOS の設定

「BIOS Setup ユーティリティ」の次の項目を有効にしてください。

「Boot」メニュー画面－「Wake-Up On LAN」：[Enabled]（有効）

 p.135 「BIOS Setup ユーティリティの操作」

 p.152 「Boot メニュー画面」

#### ネットワークアダプターの設定

ネットワークアダプターは、次の 2 つの場合で設定方法が異なります。

- シャットダウン状態から起動させる場合
- スリープ、休止状態から起動させる場合


Wakeup On LAN を有効にする方法は、次のとおりです。

- 1** 「スタート」－「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「システム」－画面左側の「デバイスマネージャー」をクリックします。
- 2** 「デバイスマネージャー」画面が表示されたら、「ネットワークアダプター」をダブルクリックし、表示された一覧から「Realtek PCIe GBE Family Controller」をダブルクリックします。


- 3** 「Realtek PCIe GBE Family Controller のプロパティ」画面が表示されたら、次のとおり作業を続けます。

#### シャットダウン状態から起動させる場合

- 1 「詳細設定」タブをクリックします。
- 2 「プロパティ」項目にある「LAN 上のウェークアップのシャットダウン」を選択し、「値」項目が「有効」になっていることを確認します。




- 3 「プロパティ」項目にある「Wake on Magic Packet」を選択し、「値」項目が「有効」になっていることを確認します。



## スリープ、休止状態から起動させる場合

- ① 「詳細設定」タブをクリックし、「プロパティ」項目の「Wake on Magic Packet」を選択して、「値」項目が「有効」になっていることを確認します。
- ② 「電源の管理」タブをクリックし、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックを付け、[OK] をクリックします。



これでネットワークアダプターの設定変更は完了です。

## リモートブート

リモートブートを使用すると、ネットワークを介して、あらかじめセットアップされたサーバー上から Windows をインストールすることができます。

## ネットワーク切替えツールを使う

会社や自宅など、複数のネットワーク環境（有線 LAN・無線 LAN）で本機をご使用の場合、「ネットワーク切替えツール」を使って、接続するネットワークの設定を簡単に切り替えることができます。

購入時、ネットワーク切替えツールはインストールされていません。「初期設定ツール」からインストールしてください。

初期設定ツールは、次の場所から起動できます。

[スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「初期設定ツール」



## プロファイルの登録


ネットワーク切替えツールでは、ネットワーク環境の設定をプロファイルとして管理します。複数のネットワーク環境をプロファイルに登録して使用します。

※ 複数の無線 LAN 環境設定を登録できますが、アクセスポイントの切り替えを行うことはできません。

プロファイルを登録する手順は、次のとおりです。

プロファイルの登録は、登録するネットワークに接続した状態で行ってください。

- 1** 登録するネットワークに接続します。
- 2** [スタート] – 「すべてのプログラム」 – 「EPSON DIRECT」 – 「ネットワーク切替えツール」をクリックします。
- 3** 「プロファイルが登録されていません。…」と表示されたら、[OK] をクリックします。  
プロファイルがない場合にのみ表示されます。
- 4** 「便利な使い方」と表示されたら、記載された手順に従ってタスクバーにアイコン表示を固定させるための作業を行い、[OK] をクリックします。
- 5** 「ネットワーク切替えツール」画面が表示されたら、[追加] をクリックします。  
以降は、画面の指示に従って、プロファイルを登録してください。



## プロファイルの切り替え

必要なプロファイルを登録した後は、ネットワークの接続先に応じて、「ネットワーク切替えツール」でプロファイルを切り替えます。  
切り替え手順は、次のとおりです。

- 1** 切り替えたいネットワークに接続します。
- 2** タスクバーの「ネットワーク切替えツール」アイコンをクリックし「ネットワーク切替えツール」画面が表示されたら、接続したネットワークのプロファイルを選択して、[適用] をクリックします。



<ネットワーク切替えツールアイコン>

「ネットワーク切替えツール」アイコンを右クリックして、表示された一覧からプロファイルを選択することもできます。タスクバーにアイコンを表示していない場合は、[スタート] - 「ネットワーク切替えツール」をクリックし、「ネットワーク切替えツール」画面を表示してください。

- 3** 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。  
選択したプロファイルのネットワーク設定への切り替えが開始されます。
- 4** 「ネットワーク設定の切替えを完了しました。」と表示されたら、[OK] をクリックします。

## プロファイル一括変更ツール


ネットワーク切替えツールに登録したプロファイルの情報を一括で変更することができます。  
使用するときは、[スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「EPSON DIRECT」 - 「プロファイル一括変更ツール」をクリックします。  
表示された画面の指示に従って、プロファイル設定の一括変更を行ってください。



**制限**

「ネットワーク切替えツール」画面を表示した状態では、プロファイル一括変更ツールを使用できません。  
「ネットワーク切替えツール」画面を閉じてから、「プロファイル一括変更ツール」をクリックしてください。

# 無線 LAN 機能（オプション）

購入時にオプション選択された場合、本機には無線 LAN アダプターが内蔵されています。  
無線 LAN とは、電波を利用して通信を行うネットワークのことです。  
WiMAX 搭載の無線 LAN 選択時は、『別冊』『WiMAX をご使用の前に』もあわせてご覧ください。



参考

## ワイヤレス（無線）で画面を表示する

無線 LAN 機能（オプション）が内蔵されている場合、無線で外部ディスプレイに画面を表示する機能「インテル WiDi」に対応しています。  
対応の場合は、PDF マニュアル「インテル WiDi をご使用の前に」が添付されています。  
次の場所を確認してください。



「PC お役立ちナビ」－ [マニュアルびゅーわ]


## 準拠規格

本機に内蔵されている無線 LAN アダプターは、次の規格に準拠しています。

- IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n

## 無線LANの概要

無線 LAN の概要を図で表すと、次のようになります（図は一例です）。



## 無線 LAN の用語一覧

無線 LAN 機器のマニュアルにより、使用している用語が本書と異なる場合があります。下記の用語一覧を参考にしてください。

本書での表記	別名
無線 LAN	ワイヤレス LAN
無線 LAN アクセスポイント	親機、ワイヤレス LAN ステーション、アクセスポイント、各社の製品名称
無線 LAN アダプター	子機、ワイヤレスステーション、無線 LAN 端末、無線 LAN クライアント
SSID	ESS-ID、ESSID、ネットワーク名、サービスセット識別子
SSID 非通知	SSID の隠蔽、SSID を見せない設定、SSID マスクビーコン、SSID ステルス、ステルス AP、ステルス機能、ANY 接続拒否
MAC アドレスフィルタリング	MAC アドレスによる制限


## 無線LAN使用時の注意

無線 LAN を使用する際は、次の注意事項をよくお読みください。




- 無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。  
電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。  
また、本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。
- 無線 LAN 機能が搭載されている場合、医療機関の屋内で本機を使用するときは、次のことを守ってください。
  - ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。
  - ・病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
  - ・病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
  - ・本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線 LAN 機能を使用するときは、装着部と本機の間を 22cm 以上離してください。  
電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。  
満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
- 無線 LAN 機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。  
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

### 制限

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、サーバーから切断されてしまうことがあります。  
このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
  - ・再起動する
  - ・省電力状態に移行しないように設定する  
 p.111 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力状態に移行すると、通常の状態に復帰できない場合があります。
- 本機の無線 LAN 機能は、Wakeup On LAN とリモートブートには対応していません。

## 電波に関する注意

無線 LAN は、次の電波に関する注意事項を確認して正しくお使いください。

- 本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、5GHz（802.11a/n）または 2.4GHz（802.11b/g/n）の周波数帯を使用します。
- 本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解／改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。
- 5GHz（W52、W53）の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。
- 2.4GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と称す）が運用されています。
  - 1 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。
  - 2 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してください。
  - 3 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきたときには、『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。テクニカルセンターまでお問い合わせください。

## 無線LAN機能のON/OFF方法

無線 LAN 機能の ON/OFF 方法について説明します。



無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。  
電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。  
また、本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。



- 有線 LAN を使用する場合は、無線 LAN 機能を OFF にしてください。
- バッテリーのみで本機を使用している場合、無線 LAN 機能が ON になっていると、バッテリー駆動時間が短くなります。  
無線 LAN を使用しない場合は、無線 LAN 機能を OFF にしてください。

無線 LAN 機能の ON/OFF は、 + （）で行います。

キーを押すたびに、ON と OFF が切り替わります。


※ WiMAX 搭載の無線 LAN 選択時は、『WiMAX をご使用前に』の内容もご確認ください。

購入時、無線 LAN 機能は OFF になっています。

## 無線 LAN 状態ランプ

無線 LAN 機能の ON/OFF は、無線 LAN 状態ランプ (  ) で確認できます。

無線 LAN 機能	無線 LAN 状態ランプ
ON	点灯
OFF	消灯




## 無線 LAN 接続の設定をする

ここでは無線 LAN アクセスポイント（以降、アクセスポイント）と本機を無線でつなげる方法（無線 LAN 接続方法）について説明します。

インターネットへの接続は、無線 LAN 接続完了後に、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧ください。

無線 LAN 接続の設定の流れは、次のとおりです。





#### 参考

#### アクセスポイントのマニュアルに従って接続する

アクセスポイントによっては、アクセスポイントのマニュアルの記載に従って設定すると、簡単に無線 LAN 接続をすることができます。  
まずは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

## 無線 LAN 接続に必要な機器を用意する

無線 LAN 接続に必要な機器を用意します。

### ●無線 LAN アクセスポイント

本機と無線で通信するための機器です。本機の対応規格に合ったものを購入してください。アクセスポイントにはルーター付きとルーター無しがあります。接続するブロードバンドモデムにルーター機能がない場合は、ルーター付きを選択します。

### ●ブロードバンドモデム（ADSL 用や光ファイバー用の通信装置）

インターネットに接続する場合に必要です。多くの場合、プロバイダーと契約すると貸与されます。

### ●LAN ケーブル

ブロードバンドモデムとアクセスポイント、アクセスポイントと本機を接続するのに使用します。

## アクセスポイントにセキュリティ設定をする

無線 LAN は電波を使用して通信するため、第三者に侵入されたり、通信データを盗み見されたりする可能性があります。また、他人のアクセスポイントに誤って本機を接続してしまう可能性もあります。これらのことを防ぐため、セキュリティ設定を行います。  
セキュリティ設定はアクセスポイントのマニュアルを参照して行います。

**1** 本機とアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぎます。

**2** すでにインターネットに接続している場合は、ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを一旦抜いておきます。

次の手順でファイアウォールを無効にするため、セキュリティが確保されなくなります。インターネット接続している場合は、必ず電話線や光ケーブルを抜いてください。

**3** ファイアウォールを一旦無効に設定します。

ファイアウォールが有効になっていると、無線 LAN の設定が正常に行えないことがあります。設定方法は、使用されているセキュリティソフトウェアのヘルプをご覧ください。

**4** アクセスポイントの電源を入れます。



- 5** アクセスポイントのマニュアルを参照し、本機でアクセスポイントの設定画面を開きます。

無線LANアクセスポイント設定メニュー	
ステータス	X X X X      X X X X X X X X
アドレス設定	X X X X      X X X X X X X
高度な設定	X X X      X X X
	X X X      X X X
MACフィルター	
メンテナンス	X X X X      X X X X
	X X X      X X X X
パスワード	X X X      X X X
設定ウィザード	X X X      X X X

<イメージ>

- 6** アクセスポイントのマニュアルに従って、次のセキュリティ設定を行うことをおすすめします。

● SSID の変更

誤って他人のアクセスポイントに本機を接続しないように、自分のアクセスポイントのSSID（名前）を自分だけがわかる名前に変更します。SSID は他人にも見えていますので、個人名や会社名など、所有者が特定できるような名前は避けてください。

● 暗号化

アクセスポイントと本機に同じ暗号化キーを設定すると、同じ暗号化キーを設定した機器同士のみが接続できるようになります。また、通信データが暗号化され、情報が傍受されにくくなります。

暗号化にはいくつかの方式があります。

セキュリティレベルの高い暗号化方式を選択することをおすすめします。

**暗号化方式：WPA-PSK（パーソナル）**

アクセスポイントに「WPA」の機能がない場合は、「WEP」を選択してください。

**暗号化の種類：AES**

アクセスポイントに「AES」の機能がない場合は、「TKIP」を選択してください。



**制限**

IEEE802.11n は WPA-PSK（AES）のみに対応しています。





## 参考

### 暗号化方式のセキュリティレベル

暗号化方式のセキュリティレベルは次の表を参考にしてください。

レベル	暗号化方式	
高 ↑ 低	WPA	AES
		TKIP
	WEP	

## 7

### 設定内容を下記の表に記入します。

設定内容は本機側の設定時に使用します。

項目	設定内容
SSID（ワイヤレスネットワーク名）	
暗号化方式（セキュリティ設定）	
暗号化の種類	
暗号化キー （ワイヤレスセキュリティパスワード）	
キーインデックス	

## 本機をアクセスポイントに接続する

アクセスポイント側に設定した暗号化キーを本機側にも入力し、本機をアクセスポイントに接続します。

この作業は初めて接続するときのほかに暗号化キーを変更したときや、Windows の再インストールをした場合にも行います。

## 1

### 本機の無線 LAN 機能を ON にします。

 p.89 「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法」

## 2

### アクセスポイントに接続します。

- 1 通知領域の「無線 LAN」アイコンまたは「ネットワーク」アイコンをクリックします。



<無線 LAN アイコン>



<ネットワークアイコン>




- ② アクセスポイントの一覧が表示されたら、接続するアクセスポイント（設定した SSID）をクリックし、[接続] をクリックします。



<イメージ>

- ③ 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、アクセスポイントに設定した暗号化キーを入力し、[OK] をクリックします。



- ③ ファイアウォールを有効に戻します。  
設定方法は、使用されているセキュリティソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- ④ ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。
- ⑤ 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。  
これで接続作業は完了です。

### ネットワークプロファイル

ここで設定した無線 LAN は、「ネットワークプロファイル」として自動的に保存されます。ネットワークプロファイルが作成されていると、次回からは設定を行わずに簡単に無線 LAN に接続することができます。

## 無線LANを使う

無線 LAN 接続の設定が完了すると、次回からは無線 LAN 機能を ON にするだけで自動的にアクセスポイントに無線 LAN 接続することができます。

## インターネット接続の設定

インターネットに接続する場合は、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧ください、設定を行ってください。

## 強固なセキュリティ設定をする

無線 LAN のセキュリティ機能には、ほかにも次のようなものがあります。

- MAC アドレスフィルタリング
- SSID 非通知

セキュリティをさらに強固にしたい場合は、必要に応じて設定を行ってください。  
アクセスポイントによっては上記の機能に対応していないものもあります。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。


## MAC アドレスフィルタリング

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に割り当てられている固有の番号のことです。MAC アドレスフィルタリングをすると、接続を許可した MAC アドレスを持つコンピューター以外はアクセスポイントに接続できないようになります。

MAC アドレスフィルタリングの方法は、次のとおりです。

### MAC アドレスの確認


本機の MAC アドレスを確認します。

- 1** [スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「アクセサリ」 - 「コマンドプロンプト」を選択します。
- 2** コマンドプロンプトが表示されたら、「C: ¥ . . . >」のあとに次のとおり入力し、 を押します。

ipconfig □ /all (□はスペースを意味します)



- 3** 「コマンドプロンプト」画面が表示されたら、画面をスクロールし、「Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続:」項目の「物理アドレス」(MAC アドレス)を確認します。



<イメージ>


MAC アドレスの英数値を下記の表に記入しておきましょう。  
MAC アドレスフィルタリングの設定時に使用します。

MAC アドレス	
----------	--

- 4**  をクリックして、コマンドプロンプトを閉じます。


## MAC アドレスフィルタリングの設定

アクセスポイントで MAC アドレスフィルタリングの設定をします。


- 1** アクセスポイントのマニュアルに従って、MAC アドレスフィルタリングの設定をします。
- 2**  p.93「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線 LAN 接続をすることができます。

## SSID 非通知

SSID 非通知の設定を行うと、コンピューター側に SSID が表示されなくなります。他人にアクセスポイント (SSID) が見えなくなるため、無断接続を防ぐことができます。  
SSID 非通知の設定方法は、次のとおりです。

- 1** アクセスポイントのマニュアルに従って、SSID 非通知の設定をします。
- 2**  p.93「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線 LAN 接続をすることができます。  
まだ接続ができていない場合は、次の手順で接続してください。

## SSID 非通知の状態では本機をアクセスポイントに接続する

初めて本機をアクセスポイントに接続するときに SSID 非通知の設定がされていると、本機にアクセスポイント (SSID) が表示されないため、 p.93「本機をアクセスポイントに接続する」の方法では接続できません。次の方法で設定をすべて手動で入力して、ネットワークプロファイルを作成してください。

- 1 本機の無線 LAN 機能を ON にします。

 p.89「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法」

- 2 通知領域の「無線 LAN」アイコンまたは「ネットワーク」アイコンをクリックします。



<無線 LAN アイコン>



<ネットワークアイコン>

- 3 アクセスポイントの一覧が表示されたら、画面下部にある「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。
- 4 「ネットワークと共有センター」が表示されたら、画面左側にある「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックします。
- 5 「使用するワイヤレスネットワークを管理します」と表示されたら、「追加」をクリックします。
- 6 「どのような方法でネットワークを追加しますか？」と表示されたら、「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックします。



- 7** 「追加するワイヤレスネットワークの情報を入力します」と表示されたら、アクセスポイントに設定したセキュリティ情報を入力します。

ワイヤレス ネットワークに手動で接続します

追加するワイヤレス ネットワークの情報を入力します

1 ネットワーク名(E): wlan\_network

2 セキュリティの種類(S): WPA-パーソナル

3 暗号化の種類(R): AES

4 セキュリティ キー(Q): ●●●●●●●● ☒ 文字を非表示にする(H)

5 ☒ この接続を自動的に開始します(I)

6 ☒ ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する(O)

警告: 選択すると、このコンピュータのプライバシーが危険にさらされる可能性があります。

次へ(N) キャンセル

<イメージ>

- 1 「ネットワーク名」にSSIDを入力します。
  - 2 「セキュリティの種類」で暗号化方式を選択します。
  - 3 2でWPAを選択した場合は、「暗号化の種類」で暗号化の種類を選択します。
  - 4 「セキュリティキー」に暗号化キーを入力します。
  - 5 「この接続を自動的に開始します」にチェックを付けます。  
2でWPAを選択した場合は、自動でチェックが付いています。
  - 6 「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを付けて、[次へ]をクリックします。
- 8** 「正常に…を追加しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。
- 9** ファイアウォールを有効に戻します。  
設定方法は、使用されているセキュリティソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- 10** ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。
- 11** 本機とアクセスポイントをつないでいるLAN ケーブルを外します。  
これで接続作業は完了です。

## 複数の無線LAN環境を登録する

複数の無線 LAN 環境（職場やホットスポットなど）の設定を事前に登録しておきたいときは、手動入力でネットワークプロファイルを作成します。

手動入力でネットワークプロファイルを作成する方法は、[p.97](#)「SSID 非通知の状態では本機をアクセスポイントに接続する」をご覧ください。



### 参考

#### 複数のネットワーク環境の設定を切り替えたい場合

会社や自宅など、複数のネットワーク環境（有線 LAN・無線 LAN）で本機をご使用の場合、接続するネットワークの設定を簡単に切り替えることができます。設定方法は、[p.84](#)「ネットワーク切替えツールを使う」をご覧ください。

## Intel Smart Connect Technologyを使う

本機は、システムがスリープ状態のときでも、電子メール、アプリケーション、およびソーシャル・ネットワークを継続的かつ自動的に更新する機能、Intel Smart Connect Technology（インテルスマート・コネクト・テクノロジー）に対応しています。

Intel Smart Connect Technology は、次の場所から起動します。

【スタート】－【すべてのプログラム】－【Intel】－【Intel(R) Smart Connect Technology】

Intel Smart Connect Technology の詳細は、起動した画面の「ヘルプ」タブ－「トピック」をご覧ください。



## 使用するための設定

Intel Smart Connect Technology を使う（機能を有効にする）には、起動した画面の「基本設定」タブ「更新を有効にする」をクリックします。



### 使用時の注意

Intel Smart Connect Technology を有効にすると、スリープ状態のときに無線 LAN 状態ランプが 20 秒に 1 回の点滅します。

### バッテリー残量による機能停止の設定

本機をバッテリーのみで使用する場合、バッテリー残量によって、この機能が停止するように設定されています。

バッテリー残量の初期値は、20%です。

バッテリー残量の値は、次の場所を変更することができます。

「Advance」メニュー画面－「Intel(R) Smart Connect Technology」－「ISCT Configuration」－「Limited Battery Capacity」

 p.135 「BIOS Setup ユーティリティの操作」

 p.149 「Advance メニュー画面」



# インターネットを使用する際のセキュリティ対策

本機には、インターネットに接続した際に起こりうる、コンピューターウイルス感染や不正アクセスなどの危険に対する、セキュリティ機能が備えられています。

ここでは、このセキュリティ機能について説明します。インターネットに接続する場合は、コンピューターの安全を守るため、必ずセキュリティ対策を行ってください。

## Windows Update

「Windows Update」は、本機の Windows の状態を確認し、Windows の更新プログラムをインターネットからダウンロードしてインストールする機能です。

Windows を最新の状態にするため、Windows Update を行ってください。

### 自動更新の設定


本機を使用する際は、自動で Windows Update が行われるように、自動更新の設定をすることをおすすめします。

自動更新の設定がされていると、更新プログラムのダウンロードとインストールが自動で行われます。

Windows のセットアップ中に「コンピューターの保護と…」画面で「推奨設定を使用します」を選択した場合は、自動更新の設定がされています。そのまま使用してください。

自動更新の設定は、次の場所で行います。

【スタート】－「すべてのプログラム」－「Windows Update」－「設定の変更」



## セキュリティソフトウェア

インターネットに接続する場合は、コンピューターウイルス感染や不正アクセスを防ぐため、セキュリティソフトウェアを必ず使用してください。

### マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使う

本機には、ファイアウォールやウイルス対策機能を備えた「マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版」が添付されています。

#### マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版のインストール

購入時、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版はインストールされていません。  
※ 購入時の選択によっては、インストールされています。

インストールは、Windows セットアップ後に表示される「初期設定ツール」から行います。  
ツールは次の場所から起動することができます。


**「スタート」－「すべてのプログラム」－「初期設定ツール」**

Windows の再インストール時は、次の場所をご覧ください。

 p.164 「ドライバー / ソフトウェアのインストール」

市販のセキュリティソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をインストールしないでください。

#### マカフィー・PC セキュリティセンターのユーザー登録


マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使用するには、ユーザー登録が必要です。インターネットに接続後、画面右下、通知領域の McAfee アイコン (  ) をダブルクリックして、ユーザー登録を行ってください。



ユーザー登録を行わないと、製品の更新ができません。また、サポートセンターへの問い合わせにもユーザー登録が必要です。登録しないまま 2 週間以上経過すると、ソフトウェアの自動更新が停止し、最新のセキュリティで保護されなくなります。

## マカフィー・PC セキュリティセンターの使用方法

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日間限定版の使用方法は、「ヘルプ」をご覧ください。



## Windows のセキュリティー機能の設定

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日間限定版には Windows のセキュリティー機能と同等の機能が備えられています。マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日間限定版がインストールされていると、次の Windows の機能は「無効」に設定されます。

- Windows ファイアウォール
- Windows Defender

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日間限定版の機能によりコンピューターのセキュリティーは守られていますので、Windows の機能は「無効」のままお使いください。

## マカフィー・PC セキュリティセンターを一時的に無効にするには

お使いのソフトウェアなどで、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日間限定版を「無効」にするよう指示があった場合は、一時的にマカフィー・PC セキュリティセンター 90 日間限定版の機能を「オフ」にします。手順は、「ヘルプ」で確認してください。機能を「オフ」にすると、セキュリティーが確保されなくなります。安全を十分に確認した上で設定し、作業が終わったら、必ず「オン」に戻してください。

## マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール

市販のセキュリティーソフトウェアを使用する場合や、お使いのソフトウェアなどで指示があった場合には、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストールします。アンインストール方法は、次のとおりです。

- 1** 「スタート」－「コントロールパネル」－「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- 2** 「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されたら、「マカフィーセキュリティセンター」を選択して「アンインストールと変更」をクリックします。
- 3** 「マカフィーソフトウェアを削除」と表示されたら、削除するプログラムを選択し、「削除」をクリックします。
- 4** 「有効な契約が残っています。」と表示されたら、内容を確認し、「削除」をクリックします。
- 5** 「ソフトウェアが削除されました。」と表示されたら、「今すぐ再起動」をクリックします。

コンピューターが再起動したら、アンインストールは完了です。

## 90 日期間限定版（無料体験版）の期限が来たら


マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には、一定の有効期間（製品使用開始から 90 日間）が設定されています。

有効期限が切れた場合は、定義ファイルの更新やソフトウェアの自動バージョンアップが行われなくなるため、最新のウイルスやスパイウェアなどの脅威に対応することができなくなり、大変危険です。

90 日期間限定版の有効期限が切れた場合は、使用を継続するための更新手続きを行うことをおすすめします。更新は有償になります。

更新手続きを行うことにより、最新の脅威に対応できるようになります。

## マカフィー・PC セキュリティセンターの再インストール

Windows の再インストールをしたら、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をインストールします。インストール方法は、 p.164「ドライバー/ソフトウェアのインストール」をご覧ください。

## マカフィー製品のサポート

正しく動作しない場合など、マカフィー製品に関するご相談については、下記へお問い合わせください。

※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

### ● マカフィー・インフォメーションセンター

マカフィー製品購入前のマカフィー製品に関するお問い合わせ

マカフィー・サポート Web

<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

E-mail によるお問い合わせフォーム

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/info\\_redirect.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/info_redirect.asp)

電話ナビダイヤル : 0570-010-220

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-1899

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

### ● マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

対応内容登録方法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など

マカフィー・サポート Web

<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

E-mail によるお問い合わせフォーム

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs\\_redirect.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_redirect.asp)

電話ナビダイヤル : 0570-030-088

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-1792

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

- マカフィー・テクニカルサポートセンター

対応内容ソフトウェアの操作方法や不具合などの技術的なお問い合わせ

マカフィー・サポート Web

<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

マカフィー・チャットサポート

<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp>

E-mail によるお問い合わせフォーム

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform\\_redirect.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform_redirect.asp)

電話ナビダイヤル : 0570-060-033


IP 電話、光電話の場合: 03-5428-2279

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

(FAX によるお問い合わせは受け付けておりません)

## 市販のセキュリティーソフトウェアを使う

市販のセキュリティーソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストール (削除) してください。

 p.104 「マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール」

## Webフィルタリングソフトウェア

Web フィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを表示しないようにするための技術です。Web フィルタリングを行うと、有害サイトへのアクセスを自動的に制限することができます。

### i-フィルター 30 日版を使う


本機には、Web フィルタリング機能を持つ「i-フィルター 30 日版」が添付されています。家庭内でお子様がコンピューターを使用する際に、有害なサイトへアクセスするのを制限したいときなどは、i-フィルター 30 日版を使用することをおすすめします。

#### i-フィルター 30 日版のインストール

購入時、i-フィルター 30 日版はインストールされていません。  
Windows セットアップ後に表示される「初期設定ツール」からインストールします。  
ツールは次の場所から起動することができます。

【スタート】－「すべてのプログラム」－「初期設定ツール」

Windows の再インストール時は、次の場所をご覧ください。

 p.164 「ドライバー / ソフトウェアのインストール」

市販の Web フィルタリングソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、i-フィルター 30 日版はインストールしないでください。

#### i-フィルター 30 日版のユーザー登録

i-フィルター 30 日版を使用するには、ユーザー登録が必要です。  
ユーザー登録はインターネットに接続した状態で行います。  
デスクトップ上の「i-フィルター」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従って、ユーザー登録を行ってください。



< i-フィルターアイコン >


## i-フィルター 30 日版の使用方法

i-フィルター 30 日版を使用すると、有害サイトへのアクセスが自動的にブロックされます。初期設定では、フィルター強度は「ファミリー」です。フィルター強度は、利用者別に設定できます。必要に応じて、「フィルタリング設定」画面で設定を変更してください。「フィルタリング設定」画面の表示方法は、次のとおりです。

- 1 デスクトップ上の「i-フィルター」アイコンをダブルクリックします。
- 2 ログイン画面が表示されたら、E-Mail アドレスと管理パスワードを入力して【ログイン】をクリックします。
- 3 i-フィルターのトップページが表示されたら、「フィルタリング設定」をクリックします。

「フィルタリング設定」画面が表示されます。

i-フィルター 30 日版の詳しい使用方法は、「かんたんナビ」をご覧ください。



### 参考

ファイアウォール機能による警告画面が表示された場合は

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を有効にしている場合、インターネット閲覧時に「i-フィルター 30 日版」でのインターネットアクセスに関する警告が表示されることがあります。

この場合は、「i-フィルター 30 日版」の使用を許可してください。

## i-フィルター 30 日版のサポート

i-フィルター 30 日版のサポートは、デジタルアーツ社で行います。

よくあるご質問と回答・サポート窓口・継続利用手続き・サービスページなどについては、デジタルアーツ社の次のホームページをご覧ください。




なお、このサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

<http://www.daj.jp/cs/support.htm>



# 省電力機能

ここでは、本機の省電力状態と移行方法、本機で利用できる次の3つの機能について説明します。



- 電源管理ユーティリティ  p.112  
バッテリーの充電レベルやピークシフトの設定ができます。
- 電源プランの切り替え  p.118  
Windows の電源プランをキー操作で切り替えます。
- Endeavor 電源プラン設定ツール  p.119  
使い方に合った節電プランの設定ができます。

## 省電力状態

本機を使用していない間、省電力状態にしておくと、電力の消費を抑えることができます。

### 省電力状態へ移行する際の注意

省電力状態に移行する際には、次のような注意事項があります。移行する前に確認して正しくお使いください。

- 省電力状態に移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用中のデータ（作成中の文書やデータなど）は保存しておいてください。
- 次のような場合は、省電力状態に移行しないことがあります。
  - ・周辺機器を接続している
  - ・ソフトウェアを起動している
- 次のような場合に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。省電力状態に移行しないように設定してください。  
 p.111 「時間経過で移行させない」
  - ・光ディスクメディアへの書き込み時：書き込みに失敗する可能性
  - ・サウンド機能で録音、再生時：録音や再生が途中で切断される可能性
  - ・メモリーカードや外部接続記憶装置（USB HDD など）へのデータ書き込み時：データ破損の可能性
  - ・ネットワーク機能を使っている通信時：通信が切断される可能性
  - ・動画再生時：コマ落ちしたりソフトウェアの動作が遅くなるなどの現象が発生する可能性
- 次のような場合は、省電力状態から正常に復帰できないことがあります。
  - ・省電力状態で、周辺機器などの抜き差しを行った場合
  - ・ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行した場合
- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。  
このような場合は、次のいずれかの方法をとってください。
  - ・再起動する
  - ・省電力状態に移行しないように設定する  
 p.111 「時間経過で移行させない」

## 省電力状態の種類

省電力状態には、主に次のようなものがあります。

- ディスプレイの電源を切る

省電力の効果はスリープより低いですが、通常の状態にすぐに復帰できます。

- スリープ

作業内容をメモリーに保存し、コンピューターを低電力の状態にします。通常の状態へは数秒で復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。

スリープの状態を設定した時間経過した場合、またはバッテリー残量が設定したパーセンテージまで低下した場合は、自動的にメモリーの内容が HDD/SSD に書き込まれ、本機は「休止状態」になります。

- 休止状態

作業内容を HDD/SSD に保存し、コンピューターを低電力の状態にします。シャットダウン状態からよりも早く通常の状態へ復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。

## 省電力状態に移行する方法


本機を省電力状態にするには、時間経過で移行する方法と直ちに移行する方法があります。

### 時間経過で移行する

コンピューターを操作しない状態で時間が経過すると、本機は自動的に省電力状態に移行します。初期値ではまずディスプレイの電源が切れ、そのまま操作しないと続いてコンピューターがスリープになります。

省電力状態に移行する（ディスプレイの電源を切る、コンピューターをスリープ状態にする）までの時間は、次の場所を変更することができます。

【スタート】－「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「電源オプション」－各プランの「プラン設定の変更」



<イメージ>

## 時間経過で移行させない

光ディスクメディアに書き込む場合などは、時間経過で省電力状態に移行する設定を無効にします。時間をすべて「なし」に設定してください。

## 直ちに移行する

次の操作をすると、本機はすぐに省電力状態に移行します。

操作	省電力状態の種類
電源スイッチ (  ) を押す	スリープ (初期値)
 +  (  ) を押す	
LCD ユニットの閉じる	
[スタート] - [▷] から項目を選択する	スリープ、休止状態

## 電源ランプの表示

本機の電源の状態は、電源ランプの点灯・点滅により確認できます。

電源の状態	電源ランプの表示
通常	点灯
ディスプレイの電源切	点灯
スリープ	点滅
休止状態	消灯
シャットダウン (電源切)	消灯

## 省電力状態からの復帰方法

本機を省電力状態から通常の状態に復帰させる方法は、次のとおりです。

省電力状態	電源ランプの表示	復帰方法
ディスプレイの電源切	点灯	タッチパッドやキーボードを操作する
スリープ	点滅	● 電源スイッチを押す ● キーボードを操作する
休止状態	消灯	電源スイッチを押す



**制限**

USB 充電機能に対応した USB3.0 コネクタで USB マウスをご使用の場合、マウスのクリックでスリープからの復帰はできません。



p.61 「USB 機器を使う」

## 電源管理ユーティリティ

本機には、本機の電源に関する管理を行うための電源管理ユーティリティがインストールされています。

電源管理ユーティリティには、主に次の4つの機能があります。

- 消費電力の状況を、現在・1日・1週間・1ヶ月間の4つの単位で表示
- バッテリーの劣化を抑えるための設定（充電の開始レベルと停止レベルの手動設定）
- ピークシフト機能（ACアダプター接続時にバッテリーで本機を使用する時間や期間の設定）
- キー操作の設定変更



参考


### ピークシフトとは

一般的に、昼間の電力需要が高い時間帯（ピークタイム）に使用する電力を、電力消費が少ない夜間に蓄えた電力でまかなうなど、ピークタイムの電力消費の一部を他の時間帯に移すことを「ピークシフト」といいます。

## 電源管理ユーティリティを使う

消費電力の確認や各機能の設定は、電源管理ユーティリティの画面で行います。画面の表示方法は、次の2つです。

- **[Fn] + [電源管理ユーティリティアイコン]**（)
- 通知領域の **[△] - 「電源管理ユーティリティ」アイコン** をクリック



電源管理ユーティリティ  
アイコン

各画面の内容や設定方法は次のとおりです。

## 電源プラン

Windows の電源プランの切り替えや、消費電力の状況の確認ができます。



### ●電源プランの変更


設定したい電源プランにつまみを動かして「適用」をクリックします。

### ●消費電力の確認

消費電力の状況を、現在、1日、1週間、1ヶ月間の単位で確認できます。

## 充電設定

充電設定は、本機に AC アダプターとバッテリーを接続して使用する際に機能します。

※ ただし、ピークシフト (  p.114 ) 実行中は、充電設定は実行されません。

- 「自動充電」(初期値)：バッテリー残量が 95%未満で充電を開始し、100%で充電完了します。

- 「手動設定」：充電開始、停止レベルを設定できます。

< 設定範囲 >

充電開始レベル：10 ～ 30%      充電停止レベル：60 ～ 80%

設定やレベルの変更をしたら「適用」をクリックします。


自動充電は、バッテリーでの使用頻度が高い場合におすすめします。

手動設定は、充電開始レベル（バッテリー残量：10 ～ 30%）まで充電を開始しないため、AC アダプターを接続して使用する頻度が高い場合におすすめします。満充電の繰り返しによるバッテリーの劣化を抑えることができます。手動設定を実行中に本機をバッテリーのみで使用する場合は、バッテリー残量を確認してください。

## ピークシフト

ピークシフトは、本機に AC アダプターとバッテリーを接続して使用する際に機能します。ピークシフトでは、AC アダプター接続時も、設定した時間中はバッテリーで本機を使用します。設定した時間中でも、バッテリー残量が設定範囲に達すると、AC アダプターから電力を供給します。

ピークシフトの設定手順は次のとおりです。



- ① ピークシフトを選択します。設定内容を変えて、6 つまで登録できます。
- ② シフト名は変更ができます。
- ③ ピークシフトを実行する期間を設定できます。  
※ [有効] をクリックすると表示されるカレンダーのアイコンをクリックして、開始日と終了日を設定します。  
期間を設定しない場合は、[無効] をクリックします。
- ④ ピーク時間（バッテリーで本機を使用する時間）や、バッテリーでの使用を停止するバッテリー残量を設定します。

### 設定時の注意

- ・ピーク時間は、AとBの2つの時間帯で、それぞれ4時間以内で開始と終了の時間を設定します。
- ・AとBの2つのピーク時間で、時間が重複しないように設定してください。
- ・「バッテリー低下による停止」の設定範囲は、10～30%です。バッテリー残量が設定値まで低下すると、ACアダプターからの電力供給を再開します。

- ⑤ 「毎日」(初期値)か「曜日指定」を選択します。曜日指定では曜日も選択します。
- ⑥ ピークシフトの設定が完了したら「適用」をクリックします。
- ⑦ 「実行」をクリックすると、「(選択したシフト名) 実行中」と表示され、ピークシフトが実行されます。

#### <ピークシフトの実行例>



※ 実行中のピークシフトは、設定内容の変更ができません。内容を変更する場合は、[停止]をクリックしてください。実行中以外のシフトを選択して内容を変更し[適用]をクリック後、[実行]をクリックして、新しいシフトに切り替えることもできます。


## オプション

ここでは、キー操作の設定変更とで消費電力ログの削除ができます。

- ショートカットキー（Fn +   ）の操作変更

初期値は電源管理ユーティリティ画面を表示する設定になっています。

電源プランの切り替えを行う設定にするには、「電源プランの選択」にチェックを付けて「適用」をクリックします。

 p.118 「電源プランの切り替え」

- 消費電力ログ

[ログのクリア] をクリックすると、保存されている消費電力のログが削除されます。

## 電源管理ユーティリティのアンインストール



電源管理ユーティリティはインスタントキーユーティリティとセットのため、電源管理ユーティリティをアンインストール（削除）したら、インスタントキーユーティリティも削除されます。そのため、インスタントキーユーティリティのみを、再度インストールする必要があります。

## アンインストール手順

電源管理ユーティリティはインスタントキーユーティリティに含まれており、「PHotkey」というプログラム名で表示されています。

アンインストール方法は、次のとおりです。

- 1** 「スタート」－「コントロールパネル」－「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- 2** 「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されたら、「PHotkey」を選択して「アンインストール」をクリックします。
- 3** 「Do you want to completely remove・・・」と表示されたら、「はい」をクリックします。
- 4** 「Uninstall Complete」と表示されたら、「Yes, I want to restart my computer now.」が選択された状態で「Finish」をクリックします。  
コンピューターが再起動したら、アンインストールは完了です。

削除が完了すると、通知領域の[△]に「電源管理ユーティリティ」アイコンは表示されません。  
また、キー操作（ + ）が、電源プランの切り替えに変わります。

## インスタントキーユーティリティのみのインストール


インスタントキーユーティリティは、本体ドライバーの1つです。  
インストール方法は、次のとおりです。

- 1** デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。
- 2** 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックします。
- 3** 「リカバリーツール」画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。
- 4** ドライバーやソフトウェアの一覧が表示されたら、「本体ドライバー DISC-2」を選択して「インストール」をクリックします。
- 5** 「ドライバー・ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、「項目別インストール」をクリックします。
- 6** ドライバーやユーティリティの一覧が表示されたら、「インスタントキーユーティリティ + 電源管理」にチェックを付けて「インストール」をクリックします。
- 7** 「PHotkey - InstallShield Wizard」画面が表示されたら、「Next」をクリックします。



- 8** 「Option - Generic Power Management」と表示されたら、「Generic Power Management」のチェックを外して、[Next] をクリックします。

※ チェックを外さないと、電源管理ユーティリティもインストールされてしまいますので、必ずチェックを外してください。



- 9** 「Ready to Install the Program」と表示されたら、[Install] をクリックします。

- 10** 「InstallShield Wizard Complete」と表示されたら、「Yes, I want to restart my computer now.」が選択された状態で「Finish」をクリックします。

コンピューターが再起動したら、インスタントキーユーティリティのインストールは完了です。

## 電源プランの切り替え

本機には、Windows の電源プランをキー操作で切り替える機能があります。  
この機能を使用するには、「電源管理ユーティリティ」での設定変更が必要です。

 p.115 「電源管理ユーティリティを使う」－「オプション」

### 電源プランとは

Windows の電源プランは、次の 4 つから選択することができます。

- 高パフォーマンス（高性能モード）
- バランス（バランスモード）
- 省電力（省電力モード）
- 超省電力モード

電源プランの詳細は、次の場所をご覧ください。


【スタート】－「ヘルプとサポート」

### 切り替え方法

キー操作での切り替え方法は、次のとおりです。

- 1** **[Fn]** + **[ を押します。  
4 つの電源プランが表示されます。**



- 2** 再度、**[Fn]** + **[ を押して、電源プランを選択します。  
キーを押すたびに、選択した電源プランが青く表示されます。**

電源プランの切り替えは、次の場所からも行うことができます。

【スタート】－「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「電源オプション」

## Endeavor 電源プラン設定ツール

本機には節電設定を行うための「Endeavor 電源プラン設定ツール」が添付されています。Endeavor 電源プラン設定ツールでは、3 つのおすすめ電源プランや、お客様ご自身で新規に作成するプランの中から、使い方に合った節電プランを設定することができます。詳しくは、次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－画面下【ユーザーサポート】－FAQ 番号：21091

## インストール

Endeavor 電源プラン設定ツールを使用するには、インストールが必要です。購入時は、Windows セットアップ後に表示される「初期設定ツール」からインストールします。初期設定ツールは次の場所から起動することができます。

【スタート】－「すべてのプログラム」－「初期設定ツール」

Windows の再インストール時は、次の場所をご覧ください。

 p.164 「ドライバー / ソフトウェアのインストール」

## プランの変更方法

Endeavor 電源プラン設定ツールをインストールすると、「Endeavor おすすめ電源プラン1」が有効になります。必要に応じて、「Endeavor 電源プラン設定ツール」画面で設定を変更してください。


変更方法は、次のとおりです。

**1**

【スタート】－「すべてのプログラム」－「EPSON DIRECT」－「Endeavor 電源プラン設定ツール」をクリックします。

**2**

変更したいプランを選んで【有効】をクリックします。



おすすめプランの内容や新規プラン作成方法は、次の場所をご覧ください。




「PC お役立ちナビ」－画面下【ユーザーサポート】－FAQ 番号：21091

# その他の機能

ここでは、その他の機能について説明します。

## セキュリティーロックスロット

本機右側面には、「セキュリティーロックスロット」が搭載されています。ここには、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り付けます。



当社では、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り扱っています。詳しくは当社のホームページをご覧ください。

<http://shop.epson.jp/>

## LCDユニットを開いたときに本機を起動する

本機には、LCD ユニットを開くだけで、本機を起動状態にできる機能が搭載されています。この機能を使用する場合は、「BIOS Setup ユーティリティ」の「Advance」メニュー画面－「LCD Power ON」のサブメニューにある次の項目を有効にしてください。

- シャットダウン状態や休止状態から起動する  
「LCD Power ON From S5/S4」：[Enabled]（有効）
- スリープ状態から起動する  
「LCD Power ON From S3」：[Enabled]（有効）

 p.135 「BIOS Setup ユーティリティの操作」

 p.149 「Advance メニュー画面」

## アンチセフト機能を使う

本機は、盗難や紛失時に本機を使用できないように web サイトからロックするアンチセフト機能に対応しています。

本機には、「マカフィーアンチセフト 2.0 90 日期間限定版」をセットアップするためのプログラム「マカフィーアンチセフト 2.0 インストールウィザード」がインストールされています。「マカフィーアンチセフト 2.0 90 日期間限定版」は、コンピューターが盗難の被害にあったり紛失した場合に、「マカフィーアンチセフト」の Web サイトからコンピューターを使用できないようにロックする機能です。盗難や紛失からコンピューターが戻ってきたときには、解除用のパスワードを入力するだけでロックを解除できます。

## マカフィーアンチセフト 2.0 90 日期間限定版をセットアップする

マカフィーアンチセフト 2.0 90 日期間限定版のセットアップは、デスクトップの「マカフィーアンチセフト」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従って行ってください。



<マカフィーアンチセフトアイコン>

### 注意事項

- セットアップ作業はインターネットに接続した状態で行ってください。
- 利用可能日数を超えてご使用になる場合は、継続利用の登録（有償）が必要です。

### お問い合わせ先

マカフィーアンチセフト 2.0 90 日期間限定版については、マカフィー株式会社にお問い合わせください。

※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

#### マカフィー株式会社

- マカフィー・テクニカルサポートセンター

インストール方法や使い方、設定方法など技術に関するお問い合わせ

電話ナビダイヤル : 0570-060-033

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-2279

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

#### マカフィー・チャットサポート

<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp>

#### E-mail によるお問い合わせフォーム

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform\\_redirect.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform_redirect.asp)

- マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

ユーザー情報やご契約に関するお問い合わせ

電話ナビダイヤル : 0570-030-088

携帯電話、IP 電話、光電話の場合 : 03-5428-1792

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

E-mail によるお問い合わせフォーム

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs\\_redirect.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_redirect.asp)

# 2

## 装置の増設・交換

アップグレードサービスやメモリーの増設・交換方法、本機に接続できる装置について説明します。

増設・交換できる装置 .....	124
メモリーの装着 .....	125
外付け可能な周辺機器 .....	131


# 増設・交換できる装置

本機では、お客様ご自身でメモリー（SODIMM）を増設・交換することができます。



**制限**

本機では、メモリー以外の装置をお客様ご自身で増設・交換することはできません。



## メモリースロット

本機には、メモリースロットが底面に 2 本用意されています。

## アップグレードサービス

当社では、コンピューター本体をお預かりして装置の増設・交換を行うアップグレードサービスを有償で行っています。

本機では、次の装置のアップグレードサービスを利用できます。

- メモリー
- HDD/SSD
- 光ディスクドライブ

アップグレードサービスをご希望の場合は、カスタマーサービスセンターにご相談ください。カスタマーサービスセンターの連絡先は、 **別冊**『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。



# メモリーの装着

本機で使用可能なメモリーの仕様と、メモリーの取り付け・取り外し方法について説明します。  
本機にはメモリスロットが2本あり、メモリーを増設・交換することができます。  
Windows 7 32 bit 版：最大 4GB まで  
Windows 7 64 bit 版：最大 16GB まで



Windows 7 32 bit 版の場合、本機に合計 4GB のメモリーを搭載しても、システム上利用できるメモリーの最大容量は約 3.4GB までです。

## メモリーの仕様

本機で使用可能なメモリーは、次のとおりです。

- PC3-12800 SODIMM (DDR3-1600 SDRAM 使用)
- メモリー容量 2GB、4GB、8GB
- Non ECC
- 204 ピン
- CL = 11

## 最新メモリー情報

今後、使用可能なメモリーが追加される場合があります。また、それにともない、最大搭載可能容量が変更になることがあります。

メモリーの最新情報は、当社ホームページや FAQ でご確認ください。

<http://shop.epson.jp/>



「PC お役立ちナビ」－画面下【ユーザーサポート】－FAQ 番号：10176

## メモリー装着の組み合わせ

本機はデュアルチャネルに対応しているため、同一容量のメモリーを2枚1組で装着すると、データ転送速度のパフォーマンスが最大になります。

メモリー装着の組み合わせとメモリーの動作は、次のとおりです。

メモリー装着の組み合わせ	メモリーの動作
同一容量のメモリー 2 枚	デュアルチャネルで動作。転送速度最大。
メモリー 1 枚	通常の転送速度で動作（シングルチャネル）。

## メモリー取り付け・取り外し時の注意

メモリーの取り付け・取り外しをする場合は、必ず次の点を確認してから作業を始めてください。



- メモリーの取り付け・取り外しをするときは、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーを取り外してください。電源プラグやバッテリーを接続したまま作業をすると、感電や火傷の原因となります。
- 本機の分解・改造や、マニュアルで指示されている以外の増設・交換はしないでください。けが・感電・火災の原因となります。



- メモリーの取り付け・取り外しは、本機の内部が高温になっているときには行わないでください。火傷のおそれがあります。電源を切って 10 分以上待ち、本機の内部が十分冷めてから作業を行ってください。
- 不安定な場所（ぐらついた机の上や、傾いた所など）で、作業をしないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



- 作業を行う前に金属製のものに触れて静電気を逃がしてください。メモリーや本機に静電気が流れると、基板上の部品が破損するおそれがあります。
- 本機内部にネジや金属などの異物を落とさないでください。
- メモリーを持つときは、端子部や素子に触れないでください。破損や接触不良による誤動作の原因になります。
- 装着する方向を間違えないでください。メモリーが抜けなくなるなど故障の原因になります。
- メモリーを落とさないように注意してください。強い衝撃が、破損の原因になります。
- メモリーの着脱は、頻繁に行わないでください。必要以上に着脱を繰り返すと、端子部などに負担がかかり、故障の原因になります。

## メモリーの取り付け・取り外し

メモリーの取り付け・取り外し手順は、次のとおりです。

### 取り付け

メモリーを取り付ける手順は、次のとおりです。

**1**

本機の電源を切ります。


作業直前まで本機が動作していた場合は、本機内部が冷えるまで、10 分以上放置してください。

**2**


本機に接続しているケーブル類（AC アダプターなど）を、すべて外します。

**3** 本機の底面を上にして置き、バッテリーを取り外します。


 p.35 「バッテリーの交換方法」 **3**

増設バッテリー（オプション）を装着している場合は、 別冊『増設バッテリー取扱説明書』を参照して、増設バッテリーも取り外してください。

**4** 底面カバーのネジ（7本）を外します。




**5** 底面カバーを矢印の方向に持ち上げて取り外します。




**6** メモリスロット2の位置を確認します。

ここではメモリスロット2にメモリーを取り付ける手順を説明します。




## 7 メモリーを取り付けます。


- 1 メモリーを静電防止袋から取り出します。  
メモリーの端子部や素子に触れないように持ちます。



- 2 メモリーを、メモリスロット 2 に差し込みます。  
切り欠きを突起に合わせ、メモリーを約 30 度の角度でメモリスロットに差し込みます。




- 3 メモリーを静かに倒します。  
正しく装着すると、「カチッ」と音がして両側の固定具で固定されます。




## 8 底面カバーを取り付けます。

- 1 底面カバーのツメを本体に合わせます。
- 2 底面カバーをはめ込みます。




## 9 底面カバーをネジ（7本）で固定します。




## 10 バッテリーを取り付けます。

 p.36 「バッテリーの交換方法」 **4**

増設バッテリー（オプション）は、 別冊『増設バッテリー取扱説明書』を参照して取り付けてください。

## 11 本機の底面を下にして置きます。

## 12 2 で取り外したケーブル類（AC アダプターなど）を接続します。

続いて  p.130 「メモリー取り付け・取り外し後の作業」を行います。


## 取り外し

メモリーの取り外しは、 p.127「取り付け」の **6** ～ **7** を次の手順に読み替えて行ってください。

ここでは、メモリスロット2のメモリーを取り外す手順を例に説明します。

### **1** メモリーの両側を固定している固定具を外側に広げます。

メモリーが起き上がります。



### **2** 起き上がったメモリーの両端を持って静かに引き抜きます。

取り外したメモリーは、静電防止袋に入れて保管してください。

## メモリー取り付け・取り外し後の作業

メモリーの取り付け・取り外しをしたら、メモリーが正しく取り付けられているかどうか、必ずメモリーの容量を確認します。

メモリー容量の確認方法は、次のとおりです。

### **1** 本機の電源を入れて「EPSON」と表示されたら、すぐに **[F2]** を「トン、トン、トン…」と連続的に押して「BIOS Setup ユーティリティ」を起動します。


### **2** 「Main」メニュー画面－「System Memory」でメモリー容量を確認します。

### **3** **[F10]** を押して BIOS Setup ユーティリティを終了します。

**2** でメモリー容量が正しく表示されない場合は、メモリーが正しく取り付けられていないことが考えられます。すぐに電源を切り、メモリーを正しく取り付けなおしてください。

# 外付け可能な周辺機器

本機のポートやコネクタには、次のような周辺機器を取り付けることができます。各コネクタへの接続方法は、本書または接続する周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。



## その他の接続可能な周辺機器

本機では、ケーブルを介さずに次の機器が接続できます。

- ・無線 LAN 対応機器 (無線 LAN 内蔵時のみ機能)





# 3

## BIOS の設定

コンピュータの基本状態を管理しているプログラム「BIOS」の設定を変更する方法について記載しています。

BIOS の設定を始める前に.....	134
BIOS Setup ユーティリティーの操作.....	135
BIOS Setup ユーティリティーの設定項目 .....	148

# BIOS の設定を始める前に



当社製以外の BIOS を使用すると、Windows が正常に動作しなくなる場合があります。当社製以外の BIOS へのアップデートは絶対に行わないでください。

BIOS は、コンピュータの基本状態を管理しているプログラムです。このプログラムは、マザーボード上に ROM として搭載されています。

BIOS の設定は「BIOS Setup ユーティリティ」で変更できますが、購入時のシステム構成に合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。BIOS の設定を変更するのは、次のような場合です。

- 本書やお使いの装置のマニュアルで指示があった場合
- パスワードを設定する場合
- マザーボード上の機能を有効 / 無効にする場合

BIOS の設定値を間違えると、システムが正常に動作しなくなる場合があります。設定値をよく確認してから変更を行ってください。

BIOS Setup ユーティリティで変更した内容は CMOS RAM と呼ばれる特別なメモリー領域に保存されます。このメモリーはリチウム電池によってバックアップされているため、本機の電源を切ったり、再起動しても消去されることはありません。



## リチウム電池の寿命

BIOS Setup ユーティリティの内容は、リチウム電池で保持しています。リチウム電池は消耗品です。本機の使用状況によって異なりますが、AC アダプターやバッテリーからの電力供給がまったくない場合、電池の寿命は約 5 年です。日付や時間が異常になったり、設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。

『サポート・サービスのご案内』をご覧ください、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

## 動作が不安定になったら

設定値を変更して本機の動作が不安定になった場合は、次の方法で設定値を戻すことができます。

- 購入時の設定と変更後の設定をあらかじめ記録しておき、手動で戻す。

万一来に備え、設定値を記録しておくことをおすすめします。

p.148 「BIOS Setup ユーティリティの設定項目」

- 初期値や、前回保存した設定値に戻す。

p.140 「設定値を元に戻す」

# BIOS Setup ユーティリティの操作


ここでは、「BIOS Setup ユーティリティ」の次の操作方法について説明します。

- 基本操作（起動、操作、終了）
- 設定値を元に戻す
- パスワードを設定する
- HDD/SSD アクセス制限
- 起動（Boot）デバイスの順番を変更する

## BIOS Setupユーティリティの起動

本機の電源を入れる前に、キーボードの **[F2]** の位置を確認してください。**2** では、すばやく **[F2]** を押す必要があります。

- 1** 本機の電源を入れます。  
すでに Windows が起動している場合は、再起動します。
- 2** 本機の起動直後、黒い画面の中央に「EPSON」と表示されたら、すぐに **[F2]** を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。  
Windows が起動してしまった場合は、再起動して **2** をもう一度実行してください。
- 3** 「BIOS Setup ユーティリティ」が起動して「Main」メニュー画面が表示されます。




< BIOS Setup ユーティリティ画面（イメージ） >

## BIOS Setupユーティリティの操作


「BIOS Setup ユーティリティ」の操作は、キーボードで行います。

ここで説明している画面はイメージです。実際の設定項目とは異なります。

各メニュー画面と設定項目の説明は、 p.148「BIOS Setupユーティリティの設定項目」をご覧ください。

### 画面の構成

BIOS Setup ユーティリティには、処理メニューに表示された「メニュー画面」と、設定項目によって表示される「サブメニュー画面」、設定値を変更する際に表示される「選択ウィンドウ」があります。



<メニュー画面>


## 操作方法

BIOS Setup ユーティリティの操作方法是次のとおりです。

- 1 変更したい設定項目のあるメニューを、処理メニューから選択し、設定項目を選択します。

→ ← でメニュー間を移動します。

↑ ↓ で設定値を変更したい項目まで移動します。




<メニュー画面>

### サブメニュー画面

設定項目によっては、← を押すとサブメニュー画面が表示される場合があります。

↑ ↓ で設定値を変更したい項目まで移動します。




<サブメニュー画面>

サブメニュー画面からメニュー画面に戻るには、[Esc] を押します。



## 2 設定値を変更します。

← を押して選択ウィンドウを表示し、↑ ↓ で値を選択し ← で決定します。



## キー操作

BIOS の画面を操作するときは、次のキーを使用します。

キー	操作できる内容
Esc	<ul style="list-style-type: none"> <li>変更した内容を破棄し、終了します。</li> <li>サブメニュー画面からメニュー画面に戻ります。</li> </ul>
↑, ↓	設定を変更する項目を選択します。
←, →	処理メニューを選択します。
-, +	項目の値を変更します。
←	<ul style="list-style-type: none"> <li>サブメニュー画面を表示します。</li> <li>選択項目の選択ウィンドウを表示します。</li> <li>設定値を選択します。</li> </ul>
F1	ヘルプを表示します。
F9	全設定項目の値を、BIOS の初期値に戻します。
F10	変更した設定値を保存して終了します。

## BIOS Setupユーティリティの終了

「BIOS Setup ユーティリティ」を終了するには、次の2つの方法があります。

### Save Changes and Reset（変更した内容を保存し終了する）

変更した設定値を保存して、BIOS Setup ユーティリティを終了します。

- 1 **F10** を押す、または「Save & Exit」メニュー画面－「Save Changes and Reset」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

Save & reset	
Save configuration and reset?	
Yes	No

- 2 **[Yes]** を選択し、**[Enter]** を押します。  
「BIOS Setup ユーティリティ」が終了し、Windows が起動します。

### Discard Changes and Reset（変更した内容を破棄し終了する）

変更した設定値を保存せずに、BIOS Setup ユーティリティを終了します。

- 1 **Esc** を押す、または「Save & Exit」メニュー画面－「Discard Changes and Reset」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

---

**Esc** を押した場合

---

Exit Without Saving	
Quit without saving?	
Yes	No

---

メニュー画面から選択した場合

---

Reset Without Saving	
Reset without saving?	
Yes	No

- 2 **[Yes]** を選択し、**[Enter]** を押します。  
「BIOS Setup ユーティリティ」が終了し、Windows が起動します。

## 設定値を元に戻す

「BIOS Setup ユーティリティ」の設定を間違えてしまい、万一、本機の動作が不安定になってしまった場合などには、設定値を BIOS の初期値や前回保存した値に戻すことができます。

### Load Optimized Defaults (BIOS の初期値に戻す)

設定値を BIOS の初期値に戻す方法は、次のとおりです。

※「Security」メニュー画面のパスワードに関する項目を BIOS の初期値に戻すことはできません。

- 1 **F9** を押す、または「Save & Exit」メニュー画面－「Load Optimized Defaults」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

Load Optimized Defaults	
Load Optimized Defaults?	
Yes	No

- 2 **[Yes]** を選択し、**↵** を押します。  
これで設定値が「BIOS の初期値」に戻ります。

### Discard Changes (前回保存した設定値に戻す)

設定値を前回保存した値に戻す方法は、次のとおりです。

- 1 「Save & Exit」メニュー画面－「Discard Changes」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

Load Previous Values	
Load Previous Values?	
Yes	No

- 2 **[Yes]** を選択し、**↵** を押します。  
これで設定値が「前回保存した値」に戻ります。



## パスワードを設定する


「Security」メニュー画面でパスワードを設定すると、BIOS や Windows の起動時にパスワードを要求されるようになります。

パスワードの設定は、次のような場合に行います。

- 本機を使用するユーザーを制限したいとき
- パスワードを設定しないと使用できない機能を使いたいとき  
(HDD/SSD アクセス制限など)

## パスワードの種類

パスワードには次の 2 種類があります。

- Administrator Password (管理者パスワード)  
コンピューターの管理者用のパスワードです。管理者パスワードで BIOS にログオンした場合は、すべての項目の閲覧と変更が可能です。
- User Password (ユーザーパスワード)  
一般ユーザー用のパスワードです。ユーザーパスワードで BIOS にログオンした場合は、項目の閲覧や変更が制限されます (権限は、設定変更することができます)。  
 p.142 「ユーザーパスワードの権限設定」

## パスワードの設定方法

パスワードの設定方法を説明します。




設定したパスワードは、絶対に忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、BIOS の設定変更や、設定によっては Windows の起動ができなくなります。

### 管理者パスワードの設定

管理者パスワードの設定方法は、次のとおりです。

管理者パスワードを設定すると、ユーザーパスワードや HDD/SSD アクセス制限などが設定できるようになります。

- 1 「Security」メニュー画面-「Setup Administrator Password」を選択して  を押すと、次のメッセージが表示されます。

— Create New Password —  





## 2 パスワードを入力します。

「\*」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。パスワードとして使用できるのは英数字だけです。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは 8 文字まで入力可能です。

パスワード入力時は、キーボードの入力モードに注意してください。たとえば、数値キー入力モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入力モードではない状態でパスワードを入力するとエラーになります。

## 3 を押すと、次のメッセージが表示されます。もう一度同じパスワードを入力し、 を押します。


Confirm New Password

同じパスワードを入力しないと、「ERROR」というメッセージが表示されます。[Ok] が選択された状態で  を押し、**1** からやりなおしてください。


パスワードの設定が完了すると、「Administrator Password :」項目の値が「INSTALLED」に変わり、ユーザーパスワードなどの新しい設定項目が表示されます。

### パスワード入力タイミングの設定

BIOS Setup ユーティリティ起動時や、Windows 起動時など、どのタイミングでパスワードを要求するかを設定します。


 p.150 「Security メニュー画面」－「Password Check」

### ユーザーパスワードの設定

ユーザーパスワードは、 p.141 「管理者パスワードの設定」－**1** で「Setup User Password」を選択し、管理者パスワードと同じ手順で設定します。

### ユーザーパスワードの権限設定

ユーザーパスワードを設定した場合は、ユーザーパスワードで BIOS にログオンしたときの権限（項目の閲覧や変更に関する制限）を設定します。

 p.150 「Security メニュー画面」－「User Access Level」

## パスワードの削除方法

パスワードの削除方法は、次のとおりです。

管理者パスワードを削除する場合は、管理者パスワードで BIOS にログインしてください。

※ HDD/SSD アクセス制限やユーザーパスワードを設定している場合、管理者パスワードを削除すると、自動的に HDD/SSD アクセス制限やユーザーパスワードも削除（解除）されます。

- 1 「Security」メニュー画面－「Setup Administrator Password」を選択して  を押すと、次のメッセージが表示されます。

ユーザーパスワードを削除する場合は、「Setup User Password」を選択します。

Enter Current Password

- 2 設定しているパスワードを入力して  を押すと、次のメッセージが表示されます。

Create New Password

- 3 何も入力せずに  を押すと、次のメッセージが表示されます。

WARNING	
Clear Old Password. continue?	
Yes	No

- 4 「Yes」が選択された状態で  を押します。

「Administrator Password」または「User Password」項目の表示が「NOT INSTALLED」に変わります。

これでパスワードが削除されました。

HDD/SSDアクセス制限を設定している場合、管理者パスワードを削除すると、「Hard Disk Protection」項目の表示自体が削除されます。

## HDD/SSDアクセス制限

HDD/SSD アクセス制限を設定すると、次の状態になります。

- BIOS や Windows 起動時、休止状態からの復帰時にパスワードの入力が必要になる
- HDD/SSD をほかのコンピューターに接続した場合、認識されない

HDD/SSD への無断アクセスや、万が一 HDD/SSD が盗難にあった場合の情報流出を防ぎたいときは、HDD/SSD アクセス制限を設定します。

### HDD/SSD アクセス制限の設定方法

HDD/SSD アクセス制限の設定方法は次のとおりです。



パスワードを忘れてしまうと、アクセス制限を設定した HDD/SSD は使用できなくなります。登録したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

**1**

管理者パスワードを設定します。



p.141 「パスワードの設定方法」

**2**

HDD/SSD アクセス制限の設定をします。



「Security」メニュー画面－「Hard Disk Protection」を「Enabled」に設定します。  
p.150 「Security メニュー画面」

#### 解除方法

HDD/SSD アクセス制限の解除方法は次のとおりです。

**1**

「Security」メニュー画面－「Hard Disk Protection」を「Disabled」に設定します。



p.150 「Security メニュー画面」


## 起動(Boot)デバイスの順番を変更する


USB 記憶装置(USB フラッシュメモリーや USB HDD など)から Windows を起動したい場合、「BIOS Setup ユーティリティ」で設定されている起動 (Boot) デバイスの順番を変更すると、起動したいデバイスからシステムを起動することができます。

### 起動 (Boot) デバイスの順番とは

電源を入れると、コンピューターは起動デバイスの順番に従ってデバイスを確認し、最初に見つけたシステム (Windows などの OS) から起動します。

起動デバイスの順番の設定は、「Boot」メニュー画面－「Boot Option Priorities」で行います。

 p.152 「Boot メニュー画面」



<イメージ>

「Boot Option Priorities」には、次の内容が表示されます。


- 光ディスクドライブの型番
- HDD/SSD の型番
- USB 記憶装置の型番 (USB FDD など、接続した装置の種類による)
- Realtek PXE・・・(リモートブートを有効に設定時)
- Disabled (検出するデバイスを割り当てないときに設定)

## 起動 (Boot) デバイスの順番の変更方法

起動デバイスの順番の変更方法は、次のとおりです。ここでは、接続した USB 記憶装置を 1 番目に設定する方法を説明します。

- 1 「Boot」メニュー画面－「Boot Option Priorities」の「Boot Option # 3」以降に、USB 記憶装置が表示されていないことを確認します。

※ USB FDD は、「Boot Option Priorities」の「Boot Option # 3」以降に表示されます。その場合は、**6**に進みます。




- 2 「Boot」メニュー画面－「Hard Drive Priorities」を選択して  を押します。
- 3 サブメニュー画面が表示されたら、「Boot Option #1」を選択し、 を押します。  
「Boot Option # 1」には、本機の HDD が表示されています。
- 4 「選択」ウィンドウが表示されたら、  で USB 記憶装置を選択し、 を押します。




<選択ウィンドウ画面>


「Hard Drive Priorities」で USB 記憶装置の順番が 1 番目になります。



- 5** **[Esc]** を押して、「Hard Drive Priorities」のサブメニュー画面から「Boot」メニュー画面に戻ります。
- 6** 「Boot Option Priorities」の「Boot Option #1」を選択し、**[←]** を押します。
- 7** 「選択」ウィンドウが表示されたら、**[↑]** **[↓]** で USB 記憶装置を選択し、**[←]** を押します。



起動デバイスで、USB 記憶装置の順番が 1 番目になります。



- 8** **[F10]** を押して BIOS Setup ユーティリティを終了します。

 p.139 「BIOS Setup ユーティリティの終了」  
これで、起動デバイスの変更は完了です。

# BIOS Setup ユーティリティの設定項目

ここでは、BIOS Setup ユーティリティで設定できる項目と、設定方法などについて説明します。  
BIOS Setup ユーティリティのメニュー画面には、次の 5 つのメニューがあります。

- Main メニュー画面

日付、時間などの設定を行います。

- Advance メニュー画面

シリアル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。

- Security メニュー画面

パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。

- Boot メニュー画面


システムの起動 (Boot) に関する設定を行います。

- Save & Exit メニュー画面

BIOS Setup ユーティリティを終了したり、BIOS の設定値を初期値に戻します。

## Mainメニュー画面

「Main」メニュー画面では、日付、時間などの設定を行います。  
設定項目は、次のとおりです。

 は初期値  
\*は項目表示のみ

System Firmware	* BIOS Version	本機に搭載されている BIOS のバージョンを表示します。
	* VBIOS Version	VBIOS のバージョンを表示します。
	* EC Version	EC のバージョンを表示します。
	* ME FW Version	ME FW のバージョンを表示します。
CPU Configuration	* Processor Type	本機に搭載されている CPU のタイプを自動的に表示します。
	* Processor Speed	本機に搭載されている CPU の周波数を自動的に表示します。
System Memory	* Total Memory	メモリー容量を起動時に自動的に計算して表示します。
System Time		時刻を設定します。(時：分：秒) の順で表示されています。
System Date		日付を設定します。(曜日 月 / 日 / 年) の順で表示されています。



## Advanceメニュー画面

「Advance」メニュー画面では、シリアル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。設定項目は、次のとおりです。


■ は初期値

\*は項目表示のみ


SATA Mode Selection	シリアル ATA 装置の動作モードを設定します。 IDE : IDE モードで動作します。 AHCI : シリアル ATA モードで動作します。
Bootup NumLock State	初期値「Off」のままで使用します。
Internal Pointing Device	本機のタッチパッドを使用するかどうかを設定します。 Enabled : 使用します。 Disabled : 使用しません。
Exchange L-Ctrl & L-Fn key	キーボードの左下側にある <b>Ctrl</b> と、その隣にある <b>Fn</b> の機能を入れ替えるかどうかを設定します。 Disabled : <b>Ctrl</b> と <b>Fn</b> の機能を入れ替えません。 Enabled : <b>Ctrl</b> と <b>Fn</b> の機能を入れ替えます。
Exchange R-Alt & Win APP key	キーボードの中央下側にある <b>Alt</b> と、その隣にある <b>Win</b> (アプリケーションキー) の機能を入れ替えるかどうかを設定します。 Disabled : <b>Alt</b> と <b>Win</b> の機能を入れ替えません。 Enabled : <b>Alt</b> と <b>Win</b> の機能を入れ替えます。
USB Charger	本機左側面の前側にある USB3.0 コネクターで、USB 充電機能を使用するかどうかを設定します。 Enabled : 使用します。 Disabled : 使用しません。
Stop Charging Battery Capacity ※ 「USB Charger」を「Enabled」に設定すると表示されます。	USB 充電機能使用時に、電力供給を中止するバッテリー残量の値を設定します。 10 : バッテリー残量が 10%に低下すると、電力供給を中止します。 10 (初期値) ~ 100 の範囲で数値を入力し <b>Enter</b> を押すと、値を変更することができます。
LCD Power ON	LCD ユニットを開いたときに本機の電源を ON にする機能の有効、無効をサブメニューで設定します。
LCD Power ON from S5/S4	電源 OFF や休止状態で、LCD ユニットを開いたときに本機の電源を ON にする機能を使用するかどうかを設定します。 Enabled : 使用します。 Disabled : 使用しません。
LCD Power ON from S3	スリープ状態で、LCD ユニットを開いたときに本機の電源を ON にする機能を使用するかどうかを設定します。 Enabled : 使用します。 Disabled : 使用しません。
Turbo Mode ※ 機能を持つ CPU 搭載時のみ表示されます。	ターボブースト機能の有効 / 無効を設定します。 Disabled : 無効にします。 Enabled : 有効にします。

Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration		コンピュータ盗難時にデータ流出を防ぐための機能「インテルアンチセフトテクノロジー」の設定をします。この機能を使用するには、専用ソリューションが必要です。  p.121 「アンチセフト機能を使う」
	Intel(R) Anti-Theft Technology	インテルアンチセフトテクノロジーを使用するかどうかを設定します。 Enabled : 使用します。 Disabled: 使用しません。
	*Intel(R) Anti-Theft Technology Recovery	インテルアンチセフトテクノロジーが機能して本機がロックされたとき、パスワードによってロックを解除できる回数です。3回まで解除することができます。
	Enter Intel(R) AT Suspend Mode	インテルアンチセフトテクノロジー使用時に機能を一時的に停止にするかしないかを設定します。 Enabled : 停止します。 Disabled: 停止しません。
Intel(R) Smart Connect Technology ※ 無線 LAN 機能搭載時に表示されます。		スリープ状態でも電子メールやアプリケーションなどを自動更新できる機能「インテルスマートコネクトテクノロジー」の設定をします。  p.99 「Intel Smart Connect Technology を使う」
	ISCT Configuration	インテルスマートコネクトテクノロジーを使用するかどうかを設定します。 Enabled : 使用します。 Disabled: 使用しません。
	Limited Battery Capacity	バッテリーが何パーセントになったらインテルスマートコネクトテクノロジーを停止するかを 20%～90% の範囲で設定します。バッテリー残量による停止をしない場合は「Disabled」を選択します。 初期値は 20% です。

## Securityメニュー画面


「Security」メニュー画面では、パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。パスワードの設定方法は、  p.141 「パスワードを設定する」をご覧ください。

設定項目は、次のとおりです。

 は初期値

\*は項目表示のみ

Setup Administrator Password	管理者パスワードの設定や変更、削除を行います。
Setup User Password ※管理者パスワードを設定すると表示されます。	ユーザーパスワードの設定や変更、削除を行います。
*Administrator Password/User Password	Administrator Password (管理者パスワード) と User Password (ユーザーパスワード) が設定されているかどうかを表示します。 NOT INSTALLED : パスワードが設定されていません。 INSTALLED : パスワードが設定されています。
Password Check ※管理者パスワードを設定すると表示されます。	パスワード入力を要求するタイミングを設定します。 Setup : BIOS 起動時にパスワード入力を要求します。 Always : BIOS や Windows 起動時、休止状態から復帰時にパスワード入力を要求します。
User Access Level ※管理者パスワードを設定すると表示されます。	ユーザーパスワードでの BIOS アクセス制限を3段階で設定します。 FULL ACCESS : 管理者と同一の権利を許可します。BIOS のすべての項目を設定したり閲覧したりすることができます。 VIEW ONLY : BIOS の閲覧のみで、設定項目の変更はできません。 LIMITED : BIOS の閲覧と、一部の設定項目を変更できます。

I/O Interface Security	データの盗難を防ぐために、サブメニュー画面でインタフェースの有効、無効を設定します。
LAN Network Interface	ネットワーク（有線 LAN）機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock：使用します。 Lock：使用しません。
Wireless Network Interface ※無線 LAN 機能搭載時のみ表示されます。	無線 LAN 機能（WiMAX 搭載時は WiMAX も含む）を使用するかどうかを設定します。 UnLock：使用します。 Lock：使用しません。
AUDIO Interface	サウンド機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock：使用します。 Lock：使用しません。
SATA ODD Interface	光ディスクドライブ機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock：使用します。 Lock：使用しません。
USB Port	USB 機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock：使用します。 Lock：使用しません。
Card Reader	メモリーカードスロットの機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock：使用します。 Lock：使用しません。
* HDD Security Configuration PO：(HDD の型番)	サブメニュー画面に、HDD/SSD のセキュリティー設定内容を表示します。
Hard Disc Protection ※管理者パスワードを設定すると、表示されます。	HDD/SSD へのアクセス制限を設定します。  p.144「HDD/SSD アクセス制限」 Disabled：HDD/SSD へのアクセスを制限しません。 Enabled：HDD/SSD へのアクセスを制限します。
Trusted Computing	セキュリティーチップ（TPM）に関する設定をします。
TPM State	セキュリティーチップ（TPM）を使用するかどうかを設定します。 Disabled：使用しません。 Enabled：使用します。
TPM Clear ※「TPM State」を「Enabled」に設定すると設定可能になります。	セキュリティーチップ（TPM）の情報を初期化するかどうかを設定します。 None：初期化しません。 TPM Clear：初期化します。
*TPM Enabled Status：	セキュリティーチップ（TPM）の設定状態が表示されています。 Disabled：使用できません。 Enabled：使用できます。
*TPM Active Status：	セキュリティーチップ（TPM）の使用状態が表示されています。 Deactivated：使用していません。 Activated：使用しています。
*TPM Owner Status：	セキュリティーチップ（TPM）ユーティリティの初期化状態が表示されています。 Unowned：初期化されていません。 Owned：初期化されています。
Secure Boot Management	サブメニュー画面に、セキュアブートの設定項目や設定状態を表示します。 「Secure Boot」の設定は、Windows 7 の場合、初期値 [Disabled] のままで使用します。

## Bootメニュー画面

「Boot」メニュー画面では、システムの起動（Boot）に関する設定を行います。

起動の順番の変更方法については、[p.145「起動（Boot）デバイスの順番を変更する」](#)をご覧ください。  
設定項目は、次のとおりです。

   は初期値

\*は項目表示のみ

Launch CSM		Windows 7 の場合は、初期値 [Enabled] のまま使用します。
Full Screen Logo		起動時の画面に「EPSON」と表示するかどうかを設定します。 Disabled：表示しません。 Enabled：表示します。
UEFI Boot		UEFI モードで起動するかどうかを設定します。 Windows 7 の場合は、初期値 [Disabled] のまま使用します。
Boot Option Priorities  接続（設定）し ているデバイス で、Windows の起動順番を設 定します。	Boot Option #1	1 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「P2：（光ディスクドライブの型番）」です。
	Boot Option #2	2 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「P0：（HDD/SSD の型番）」です。
	Boot Option #3 ...	3 番目に起動するデバイスを設定します。 ・ USB FDD などを接続した場合、3 番目以降に起動するデバイスとして 接続した USB 機器の型番が表示されることがあります。 ・ リモートブートを有効に設定した場合、「Realtek PXE ...」と表示 されます。
	CD/DVD ROM Drive Priorities	光ディスクドライブの起動順番を設定します。
	Boot Option #1	1 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「P2：（光ディスクドライブの型番）」です。
	Boot Option #2	外付け光ディスクドライブを接続した場合、2 番目に起動するデバイスと して表示されます。
Hard Drive Priorities		HDD/SSD や外付け記憶装置などの起動順番を設定します。
	Boot Option #1	1 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「P0：（HDD/SSD の型番）」です。
	Boot Option #2 ...	USB HDD などの外付け記憶装置を接続した場合、2 番目以降に起動する デバイスとして表示されます。
Network Device BBS Priorities ※ 「Onboard LAN Boot Rom」を 有効に設定して保存すると表示されま す。		ネットワークから起動する場合の順番を設定します。
	Boot Option #1	初期値 「Realtek PXE ...」 のままで使用します。
Wake-Up On LAN （LAN からの起動設定）		シャットダウンやスリープ、休止状態の本機を、ネットワークからの信号 により起動するかどうかを設定します。この機能を使用するときは、必ず AC アダプターを接続してください。また、シャットダウン状態からの復 帰は、Windows を正常に終了した状態でのみ使用可能です。 Disabled：設定しません。 Enabled：設定します。
Onboard LAN Boot Rom		リモートブートの有効 / 無効を設定します。 Disabled：無効にします。 Enabled：有効にします。 [Enabled]（有効）に設定して保存すると、「Boot Option Priorities」 の 3 番目以降に「Realtek PXE ...」と表示されます。

## Save & Exitメニュー画面

「Save & Exit」メニュー画面では、BIOS Setup ユーティリティを終了したり、設定を初期値に戻したりします。

設定項目は、次のとおりです。

Save Changes and Reset	変更した内容（設定値）を保存してから、BIOS Setup ユーティリティを終了します。
Discard Changes and Reset	変更した内容（設定値）を保存せずに、BIOS Setup ユーティリティを終了します。
Discard Changes	変更した設定値を前回保存した設定値に戻します。
Load Optimized Defaults	設定を、初期値に戻します。 ※ 「Security」メニュー画面のパスワードに関する項目は、初期値に戻すことはできません。

## BIOSの設定値

BIOS Setup ユーティリティで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくと便利です。購入時の設定は必ず記録してください。

## Advanceメニュー画面

項 目		購入時の設定		変更内容	
SATA Mode Selection		IDE	AHCI	IDE	AHCI
Internal Pointing Device		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Exchange L-Ctrl & L-Fn key		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Exchange R-Alt & Win APP key		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
USB Charger		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
LCD Power ON	LCD Power ON From S5/S4	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	LCD Power ON From S3	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Turbo Mode*		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration	Intel(R) Anti-Theft Technology	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	Enter Intel(R) AT Suspend Mode	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Intel(R) Smart Connect Technology*	ISCT Configuration	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	Limited Battery Capacity	Disabled	20% 40% 50% 60% 70% 80% 90%	Disabled	20% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

\* 機能搭載時のみ表示されます。

## Security メニュー画面

項 目		購入時の設定		変更内容	
Administrator password		NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED	INSTALLED
User password		NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED	INSTALLED
Password Check *1		Setup	Always	Setup	Always
User Access Level *1		FULL ACCESS	LIMITED VIEW ONLY	FULL ACCESS	LIMITED VIEW ONLY
I/O Interface Security	LAN Network Interface	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	Wireless Network Interface *2	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	AUDIO Interface	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	SATA ODD Interface	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	USB Port	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	Card Reader	UnLock	Lock	UnLock	Lock
Hard Disc Protection *1		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Trusted Computing	TPM State	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

\*1 管理者パスワードを設定すると表示されます。

\*2 機能搭載時のみ表示されます。

## Boot メニュー画面

項 目		購入時の設定		変更内容	
Full Screen Logo		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Boot Option Priority	Boot Option #1				
	Boot Option #2				
	Boot Option #3				
Hard Drive Priorities	Boot Option #1				
	Boot Option #2				
Wake-Up On LAN		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Onboard LAN Boot Rom		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

# 4

## ソフトウェアの再インストール

ソフトウェアを再インストールする手順について説明します。

再インストールの前に .....	156
Windows のインストール .....	159
ドライバー / ソフトウェアのインストール .....	164
再インストール後の作業 .....	167

# 再インストールの前に

ここでは、ソフトウェアの再インストールを行う前に必要な情報を記載しています。

## 再インストールとは

本書では、HDD/SSD をフォーマットして、Windows や本体ドライバーなどをインストールしなおす作業のことを、「再インストール」と記載します。

再インストールは、「リカバリー」とも言います。

## 再インストールが必要な場合

再インストールは、なんらかの原因で Windows が起動しなくなり、修復しても問題が解決できない場合に行います。通常は必要ありません。



参考

### HDD/SSD 領域の変更

HDD/SSD 領域の変更は、再インストールをしなくても、Windows の「ディスクの管理」で行うことができます。詳しくは、次の場所をご覧ください。

 p.189 「HDD/SSD 領域の変更」

## Windows を修復する

なんらかの原因で Windows が起動しなくなった場合は、再インストールを行う前に「Windows 回復環境」で Windows の修復を行ってみてください。再インストールしなくても問題が解決する場合があります。

 p.179 「Windows 回復環境（Windows RE）を使う」

### システムイメージの回復

事前にシステムイメージを保存しておいた場合は、Windows やソフトウェアを、システムイメージ保存時の状態まで一度にリカバリーすることができます。

※ 再インストールと同様、保存されているデータは消去されます。事前にバックアップを行ってください。

システムイメージの回復については、次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－「お役立ち」－「カテゴリから選ぶ」－「Windows の操作」－「バックアップ」－「システムイメージの作成」のデータを復元する方法」



## 重要事項

再インストールする前に、次の重要事項を必ずお読みください。

### 当社製以外の BIOS へのアップデート禁止

当社製以外の BIOS へのアップデートは絶対にしないでください。当社製以外の BIOS にアップデートすると、再インストールができなくなります。

### 最新の情報

インストール方法に関する最新情報を記載した紙類が添付されている場合があります。梱包品を確認して、紙類が添付されている場合は、その手順に従って作業をすすめてください。

## 必要なメディア

再インストールには、次のメディアが必要です。

- Windows 7 リカバリー DVD

Windows が収録されています。


- リカバリーツール CD

本体ドライバーやソフトウェアを、HDD/SSD の「消去禁止領域」からインストールするためのプログラムが収録されています。

- そのほか必要なメディア


お使いのシステム構成によって必要なメディアは異なります。

本体ドライバーやソフトウェアは HDD/SSD の消去禁止領域に収録されているため、専用のメディアは添付されていません。

 p.22 「添付されているソフトウェア」

## 再インストールの概要

ソフトウェア再インストールの概要は、次のとおりです。



- ① Windows 7 リカバリー DVD から、Windows をインストールします。
- ② リカバリーツール CD から、リカバリーツールをインストールします。
- ③ リカバリーツールを使用して、HDD/SSD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアをインストールします。

## インストール作業における確認事項

再インストールを始める前に、次の点を確認してください。

### ●インストール全般

インストール作業は、AC アダプターを接続して行ってください。

### ●管理者（Administrator）のアカウントでログオン

インストール作業は、管理者（Administrator）のアカウントでログオンして行ってください。

### ●システム構成

本章のインストール手順は、購入時のシステム構成を前提にしています。インストールは、BIOS の設定とシステム構成を購入時の状態に戻して行うことをおすすめします。

### ●ドライブ名

本章の説明では、ドライブ構成が次のようになっているものとします。

実際の光ディスクドライブのドライブ名は、HDD 領域の数によって異なります。

**C ドライブ：HDD/SSD**

**D ドライブ：光ディスクドライブ**

### ●各種設定やデータのバックアップ

再インストールを行うと、設定した事項が初期値に戻ってしまったり、データが消えてしまったりします。再インストールを行う前に必要に応じて設定を書き写したり、データのバックアップを行っておいてください。

 p.160 「バックアップを取る」

### ●初期設定ツール

初期設定ツールは、Windows を再インストールすると消去されます。


初期設定ツールでインストールしたソフトウェアは、以降で説明する手順に従ってインストールを行ってください。

# Windows のインストール

Windows のインストールについて説明します。

## インストールの流れ

Windows のインストールの主な流れは次のとおりです。



## バックアップを取る

C ドライブの設定やデータは、Windows の再インストールを行うと消えてしまいます。再インストールの前に、バックアップを行ってください。\*

- ネットワークの設定

接続に関する設定を書き写しておいてください。

- Internet Explorer の「お気に入り」、Windows Live メール の「アドレス帳」やメールデータ



「PC お役立ちナビ」－【お役立ち】－「カテゴリから選ぶ」－『Windows の操作』－「バックアップ」－「Windows の転送ツールを使う」

このほかの Web 閲覧ソフトやメールソフトをお使いの場合は、ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

- セキュリティーチップユーティリティの設定

セキュリティーチップユーティリティを使用している場合は、設定のバックアップを行ってください。



「PC お役立ちナビ」－【マニュアルびゅう】－「セキュリティー機能 (TPM) 設定ガイド」－「Windows を再インストールする前に」

- そのほか重要なデータ

\* 再インストール中に HDD/SSD 領域の変更を行うと、C ドライブ以外のドライブ (D や E など) のデータも消えてしまいますので、バックアップを行ってください。

HDD/SSD 領域の変更を行わない場合でも、念のためバックアップすることをおすすめします。


## 本機を購入時の状態にする

マウスなどの周辺機器が接続されていたり、BIOS の設定値が変更されていたりすると、正常にインストールが行われない可能性があります。本機を購入時の状態に戻してから再インストールを行ってください。

## Windows 7 のインストール

Windows 7 のインストール方法は、次のとおりです。Windows 7 Professional の場合、Windows XP Mode も同時にインストールされます。

- 1** 本機の電源を入れ、「Windows 7 リカバリー DVD」を光ディスクドライブにセットします。

「自動再生」画面が表示されたら、 をクリックし、画面を閉じてください。  
ここからはインストールを行いません。

- 2** 「スタート」－【>】－「再起動」をクリックして、本機を再起動します。

**3** 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Press any key to boot from CD or DVD.」と表示されたら、どれかキーを押します。

一定時間内にキーを押さないと、HDD 内の Windows が起動してしまいます。Windows が起動してしまった場合は、**2** へ戻ります。

**4** 「システム回復オプション」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

**5** オペレーティングシステムの一覧画面が表示されたら、「Windows の起動に伴う…」を選択し、[次へ] をクリックします。

**6** 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、「Windows の再インストール」をクリックします。

**7** 「インストールを開始しますか？」と表示されたら、[はい] をクリックします。


**8** 「インストールするオペレーティングシステムを選択してください」と表示されたら、[次へ] をクリックします。

**9** 「ライセンス条項をお読みください。」と表示されたら、内容を確認し、「同意します」にチェックを付けて、[次へ] をクリックします。

**10** 「Windows のインストール場所を選択してください。」と表示されたら、「ドライブオプション (詳細)」をクリックします。

※「消去禁止領域」には、ドライバーやソフトウェアの再インストール用データが収録されています。絶対に削除しないでください。

※ SSD 搭載の場合、Intel Rapid Start Technology を使用するための領域（約 16GB の休止パーティション）が表示されます。削除すると Intel Rapid Start Technology がインストールされなくなりますので、絶対に削除しないでください。



<イメージ>

場合によって、次のとおり作業を続けます。



---

## 領域変更を行わない場合（通常）

---

- ① 「ディスク 0 パーティション 2」(C ドライブ) が選択された状態で「フォーマット」をクリックします。
  - ② 「パーティションには…」と表示されたら、[OK] をクリックします。  
フォーマットが開始されます。
  - ③ フォーマットが終了すると、[次へ] がクリックできる状態になります。  
「ディスク 0 パーティション 2」(C ドライブ) が選択された状態で [次へ] をクリックします。  
Windows のインストールが開始されます。システム構成にもよりますが、インストールは 20 分～ 40 分かかります。
- 11 の画面が表示されるまでキーボードやマウスは操作しないでください。

---

## 領域変更を行う場合

---

- ① 「ディスク 0 パーティション 2」(C ドライブ) が選択された状態で「削除」をクリックします。
- ② 「パーティションには…」と表示されたら、[OK] をクリックします。  
削除したパーティション (C ドライブ) が「未割り当て領域」となります。
- ③ 次のとおり作業を続けます。

---

### C ドライブを分割したい場合

---

- (1) 「ディスク 0 未割り当て領域」を選択し、「新規」をクリックします。
- ④ に進みます。

---

### C ドライブの容量を増やしたい場合


---


すでに HDD/SSD が分割されている場合は、C ドライブ以外のドライブを削除して未割り当ての領域を増やします。ただし、削除したドライブのデータは消えてしまいます。

- (1) そのほかのパーティションも C ドライブと同様に削除し、「ディスク 0 未割り当て領域」を増やします。
  - (2) 「ディスク 0 未割り当て領域」を選択し、「新規」をクリックします。
- ④ に進みます。
- ④ C ドライブのサイズを決めます。サイズを入力し、「適用」をクリックします。  
※ C ドライブの目安：80GB (80000MB) 以上
  - ⑤ 「ディスク 0 パーティション 2」(C ドライブ) が選択された状態で、[次へ] をクリックします。  
Windows のインストールが開始されます。システム構成にもよりますが、インストールは 20 分～ 40 分かかります。
- 11 の画面が表示されるまでキーボードやマウスは操作しないでください。

- 11 「新しいアカウントのユーザー名と…」と表示されたら、ユーザー名、コンピューター名を入力し、[次へ] をクリックします。
- ※ユーザー名、コンピューター名は半角英数字を入力してください。

- 12** 「ユーザーアカウントのパスワードを設定します」と表示されたら、パスワード（任意）を入力し、[次へ] をクリックします。
- 13** 「コンピューターの保護と…」と表示されたら、更新の設定をクリックして選択します。  
「推奨設定を使用します」を選択することをおすすめします。
- 14** 「日付と時刻の設定を確認します」と表示されたら、「タイムゾーン」が「大阪、札幌、東京」になっていることを確認し、「日付」、「時刻」を設定し、[次へ] をクリックします。
- 15** ネットワークに接続している場合、「お使いのコンピューターの現在の場所を選択してください」と表示されます。場所をクリックして選択します。
- 16** Windows のデスクトップ（下記の画面）が表示されたら、「Windows 7 リカバリー DVD」を光ディスクドライブから取り出します。



これで Windows 7 のインストールは完了です。  
続いて、ドライバーやソフトウェアをインストールします。  
 p.164 「ドライバー / ソフトウェアのインストール」




参考

#### 領域変更を行ったら

Windows のインストール中に領域変更を行った場合は、すべてのインストール作業が終わった後で、「未割り当て領域」をドライブにします。

 p.167 「ドライブを作成する」

# ドライバー / ソフトウェアのインストール

Windows をインストールしたら、次の順番でソフトウェアやドライバー類をインストールします。購入時のインストール状態は、 p.22「添付されているソフトウェア」で確認してください。

## リカバリーツールのインストール

HDD/SSD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアをインストールするためのツール「リカバリーツール」をインストールします。

リカバリーツールのインストール方法は、次のとおりです。

- 1** 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブにセットします。
- 2** 「自動再生」画面が表示されたら、「setup.exe の実行」をクリックします。  
「自動再生」画面が表示されない場合は、[スタート] - 「コンピューター」 - 「EPSON\_CD」をダブルクリックします。
- 3** 以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。  
「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。  
インストールが完了すると、デスクトップ上に「リカバリーツール」アイコンが表示されます。



<リカバリーツールアイコン>

- 4** 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブから取り出します。  
これで「リカバリーツール」のインストールは完了です。

## リカバリーツールからインストールする

次のドライバーやソフトウェアは、リカバリーツールを使用してインストールします。

- 本体ドライバー DISC-1
- 本体ドライバー DISC-2 (ネットワーク切替えツールを含む)
- セキュリティーチップユーティリティ \*
- アプリケーション CD
  - Adobe Reader
  - Endeavor 電源プラン設定ツール
  - Internet Explorer 9
  - Windows Essentials 2012
  - i-フィルター 30 日版
  - マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版

\* セキュリティーチップユーティリティは、セキュリティーチップ (TPM) のセキュリティー機能を使用していた場合にのみ、インストールします。詳しくは、次をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」 - 「マニュアルびゅう」 - 「セキュリティー機能 (TPM) 設定ガイド」 - 「Windows の再インストール後の作業」



- NA601E 専用ソフト CD
  - ・マカフィーアンチセフト 2.0 インストールウィザード
  - ・インテル WiDi ソフトウェア（無線 LAN 搭載時）
  - ・Intel Rapid Start Technology ドライバー（SSD 搭載時）
- Nero 12 Essentials（書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時）
- WinDVD（光ディスクドライブ搭載時）



参考

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版のインストール

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版は、マカフィー社の登録ユーザー向けサービス「マイアカウント」から最新版をインストールすることをおすすめします。


<https://jp.mcafee.com/root/login.asp>

※サービスを利用するには、事前にユーザー登録が必要です。

ユーザー登録をされていない場合は、リカバリーツールからインストールしてください。

リカバリーツールからドライバーやソフトウェアをインストールする方法は、次のとおりです。

- 1** デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。
- 2** 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- 3** 「リカバリーツール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。
- 4** ドライバーやソフトウェアの一覧が表示されたら、インストールする項目を選択して [インストール] をクリックします。  
 ※ 最初は必ず「本体ドライバー DISC-1」をインストールして、再起動後に「本体ドライバー DISC-2」をインストールしてください。



< イメージ >



## 5 以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

### 本体ドライバーの場合

「ドライバー・ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックしてください。インストールが完了したら、[PC 再起動] をクリックして、コンピュータを再起動します。

### アプリケーション CD/NA601E 専用 CD の場合

「アプリケーションのインストール」画面が表示されたら、インストールする項目をクリックしてください。

### Windows Essentials の場合

「インストールするプログラムの選択」と表示されたら、「インストールする製品の選択」をクリックしてください。製品の一覧が表示されたら、そのまま [インストール] をクリックすると、購入時と同じ製品がインストールされます。



#### 参考

#### リカバリーツールの【ファイル削除】の表示について

リカバリーツールからインストールを行う際、ソフトウェアによっては一時的に HDD/SSD にインストール用データをコピーします。「リカバリーツール」画面で [ファイル削除] が黒字で表示される場合は、コピーされた不要なインストール用データが HDD/SSD に残っています。[ファイル削除] をクリックしてデータを削除すると、HDD/SSD の容量を節約することができます。

## そのほかのメディアからインストールする

お使いのシステム構成によって、必要なドライバーやユーティリティー、ソフトウェアをインストールします。インストールは、機器やソフトウェアのメディアを使用して行ってください。

- マウスユーティリティー
- ソフトウェア (Office など)
- プリンターのドライバー
- デジタルカメラのソフトウェア

など



#### 参考

#### ATOK のインストール

ATOK 無償試用版 (30 日間) は、下記のページからダウンロードしてください。

<http://www.atok.com/try/>

# 再インストール後の作業

再インストールが完了したら、必要に応じて次の作業を行ってください。

## バックアップしたデータの復元

再インストールを行う前にバックアップしたデータを復元します。

- Internet Explorer、Windows Live メールのデータ




「PC お役立ちナビ」－【お役立ち】－「カテゴリから選ぶ」－「Windows の操作」－「バックアップ」－「Windows 転送ツールを使う」

- そのほか重要なデータ

バックアップ先のメディアなどから元に戻します。

## ドライブを作成する

Windows のインストール中に HDD/SSD 領域を変更した場合、「未割り当て領域」はそのままでは使用できません。Windows の「ディスクの管理」でドライブを作成すると、使用できるようになります。ドライブの作成方法は、次の場所をご覧ください。

 p.192 「HDD/SSD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）」－「ドライブを作成する場合」

## ネットワークの設定

再インストールを行う前に書き写しておいた設定を元に、ネットワークの設定を行います。

## Windowsやソフトウェアをアップデートする

再インストールをすると、今までに行った Windows やソフトウェアの更新が元の状態に戻ってしまいます。最新の状態になるよう、アップデートを行ってください。

※ アップデートをするにはインターネットへの接続が必要です。

- Windows

自動更新の設定がされていると、更新プログラムが自動的にダウンロード、インストールされ、最新の状態になります。



p.101 「インターネットを使用する際のセキュリティ対策」

- ソフトウェア

アップデート方法は、ソフトウェアのヘルプやマニュアルをご覧ください。

## 最新のドライバーを入手する

当社ユーザーサポートページでは、本機の最新ドライバーを提供しています。必要に応じ、ダウンロードしてご利用ください。



「PC お役立ちナビ」－ 画面下【ダウンロード】



# 5

## 困ったときは

困ったときの確認事項や対処方法などについて説明します。

トラブルが発生したら .....	170
起動・画面表示できないときは .....	172
トラブル時に効果的な対処方法 .....	176

# トラブルが発生したら

困ったとき、トラブルが発生したときは、次のように対処方法を探してください。


## 起動・画面表示できる場合…PCお役立ちナビで調べる

コンピューターを起動、画面表示できる場合は、「PC お役立ちナビ」の「トラブル解決」で対処方法を探してください。




ダブルクリック

<PC お役立ちナビアイコン>



トラブルの  
種類を選択  
します




候補の中から見たい項目を選択すると、  
内容が表示されます

## システム診断ツール

「PC お役立ちナビ」の「トラブル解決」には、システム診断ツールが搭載されています。

 p.181 「システム診断ツールを使う」



## Windows のトラブルシューティングツール

Windows 7 にはトラブルシューティングツールを集めたコーナーが用意されています。

「スタート」－「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「コンピューターの一般的な問題のトラブルシューティング」



トラブルシューティングツールの一覧が表示されたら、トラブルに応じたツールをクリックして、トラブルシューティングを行ってください。


## 起動・画面表示できない場合


コンピューターを起動、画面表示できない場合は、 p.172「起動・画面表示できないときは」をご覧ください。

# 起動・画面表示できないときは

コンピューターを起動、画面表示できない場合は、診断を行い、各診断結果に応じた対処をしてください。


## 診断をする

次の診断を行ってください。対処方法が決まったら、 p.173「対処をする」へ進んでください。





## 対処をする

コンピューターを起動、画面表示できないときの対処方法は、次のとおりです。  
対処後も不具合が解消しない場合は、『別冊』『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。サポート窓口までお問い合わせください。

### 対処方法 A

次の対処を順番に行ってみてください。

#### 1 コンピューターの電源を入れなおす

電源を入れなおす場合は、20 秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。20 秒以内に電源を入れなおすと、電源が異常と判断され、システムが正常に起動しなくなる場合があります。

#### 2 電源コード / AC アダプター / バッテリーを接続しなおす

コンピューターへの電源供給に問題がある可能性があります。コンピューターの電源を切ってから、電源コード、AC アダプター、バッテリーを外して 1 分程度放置し、再度電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

バッテリーのみで使用している場合は、完全放電している可能性があります。AC アダプターを接続して使用してみてください。

#### 3 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様ご自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

### 対処方法 B

次の対処を順番に行ってみてください。

#### 1 電源コード / AC アダプター / バッテリーを接続しなおす

コンピューターへの電源供給に問題がある可能性があります。コンピューターの電源を切ってから、電源コード、AC アダプター、バッテリーを外して 1 分程度放置し、再度電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

バッテリーのみで使用している場合は、完全放電している可能性があります。AC アダプターを接続して使用してみてください。

#### 2 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様ご自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

## 対処方法 C

まず、次の表をご覧くださいになり、エラーメッセージに応じた対処をしてください。

メッセージ	内容および対処方法
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key	<ul style="list-style-type: none"><li>● ブートデバイスにシステムがない場合は、「BIOS Setup ユーティリティ」－「Boot」メニュー画面－「Boot Option Priorities」で、システムの入ったデバイスを割り付けてください。</li><li>● ブートデバイスにメディアが挿入されていない場合は、システムの入ったメディアをブートデバイスに挿入してください。</li></ul>
CMOS Battery Low	バックアップ用電池の容量が不足して、CMOS RAM の内容を保持できません。テクニカルセンターまでご連絡ください。
CMOS Checksum Bad	CMOS の設定が正しく行われていません。「BIOS Setup ユーティリティ」－「Save & Exit」メニュー画面－「Load Optimal Defaults」を選択してください。
CMOS Date/Time Not Set	日付と時間の設定が正しく行われていません。「BIOS Setup ユーティリティ」－「Main」メニュー画面で日付と時刻の設定をなおしてから「Save & Exit」メニュー画面－「Save Changes and Reset」を選択してください。

あてはまるメッセージがない場合は、次のとおり対処してみてください。

### 1 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様ご自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

## 対処方法 D

次のとおり対処してみてください。

### 1 表示された画面の指示に従ってシステムを修復する

### 2 Windows を再インストールする

HDD/SSD 内に記録されている、起動部分のプログラムが破損している可能性があります。Windows の再インストールを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

 p.155 「ソフトウェアの再インストール」

次の対処を順番に行ってみてください。

### 1 コンピューターの電源を入れなおす


電源を入れなおす場合は、20 秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。20 秒以内に電源を入れなおすと、電源が異常と判断され、システムが正常に起動しなくなる場合があります。

### 2 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様ご自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

### 3 セーフモードで起動し、常駐ソフトを停止したり、システムの復元を行う

必要最低限の状態であるセーフモードで起動してみてください。

 p.177 「セーフモードでの起動」

セーフモードで起動できた場合は、常駐ソフト（システム稼動中、常に稼動しているソフト）を一時的に停止させることで問題が解決するかを確認してください。

 p.178 「常駐ソフトの停止」

常駐ソフトが原因ではなかった場合は、「システムの復元」を行ってみてください。以前のコンピューターの状態に戻すことで、問題が解決できる可能性があります。

 p.178 「システムの復元」

### 4 前回正常起動時の構成で起動する

セーフモードで起動できない場合は、前回正常起動時の構成で起動できるかどうかを確認します。

 p.179 「前回正常起動時の構成で起動する」

### 5 BIOS の設定を初期値に戻す

BIOS の不整合が原因で問題が発生している可能性があります。BIOS の設定を初期値に戻し、問題が解決されるか確認してください。初期値に戻す前に BIOS の設定をメモしておいてください。

 p.140 「Load Optimized Defaults（BIOS の初期値に戻す）」


### 6 Windows RE を使う

「Windows 回復環境（Windows RE）」の回復ツールを使用して、Windows を修復してみてください。

 p.179 「Windows 回復環境（Windows RE）を使う」

### 7 Windows を再インストールする

HDD/SSD 内に記録されている、起動部分のプログラムが破損している可能性があります。Windows の再インストールを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

 p.155 「ソフトウェアの再インストール」

# トラブル時に効果的な対処方法

トラブル時に効果的な対処方法を紹介します。

機能	こんなときに
<b>再起動</b>  p.176 本機を再起動します。	・ 使用しているソフトウェアで指示があった場合 ・ ソフトウェアや Windows の動作が不安定になったとき
<b>ソフトウェアの強制終了</b>  p.177 ソフトウェアを強制終了します。	・ ソフトウェアや Windows が、キーボードやタッチパッドからの入力を受け付けず、何も反応しなくなったとき
<b>セーフモードで起動</b>  p.177 必要最低限の状態では Windows を起動します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき
<b>常駐ソフトの停止</b>  p.178 不具合のある常駐ソフトを停止します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき（セーフモードで起動できたとき）
<b>システムの復元</b>  p.178 Windows を以前に作成した復元ポイントの状態に戻します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき（セーフモードで起動できたとき）
<b>前回正常起動時の構成で起動</b>  p.179 Windows を前回正常起動できた状態に戻します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき（セーフモードでも起動できないとき）
<b>BIOS の初期化</b>  p.140 BIOS の設定を初期値に戻します。	・ BIOS の設定を誤って本機が起動しなくなったとき、動作が不安定になったとき
<b>リチウム電池の交換</b>  p.179 リチウム電池を交換します。	・ 日時や時間がおかしくなる ・ BIOS で設定した値が変わってしまう
<b>Windows 回復環境 (Windows RE)</b>  p.179 Windows を修復します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき
<b>ソフトウェアの再インストール</b>  p.155 本機を購入時の状態に戻します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき（上記項目の対処をしても起動できないとき）
<b>システム診断ツール</b>  p.181 ハードウェアに不具合があるかどうかを診断します。	・ 不具合の原因がハードウェアにあるかどうかを調べたいとき

## 再起動

電源が入っている状態で、本機を起動しなおすことを「再起動」と言います。  
次のような場合には、本機を再起動する必要があります。

- 使用しているソフトウェアで指示があった場合
- Windows の動作が不安定になった場合

本機の再起動方法は、次のとおりです。

**1** **【スタート】－【>】－「再起動」をクリックします。**

再起動しても状態が改善されない場合は、本機の電源を切り、しばらくしてから電源を入れてください。

## ソフトウェアの強制終了

ソフトウェアや Windows がキーボードやタッチパッドからの入力を受け付けず、何も反応しなくなった状態を「ハングアップ」と言います。


ハングアップした場合は、ソフトウェアの強制終了を行います。

ソフトウェアの強制終了方法は、次のとおりです。

- 1** **Ctrl** + **Alt** + **Delete** を押します。
- 2** 表示された項目から「タスクマネージャーの起動」をクリックします。  
「Windows タスクマネージャー」が起動します。
- 3** 「アプリケーション」タブからハングアップしているソフトウェアを選択して「タスクの終了」をクリックします。  
ソフトウェアが終了します。

## 強制的に電源を切る




**Ctrl** + **Alt** + **Delete** を押しても反応がない場合は、強制的に本機の電源を切ります。  
強制的に本機の電源を切る方法は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源スイッチ（）を 5 秒以上押し続けます。  
本機の電源が切れます。

## セーフモードでの起動

本機を正常に起動できない場合は、セーフモードで起動してみてください。


セーフモードで起動する方法は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源を切り、20 秒程放置してから電源を入れます。
- 2** EPSON と表示され、消えた直後に **F8** を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。
- 3** 「詳細ブートオプション」画面が表示されたら、 または  を押して「セーフモード」を選択し、 を押します。  
セーフモードで起動できた場合は、不具合に対処してください。

## 常駐ソフトの停止

セーフモードで起動できた場合は、常駐ソフト（システム稼動中、常に稼動しているソフト）を一時的に停止させることで問題が解決するかを確認してください。

常駐ソフトを停止する手順は次のとおりです。

- 1** 「スタート」－「検索ボックス」に「msconfig」と入力して、を押します。
- 2** 「スタートアップ」タブをクリックし、一覧から問題の原因となっている可能性のある項目（常駐ソフト）のチェックを外し、[OK] をクリックします。
- 3** 「再起動が必要な場合があります」というメッセージが表示されたら、[再起動] をクリックします。

常駐ソフトが原因ではなかった場合、外したチェックは元に戻してください。

## システムの復元

本機の動作が不安定になった場合、「システムの復元」を行って Windows を以前の状態（復元ポイントを作成した時点の状態）に戻すことで、問題が解決できることがあります。復元ポイントは通常、ソフトウェアのインストールなどを行った際に自動的に作成されます。

システムを復元ポイントの状態に戻す方法は次のとおりです。

- 1** 「スタート」－「すべてのプログラム」－「アクセサリ」－「システムツール」－「システムの復元」を選択します。
- 2** 「システムの復元」画面に「推奨される復元」か「別の復元ポイントを選択する」の選択肢が表示された場合は、「推奨される復元」を選択します。  
復元ポイントを自分で指定したい場合は、「別の復元ポイントを選択する」を選択します。
- 3** [次へ] をクリックします。
- 4** 復元ポイントの一覧が表示された場合は、復元ポイントを選択し、[次へ] をクリックします。
- 5** 「復元ポイントの確認」と表示されたら、内容を確認し、[完了] をクリックします。
- 6** 「いったんシステムの復元を開始したら…」と表示されたら、[はい] をクリックします。  
本機が再起動します。
- 7** 再起動後、「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示されたら、[閉じる] をクリックします。

これでシステムの復元は完了です。

## 前回正常起動時の構成で起動する

セーフモードで起動できない場合は、前回正常起動時の構成で起動できるかどうかを確認します。

- 1 本機の電源を入れます。
- 2 「EPSON」と表示され、消えた直後に **[F8]** を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。
- 3 「詳細ブートオプション」画面が表示されたら、**[↑]** または **[↓]** を押して、「前回正常起動時の構成（詳細）」を選択し、**[↵]** を押します。

## リチウム電池の交換

「BIOS Setup ユーティリティ」で設定した情報は、マザーボード上のリチウム電池により保持されています。

リチウム電池は消耗品です。コンピューターの使用状況により異なりますが、AC アダプターやバッテリーからの電力供給がまったく無い場合、本機のリチウム電池の寿命は約 5 年です。


日付や時間がおかしくなったり、BIOS で設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。**[別冊]**『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

## Windows回復環境(Windows RE)を使う

本機のHDD/SSD内と「Windows 7 リカバリー DVD」には、「Windows 回復環境 (Windows RE)」が設定されています。Windows RE を使用して、修復を行ってみてください。

### Windows RE の項目

Windows RE には、次の項目があります。



<イメージ>

### ●スタートアップ修復

Windows を起動できない問題を自動的に修正します。Windows が起動できないときは、まずスタートアップ修復を行ってみてください。問題が解決しない場合は、「システムイメージの回復」を行ってください。

### ●システムの復元

コンピューターの状態を以前の状態（復元ポイントを作成した時点の状態）に戻します。Windows の動作が不安定な場合に行ってみてください。

 p.178 「システムの復元」

問題が解決しない場合は、「システムイメージの回復」を行ってください。

### ●システムイメージの回復

事前にシステムイメージを保存しておいた場合は、Windows やソフトウェアを、システムイメージ保存時の状態まで一度にリカバリーすることができます。

※再インストールと同様、保存されているデータは消去されます。事前にバックアップを行ってください。

システムイメージの回復については、次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－【お役立ち】－「カテゴリから選ぶ」－「Windows の操作」－「バックアップ」－「システムイメージの作成」のデータを復元する方法」

### ●Windows メモリ診断

メモリーにハードウェアエラーが発生しているかどうかを確認します。

### ●コマンドプロンプト

コマンドプロンプトウィンドウを開きます。

## HDD/SSD 内の Windows RE を起動する

HDD/SSD 内の Windows RE を手動で起動する方法は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源を切り、20 秒程放置してから、電源を入れます。
- 2** 「EPSON」と表示され、消えた直後に **F8** を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。
- 3** 「詳細ブートオプション」画面が表示されたら、「コンピューターの修復」を選択し、**↶** を押します。
- 4** 「システム回復オプション」画面が表示されたら、**[次へ]** をクリックします。
- 5** 「回復オプションにアクセスするには…」と表示されたら、「ユーザー名」を選択し、パスワードを設定していた場合には、「パスワード」にパスワードを入力して、**[OK]** をクリックします。
- 6** 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、実行したい項目をクリックします。以降は、画面の指示に従って作業を行ってください。

 p.179 「Windows RE の項目」



## DVD の Windows RE を起動する

Windows RE は、「Windows 7 リカバリー DVD」にも収録されています。HDD/SSD 内に設定されている Windows RE を消去してしまった場合などに使用してください。

DVD に収録されている Windows RE の起動方法は、次のとおりです。

- 1** 「Windows 7 リカバリー DVD」を光ディスクドライブにセットして、本機を再起動します。
- 2** 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Press any key to boot from CD or DVD.」と表示されたら、どれかキーを押します。
- 3** 「システム回復オプション」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 4** オペレーティングシステムの一覧が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 5** 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、実行したい項目をクリックします。以降は、画面の指示に従って作業を行ってください。

 p.179 「Windows RE の項目」

## システム診断ツールを使う

システム診断ツールを使うと、ハードウェアに不具合が発生しているかどうかを診断することができます。

### システム診断ツールの種類

システム診断ツールには、次の 2 種類があります。

- PC お役立ちナビから起動するシステム診断ツール

PC お役立ちナビからシステム診断を行うことができます。Windows を起動できる場合に使用します。

- CD から起動するシステム診断ツール

Windows が起動できない場合に、「リカバリーツール CD」からツールを起動してシステム診断を行います。光ディスクドライブの接続が必要です。

## システム診断を実行する

Windows を起動できる場合とできない場合で、システム診断の実行方法は異なります。

### Windows を起動できる場合


PC お役立ちナビからシステム診断を行います。

実行方法は、次のとおりです。

- 1 デスクトップ上の「PC お役立ちナビ」アイコンをダブルクリックします。




< PC お役立ちナビアイコン >

- 2 PC お役立ちナビが起動したら、[トラブル解決] - [システム診断ツール起動] をクリックします。
- 3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい (続行)] をクリックします。
- 4 システム診断ツールが起動したら、診断したい項目をクリックします。  
該当項目の診断が開始されます。
- 5 診断が終了したら、診断結果を確認します。  
「Passed」と表示された場合、ハードウェアは正常に動作しています。  
「Failed」と表示された場合は、該当項目に不具合がある可能性があります。  
 別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。

### Windows を起動できない場合

「リカバリーツール CD」からシステム診断ツールを起動します。

実行方法は、次のとおりです。

- 1 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブにセットして、本機を再起動します。
- 2 黒い画面の中央に「EPSON」と表示され、消えたあと、「Kernel Loading・・・ Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。  
システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。
- 3 診断が終了したら、診断結果を確認します。  
「F」が表示された場合は、表示された項目に不具合がある可能性があります。 別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。
- 4 光ディスクドライブから CD を取り出し、電源を切ります。  
これでシステム診断は完了です。



# 付録

本機をご使用になる際に役に立つ情報や、本機の仕様などについて説明します。

お手入れ .....	184
消去禁止領域のデータをバックアップする .....	185
セキュリティーチップ (TPM) によるデータの暗号化 ...	188
HDD/SSD 領域の変更 .....	189
コンピューターを廃棄するときは .....	193
機能仕様一覧 .....	195

# お手入れ

本機は精密な機械です。取り扱いに注意して、定期的にお手入れを行ってください。



お手入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。

## 本機のお手入れ

本機のお手入れ方法について説明します。

### 外装

コンピューター本体の外装の汚れは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。



- 本機をたたいたり、硬いものでこすったりしないでください。  
変形やキズ、破損の原因となります。
- ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。  
変色や変形の可能性があります。

### LCD 画面

LCD 画面は乾いた布やティッシュペーパーなどで拭いてください。水や洗剤などは使わないでください。

# 消去禁止領域のデータをバックアップする

HDD/SSD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データは、USB 記憶装置にバックアップすることができます。

HDD/SSD が故障したり、誤って消去禁止領域を削除したりすると、インストール用データは消えてしまいます。万一に備え、バックアップをおすすめします。

## 書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

書き込み機能のある光ディスクドライブが搭載されている場合は、CD メディアにバックアップすることもできます。

## バックアップ方法

バックアップはリカバリーツールを使用して行います。

バックアップ方法は次のとおりです。

- 1** バックアップメディア（USB 記憶装置または空の CD）を本機にセットします。  
「自動再生」画面が表示された場合は、閉じておきます。

- 2** デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。




<リカバリーツールアイコン>

- 3** 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- 4** 「リカバリーツール」画面が表示されたら、[バックアップ] をクリックします。



- 5** 本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧からバックアップしたい項目を選択して【外付け USB 機器へ】または【CD へ】をクリックします。
- ・【外付け USB 機器へ】を選択すると、HDD/SSD 内（D ドライブなど）へもバックアップが可能ですが、万一に備え、データは外付けの機器に保存しておくことをおすすめします。
  - ・外付け USB 機器の場合は、消去禁止領域内のすべてのデータが一括でバックアップされます。バックアップに必要な空き容量は約 4GB です。
  - ・CD の場合は、1 項目につき 1 枚必要です。ただし、項目名の前に「\*」のついたソフトウェアは、本体ドライバー DISC-2 のCD 内に収録されます。個別に CD を作成する必要はありません。



<イメージ>

ここで、バックアップするデータが一時的に HDD/SSD にコピーされます。コピーには数分かかる場合があります。

- 6** 以降は画面の指示に従って書き込みを行ってください。


## バックアップデータからインストールを行うには

バックアップデータからドライバーやソフトウェアをインストールする方法は次のとおりです。

### USB 機器からのインストール


USB 機器からのインストール方法は次のとおりです。

- 1** バックアップデータの入った USB 機器を本機に接続します。
- 2** 「自動再生」画面が表示されたら、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。  
「自動再生」画面が表示されない場合は、[スタート] - 「コンピューター」 - 「USB 機器」をダブルクリックして開きます。
- 3** バックアップデータが表示されたら、「EPSONInst.exe」をダブルクリックします。
- 4** 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

- 5** 以降は  p.164「リカバリーツールからインストールする」と同様の手順でインストールを行ってください。

## CD からのインストール

CD からのインストール方法は次のとおりです。  
最初は必ず本体ドライバーをインストールしてください。

- 1** バックアップ CD を光ディスクドライブにセットします。
- 2** 「自動再生」画面が表示されたら、「Install.exe \* の実行」をクリックします。  
「自動再生」画面が表示されない場合は、[スタート] - 「コンピューター」 - CD-ROM アイコンをダブルクリックします。  
\* CD により項目名は異なります。
- 3** 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- 4** インストール画面が表示されたら、以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。  
 p.166 「リカバリーツールからインストールする」の **5** の内容を確認してください。

# セキュリティーチップ (TPM) によるデータの暗号化

本機に搭載されているセキュリティーチップ (TPM) を使用すると、本機に保存されているデータを高度に暗号化することができます。

TPM のセキュリティー機能の使用方法は、次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－【マニュアルびゅうわ】－「セキュリティー機能 (TPM) 設定ガイド」



**制限**

TPM のセキュリティー機能で設定したパスワードは絶対に忘れないでください。忘れた場合、それまでに暗号化したデータの復元ができなくなります。

## 使用上の注意

これは管理者向けの機能です。TPM のセキュリティー機能を使用する場合は、内容を十分に理解し、お客様の責任において暗号化を行ってください。

## TPMのセキュリティー機能使用前の準備

TPM のセキュリティー機能を使用するには、BIOS の設定と「セキュリティーチップユーティリティ」のインストールが必要です。

### ● BIOS の設定

「BIOS Setup ユーティリティ」の設定値を次のように変更します。

「Security」メニュー画面－「Trusted Computing」－「TPM State」: [Enabled] (有効)



p.135 「BIOS Setup ユーティリティの操作」



p.150 「Security メニュー画面」

### ● セキュリティーチップユーティリティのインストール

購入時、本機に「セキュリティーチップユーティリティ」はインストールされていません。TPM のセキュリティー機能を使用するには、セキュリティーチップユーティリティのインストールを行う必要があります。

インストール方法は、次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－【マニュアルびゅうわ】－「セキュリティー機能 (TPM) 設定ガイド」




# HDD/SSD 領域の変更

ここでは、HDD/SSD 領域の変更方法について説明します。

## HDD/SSD領域を分割して使用する(概要)

HDD/SSD 領域は、いくつかに分けて使うことができます。

分割したひとつひとつの領域を「パーティション」と言います。また、Windows で使えるように作成した領域を「ドライブ」と言います。



参考

### 消去禁止領域

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアなどを再インストールするためのデータと「Windows 回復環境 (Windows RE)」が設定されています。この領域を削除すると再インストールができなくなりますので、ご注意ください。

## HDD/SSD 領域分割のメリットとデメリット


HDD/SSD 領域を分割すると、次のようなメリット・デメリットがあります。

HDD/SSD 領域を分割する場合は、これらをよく理解した上で行ってください。

### メリット


HDD/SSD 領域を分割してデータの保存先を分けておくことで、Windows の再インストール(リカバリー)時に最小限の作業で元の環境に復帰することができます。

### HDD/SSD 領域が 1 つの場合



リカバリーを行うと、C ドライブのデータはすべて消去されます。

## HDD/SSD 領域を分割した場合



たとえば、Windows やソフトウェアは C ドライブに、作成したデータなどは D ドライブに保存しておきます。

この状態でリカバリーを行うと、消去されるのは C ドライブのみとなるため、D ドライブのデータは、リカバリー後、すぐにそのまま使用することができます。



### 制限

リカバリーを行うときは、万に備え、C ドライブ以外のドライブの重要なデータもバックアップしておくことをおすすめします。

## デメリット

- HDD/SSD 領域変更の際、ドライブを削除すると、ドライブ内のデータはすべて消去されます。
- HDD/SSD 領域を分割して使用すると、それぞれ分けられた領域の最大容量までしか使用できないため、それぞれの領域により、容量が制限されます。

## HDD/SSD領域の変更(拡張/縮小/削除/作成)

HDD/SSD 領域の変更は、Windows の「ディスクの管理」で行います。

C ドライブ（Windows がインストールされているドライブ）の領域変更も、「ディスクの管理」で行うことができます。



### 参考

#### Windows の再インストール中に領域変更する

HDD/SSD 領域の変更は、Windows の再インストール中に行うこともできます。



p.159 「Windows のインストール」

ドライブの作成は、「ディスクの管理」で行ってください。




### 制限

- 作業の前に、重要なデータは外付け HDD などにバックアップしてください。
- 拡張は、ドライブのすぐ後ろ（右隣）に「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。
- 縮小できるサイズには限界があります。
- C ドライブ（Windows がインストールされているドライブ）は削除できません。
- ドライブを削除すると、ドライブ内のすべてのデータは削除されます。
- 作成は、「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。

HDD/SSD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）方法は、次のとおりです。

- 1 [スタート] – 「コントロールパネル」 – 「システムとセキュリティ」 – 「管理ツール」 – 「コンピューターの管理」 – 「ディスクの管理」を開きます。



<イメージ>

HDD 領域の状態

- 2 HDD/SSD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）を行います。

#### ドライブを拡張する場合

- 1 拡張するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの拡張」をクリックします。
- 2 「ボリュームの拡張ウィザードの開始」と表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 3 「ディスクの選択」と表示されたら、「ディスク領域 (MB) を選択」で拡張する容量を入力し、[次へ] をクリックします。
- 4 「ボリュームの拡張ウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。  
ドライブが拡張され、ドライブの容量が増えます。

#### ドライブを縮小する場合

- 1 縮小するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの縮小」をクリックします。
- 2 「(ドライブ文字) の縮小」画面が表示されたら、「縮小する領域のサイズ」を入力し、[縮小] をクリックします。  
ドライブが縮小され、「未割り当て」領域が増えます。  
※ C ドライブの目安：80GB (80000MB) 以上



## ドライブを削除する場合

- 1 削除するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの削除」をクリックします。
- 2 「・・・続行しますか？」と表示されたら「はい」をクリックします。  
ドライブが削除され、「未割り当て」領域が増えます。

## ドライブを作成する場合

- 1 「未割り当て」を右クリックして、表示されたメニューから「新しいシンプルボリューム」をクリックします。
- 2 「新しいシンプルボリュームウィザードの開始」と表示されたら、「次へ」をクリックします。
- 3 「ボリュームサイズの指定」と表示されたら、サイズを指定して、「次へ」をクリックします。
- 4 「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示されたら、ドライブ文字を選択して「次へ」をクリックします。
- 5 「パーティションのフォーマット」と表示されたら、「次へ」をクリックします。
- 6 「新しいシンプルボリュームウィザードの完了」と表示されたら、「完了」をクリックします。

フォーマットが開始します。フォーマットが完了したら、ドライブが使用できるようになります。




### 参考

#### パーティションの種類

- ・パーティションには、「プライマリパーティション」と「拡張パーティション」があります。
- ・1つのHDD/SSDに作成できるパーティションは最大で4つです。
- ・「消去禁止領域」もパーティションの1つです。
- ・パーティションを作成すると、自動的に3つ目まではプライマリパーティションとなり、4つ目は拡張パーティションとなります。
- ・拡張パーティションには、論理ドライブをいくつも作成できます。

<パーティションの組み合わせの例>



# コンピューターを廃棄するときは

本機を廃棄する際の注意事項や、HDD/SSD のデータ消去方法について説明します。  
パソコン回収サービスについては、下記ホームページをご覧ください。

<http://shop.epson.jp/pcrecycle/>

## コンピューターの廃棄・譲渡時のHDD/SSD上のデータ消去に関するご注意

コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのコンピューターの中のHDD/SSD という記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのコンピューターを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。

ところが、このHDD/SSD 内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ② 「削除」操作を行う
- ③ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ ソフトで初期化（フォーマット）する
- ⑤ 付属のリカバリー CD/DVD を使い、工場出荷状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OS のもとでファイルを復元する事ができてしまいます。更に ② ～ ⑤ の操作をしても、HDD/SSD 内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このコンピューターのHDD/SSD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

コンピューターユーザーが、廃棄・譲渡等を行う際に、HDD/SSD 上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、HDD/SSD に記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（有償）を利用するか、HDD/SSD 上のデータを物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、HDD/SSD 上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくコンピューターを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認を行う必要があります。

## HDD/SSDのデータを消去する

本機を廃棄する前に HDD/SSD のデータを消去してください。

リカバリーツール CD に収録されている「システム診断ツール」では、HDD/SSD 内のデータをすべて消去することができます。

消去を開始すると、HDD/SSD のデータは元には戻りません。必要に応じてデータをバックアップしてください。












**制限**

データ消去の結果について、当社および開発元の Ultra-X 社は責任を負いません。  
HDD/SSD のデータ消去・廃棄は、お客様の責任において行ってください。

### データの消去

HDD/SSD 内のデータを消去する手順は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源を入れ、リカバリーツール CD を光ディスクドライブにセットします。  
「自動再生」画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。
- 2** [スタート] - [▷] - 「再起動」をクリックして、本機を再起動します。
- 3** 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Kernel Loading・・・Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。  
システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。
- 4**  +  を押して診断を中止した後、どれかキーを押します。
- 5** 選択項目画面が表示されたら、 で「HD Erase」を選択して  を押します。
- 6** 選択項目画面が表示されたら、 で「Full Erase」を選択して  を押します。
- 7** 選択項目画面が表示されたら、「No Verify」を選択して  を押します。  
「!!WARNING!!」画面が表示されます。  
消去が開始されると、途中で止めることはできません。  
消去を中止する場合は、 を押すと、「システム診断ツール」画面に戻ります。
- 8** キーボードで「Yes」と入力します。  
消去が始まります。  
消去には、しばらく時間がかかります。かかる時間は HDD/SSD の容量によって異なります (40GB の HDD/SSD の場合で約 30 分)。
- 9** 「Erase of HDO :Passed Press any key to continue.」と表示されたら、リカバリーツール CD を光ディスクドライブから取り出して、本機の電源を切ります。  
これでデータの消去は完了です。

# 機能仕様一覧

型番		NA601E
CPU	プロセッサ	購入時の選択による
	ソケット	Socket-G2
チップセット		モバイル インテル HM77 Express
BIOS		AMI BIOS
メインメモリー <sup>*1</sup>	規格	PC3-12800 (DDR3-1600 SDRAM)
	搭載可能容量 (最大)	Windows 7 32bit 版 : 4GB (システム上利用できるのは約 3.4GB まで) Windows 7 64bit 版 : 16GB
	スロット	SODIMM スロット (204 ピン) × 2 デュアルチャネル対応
ビデオコントローラー		インテル HD グラフィックス 4000
ビデオメモリー	Windows 7 32bit 版	最大 761MB ~ 1545MB (メインメモリーと共用、搭載容量や CPU により異なる)
	Windows 7 64bit 版	最大 764MB ~ 1696MB (メインメモリーと共用、搭載容量や CPU により異なる)
液晶タイプ、表示解像度 (最大)		14.0 型 WXGA 液晶 1366 × 768 <sup>*2</sup>
外部ディスプレイ表示解像度 (最大) <sup>*3</sup>		1600 × 1200、1920 × 1200 (ワイドディスプレイ接続時のみ)
HDD または SSD		シリアル ATA300MB/s (または 600MB/s) 対応 2.5 型 HDD (容量は購入時の選択による)
光ディスクドライブ (オプション)		シリアル ATA 対応 スリム光ディスクドライブ (種類は購入時の選択による)
サウンド機能		インテル ハイ・デフィニション・オーディオ対応 REALTEK 製 ALC269 コントローラー、ステレオスピーカー (出力 2.0W × 2)、モノラルマイク
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 REALTEK 製 RTL8111F コントローラー
キーボード		日本語対応 87 キー
ポインティングデバイス		タッチパッド
インタフェース	USB	3 : USB3.0 × 1 (左側面)、USB2.0 × 2 (右側面)
	LAN	1 : RJ-45
	サウンド	マイク入力 × 1、ヘッドホン出力および S/P DIF 出力 × 1
	ディスプレイ	VGA ミニ D-SUB 15 ピン × 1、HDMI 19 ピン × 1 (オプションの HDMI-DVI 変換アダプター使用で、HDMI をデジタル DVI-D 24 ピンに変換)
メモリーカードスロット <sup>*4</sup>		1 : SD メモリーカード (SDHC/SDXC 対応)、マルチメディアカード (Plus 対応)
セキュリティチップ (TPM)		TPM 1.2 対応 Infineon SLB9635TT コントローラー
電源	AC アダプター <sup>*5</sup> (ADP-65JH)	入力 : AC100V ~ 240V ± 10% (50/60Hz)、1.5A 出力 : DC19V、3.42A、65W 質量 : 約 320g (電源コード含む)
	標準バッテリー (BT4102-B)	容量 : 2600mAh リチウムイオン 14.4V 駆動時間 <sup>*6</sup> : 約 7.0 時間
本体寸法 (幅 × 奥行き × 高さ)		338 × 242 × 22 mm
本体質量 (標準バッテリー含む)		約 1.65kg
消費電力 (AC 側)		最大定格出力時 (理論値) : 76.5 W
動作環境		動作温度 : 10 ~ 35℃、動作湿度 : 20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)

<sup>\*1</sup> 新規メモリー追加や最大搭載可能容量変更の可能性あり (当社ホームページ参照)。

<sup>\*2</sup> ビデオコントローラーのディザリング機能により約 1,677 万色を実現。True Color 32 ビット。

<sup>\*3</sup> 本機搭載のビデオコントローラー出力解像度 (実際の表示は接続するディスプレイの仕様による)。

<sup>\*4</sup> SD メモリーカードの著作権保護機能には非対応。

<sup>\*5</sup> 標準添付の電源コードは、AC100V 用 (日本仕様)。本製品は国内専用のため、海外での使用は保証対象外。

<sup>\*6</sup> 動作時間は JEITA 測定方法 Ver1.0 に基づく測定値 (システム構成や使用環境により異なる)。最小構成時。

本書に記載している仕様は製品発売時の情報です。最新情報は次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」－画面下 [ユーザーサポート] － FAQ 番号 : 10176

## 無線 LAN\*<sup>1</sup>（オプション）

※ WiMAX 搭載無線 LAN の仕様については、『WiMAX をご使用の前に』をご覧ください。

### ●IEEE802.11a/b/g/n

準拠規格	IEEE802.11a/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T71 IEEE802.11b/g/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T66
データ転送速度 (規格値)* <sup>2</sup>	IEEE802.11a/g: 54Mbps、IEEE802.11b: 11Mbps、 IEEE802.11n : 300Mbps
変調方式	DS-SS 方式、OFDM 方式
伝送距離 (理論値)* <sup>3</sup>	IEEE802.11a (54Mbps) : 12m、IEEE802.11b (11Mbps) : 40m、 IEEE802.11g (54Mbps) : 25m
セキュリティ* <sup>4</sup>	IEEE802.11a/b/g : 128/64bit WEP、WPA、WPA2、IEEE802.1x 認証に対応 IEEE802.11n : WPA、WPA2 (AES のみ)、IEEE802.1x 認証に対応
使用無線 チャンネル	IEEE802.11a/n : 36/40/44/48ch (W52)、52/56/60/64ch (W53)、 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (W56) IEEE802.11b/g/n : 1 ~ 13ch

\*<sup>1</sup> 本機には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。

認証製品名: 62205ANHMW

認証番号 : 003WWA100941、003XWA100942、003YWA100943

\*<sup>2</sup> 無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

\*<sup>3</sup> 屋内におけるアクセスポイントとの通信距離です。実際の距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション、Windows などの使用条件によって短くなります。

\*<sup>4</sup> IEEE802.1x について、Windows Server 2003 との IEEE802.1x Radius Server (EAP-TLS 対応認証サーバー) + WPA (TKIP) の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。

## 電波に関するご注意

本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、5GHz (802.11a/n) または 2.4GHz (802.11b/g/n) の周波数帯を使用します。


・ 本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解／改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。

・ 5GHz (W52、W53) の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。

・ 2.4GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と称す）が運用されています。

(1) 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください

(2) 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してください。

(3) 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきたときには、『サポート・サービスのご案内』をご覧ください、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

### 2.4 DS/OF 4

本機の無線設備は 2.4GHz 帯を使用します。

変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。



## MEMO

---

エプソンダイレクト ユーザーサポートページ

[www.epsondirect.co.jp/support/](http://www.epsondirect.co.jp/support/)